

WINCHESTER 70 ADJUSTABLE TRIGGER - RIFLE BASIX WINCHESTER 70 ADJUSTABLE TRIGGER

[Pièces Carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

Entièrement réglable, prêt à l'emploi pour un tir plus léger

La façon la plus simple de réaliser un travail sur la détente d'un Winchester 70. Dites adieu à ces longues, lourdes et capricieuses courses de détente d'origine sur les fusils Winchester Model 70, tant avant qu'après 1964, grâce à ce remplacement prêt à l'emploi. Unité de détente moulée et usinée utilisant la sécurité d'origine ; entièrement réglable pour l'engagement de la gâchette, le poids de la détente et le surcourse de 10 onces à 4 livres.



Caractéristiques

- Nom: [RIFLE BASIX WINCHESTER 70 ADJUSTABLE TRIGGER](#)
- Fabricant: [RIFLE BASIX](#)
- Référence: 758000009
- N° fabr.: WIN-1 SILVER
- Modèle: 70
- Style: Réglable
- Type d'arme: Winchester
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 91mm
- Longueur d'expédition: 157mm
- UPC: 891678000306

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Détente Réglable WINCHESTER 70](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Détente Réglable WINCHESTER 70

Introduction

Merci d'avoir choisi la Détente Réglable WINCHESTER 70 de RIFLE BASIX. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en offrant une course de détente plus sûre et plus précise. Merci de lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sécurisée et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Traite toujours le fusil comme s'il était chargé.
- Assuretoi que le fusil est pointé dans une direction sûre à tout moment.
- Garde ton doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Range le fusil et la détente dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants.
- Inspecte régulièrement la détente et le fusil pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et les modifications des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que la détente est correctement installée avant d'utiliser le fusil.
- Ajuste progressivement les réglages de la détente pour trouver le poids de tir désiré.
- Ne dépasse pas le poids de tir maximum de 4 livres.
- Sois conscient qu'une installation ou un ajustement incorrect peut entraîner des tirs accidentels.
- Utilise toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Si tu rencontres des problèmes avec la détente, ne l'utilise pas jusqu'à ce qu'elle ait été inspectée par un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Retire la détente d'origine selon le manuel d'utilisation du fusil.
- Installe la Détente Réglable WINCHESTER 70 en suivant ces étapes :
 - Aline l'unité de détente avec les points de montage.
 - Fixe la détente à l'aide des vis de réglage et des écrous de blocage fournis.
 - Assuretoi que la sécurité d'origine fonctionne correctement.
- Consulte les instructions incluses pour des étapes d'installation détaillées.

2. Ajustement :

- Ajuste l'engagement de la gâchette, le poids de tir et le surcourse selon les besoins.
- Utilise les vis de réglage pour atteindre les réglages désirés, en commençant par une course plus légère.
- Teste la détente après chaque ajustement pour t'assurer qu'elle fonctionne de manière sûre et efficace.

3. Utilisation :

- Effectue toujours un contrôle de fonctionnement après l'installation et l'ajustement.

- Teste la détente dans un environnement contrôlé pour t'assurer qu'elle fonctionne comme prévu.
- Maintiens une posture de tir appropriée et une bonne prise lors de l'utilisation du fusil.

Instructions d'Élimination

- Élimine la Détente Réglable WINCHESTER 70 de manière responsable.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des composants d'armes à feu.
- Ne la jette pas avec les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou les performances du produit, consulte les informations de contact fournies avec ton achat ou consulte le site web du fabricant.

En suivant ces directives, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace de ta Détente Réglable WINCHESTER 70. Priorise toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch