

RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS - RIFLE BASIX RU-R TRIGGER

[Pièces Carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

Améliorations de gâchette à faire soi-même pour les fusils à verrou Ruger~

Faciles à installer, les gâchettes sont coulées sous pression à partir d'acier outil A-2, puis traitées thermiquement et trempées à Rc 50-55 pour une fiabilité durable. Les surfaces de détente à rayon usiné aident à éliminer le jeu et améliorent la douceur globale. Ajustable pour le poids de la détente et utilise la sécurité d'usine sans modifications. Le RU-MK II™ s'adapte à tous les fusils Ruger M77® MKII™ avec sécurité à 3 positions. Le RU-R remplace la gâchette non ajustable dans les fusils à percussion annulaire 77/22® et 77/17®. Ne convient pas aux modèles V/T avec gâchette à 2 étapes.



Caractéristiques

- Nom: [RIFLE BASIX RU-R TRIGGER](#)
- Fabricant: [RIFLE BASIX](#)
- Référence: 758000010
- N° fabr.: RU-R BLACK
- Modèle: 77/17,77/22
- Style: RÃ©glable
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 94mm
- Longueur d'expédition: 157mm
- UPC: 891678000481

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la gâchette RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour la gâchette RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR

Introduction

Merci d'avoir choisi la gâchette RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre fusil Ruger. Toutefois, il est important de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de sécurité générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement dans le cadre prévu.
- Garde la gâchette hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état de la gâchette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas la gâchette ou n'utilise pas de pièces non recommandées par le fabricant.
- En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation, consulte un professionnel qualifié.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Installation** : Suis attentivement les instructions d'installation fournies avec le produit. Une installation incorrecte peut entraîner des risques de sécurité.
- Ajustement** : Ne modifie pas le poids de la détente audelà des spécifications recommandées. Un poids de détente inapproprié peut affecter le contrôle du tir.
- Sécurité** : Utilise toujours la sécurité d'usine. Assuretoi qu'elle fonctionne correctement avant d'utiliser le fusil.
- Environnement** : Utilise la gâchette dans un environnement sûr, loin de toute source de distraction ou de danger.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que le fusil est déchargé avant de commencer l'installation.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire la gâchette non ajustable de ton fusil selon le manuel d'utilisation du fabricant.
- Installe la gâchette RUR en suivant les étapes ci-dessous :
 - Place la gâchette dans le logement prévu.
 - Fixe-la en utilisant les vis fournies, sans forcer.
- Vérifie que la gâchette est bien en place et fonctionne correctement.

3. Ajustement :

- Ajuste le poids de la détente selon tes préférences, sans dépasser les limites recommandées (1½ à 3 lb pour RUR).
- Teste la gâchette plusieurs fois pour t'assurer qu'elle fonctionne comme prévu.

4. Utilisation :

- Avant chaque utilisation, vérifie le bon fonctionnement de la gâchette.
- Utilise toujours le fusil dans un cadre légal et sécurisé.

Instructions d'élimination

- Suis les lois locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Ne jette pas la gâchette à la poubelle. Contacte un centre de recyclage approprié pour les matériaux métalliques.
- Assuretoi que toutes les pièces sont éliminées de manière sécurisée pour éviter tout risque potentiel.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la gâchette RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR, consulte un professionnel qualifié ou un représentant du fabricant.

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, tu contribues à garantir une utilisation sûre et efficace de ton produit. Merci de ta vigilance et de ton engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch