

POST & APERTURE CARD, LYMAN 17A - LEE SHAVER POST & APERTURE CARD, LYMAN 17A (.470")

Finer Crosshairs & Posts For Greater Accuracy

Developed specifically for silhouette shooters using popular globe front sights. Thinner, more versatile crosshairs, posts and apertures do away with thick, bulky insert; won't hide that 500 meter ram or tiny "black" you need to hit.



Attributes

- Name: LEE SHAVER POST & APERTURE CARD, LYMAN 17A (.470")
- Manufacturer: LEE SHAVER
- Product no.: 781100017
- Mfr. No.: LS001
- Color: Blue
- Make: Universal Rifles
- Delivery weight: 0.009kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für die Lyman 17A Post & Aperture Card](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Lyman 17A Post & Aperture Card](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Tarjeta de Postes y Aperturas Lyman 17A](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Carte de Post & Aperture Lyman 17A](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Lyman 17A Post & Aperture Card](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Karty Post & Aperture Lyman 17A](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Lyman 17A Post & Aperture Card tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Lyman 17A Post & Aperture Card](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Lyman 17A Post & Aperture Card](#)

Sicherheitshinweis für die Lyman 17A Post & Aperture Card

Einleitung

Danke, dass du dich für die Lyman 17A Post & Aperture Card entschieden hast. Dieses Produkt wurde speziell für SilhouettenSchützen entwickelt, die beliebte GlobeFrontvisiere verwenden. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei einer Fehlfunktion stelle die Nutzung sofort ein und suche Hilfe.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst, während du dieses Produkt verwendest, um Unfälle zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur mit kompatiblen GlobeFrontvisieren, wie vom Hersteller angegeben.
- Stelle sicher, dass die Fäden, Posten und Aperturen vor der Verwendung richtig ausgerichtet sind.
- Vermeide die Verwendung des Produkts bei schlechten Wetterbedingungen, die die Sicht beeinträchtigen könnten.
- Versuche nicht, das Produkt zu modifizieren oder auseinanderzunehmen.
- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du dieses Produkt verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass dein Schießsetup stabil und sicher ist.
- Entferne das Produkt vorsichtig aus der Verpackung.
- Richte die Aperture Card mit dem GlobeFrontvisier aus.
- Befestige die Karte sicher gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Nutzung:

- Positioniere dich in einer sicheren Schießhaltung.
- Stelle die Fäden, Posten und Aperturen auf deine gewünschten Einstellungen ein.
- Bestätige, dass dein Ziel durch das Visier klar sichtbar ist.
- Nimm deinen Schuss nur, wenn es sicher ist, dies zu tun.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wenn verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Produktunterstützung wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produktkauf bereitgestellt wurden.

Danke, dass du diese Sicherheitshinweise befolgst. Deine Sicherheit und Freude bei der Nutzung der Lyman 17A Post & Aperture Card haben für uns höchste Priorität.

Safety Instruction Guide for Lyman 17A Post & Aperture Card

Introduction

Thank you for choosing the Lyman 17A Post & Aperture Card. This product is designed specifically for silhouette shooters using popular globe front sights. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear.
- In case of any malfunction, discontinue use immediately and seek assistance.
- Be aware of your surroundings while using this product to avoid accidents.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with compatible globe front sights as specified by the manufacturer.
- Ensure that the crosshairs, posts, and apertures are properly aligned before use.
- Avoid using the product in adverse weather conditions that may impair visibility.
- Do not attempt to modify or disassemble the product.
- Always wear appropriate eye protection when using this product.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your shooting setup is stable and secure.
- Carefully remove the product from its packaging.
- Align the aperture card with the globe front sight.
- Securely attach the card according to the manufacturer's instructions.

2. Usage:

- Position yourself in a safe shooting stance.
- Adjust the crosshairs, posts, and apertures to your desired settings.
- Confirm that your target is clearly visible through the sight.
- Take your shot only when it is safe to do so.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or product support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product purchase.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and enjoyment while using the Lyman 17A Post & Aperture Card are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Tarjeta de Postes y Aperturas Lyman 17A

Introducción

Gracias por elegir la Tarjeta de Postes y Aperturas Lyman 17A. Este producto está diseñado específicamente para tiradores de siluetas que utilizan miras frontales de globo populares. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el producto se use de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de daño o desgaste.
- En caso de cualquier mal funcionamiento, interrumpe su uso inmediatamente y busca asistencia.
- Mantente consciente de tu entorno mientras usas este producto para evitar accidentes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa solo con miras frontales de globo compatibles según lo especificado por el fabricante.
- Asegúrate de que las cruces, postes y aperturas estén correctamente alineados antes de usar.
- Evita usar el producto en condiciones climáticas adversas que puedan afectar la visibilidad.
- No intentes modificar o desensamblar el producto.
- Siempre usa protección ocular adecuada cuando utilices este producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu configuración de tiro esté estable y segura.
- Retira cuidadosamente el producto de su empaque.
- Alinea la tarjeta de apertura con la mira frontal de globo.
- Sujeta la tarjeta de manera segura de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

2. Uso:

- Colócate en una postura de tiro segura.
- Ajusta las cruces, postes y aperturas a tus configuraciones deseadas.
- Confirma que tu objetivo sea claramente visible a través de la mira.
- Toma tu disparo solo cuando sea seguro hacerlo.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte del producto, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con la compra de tu producto.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y disfrute al usar la Tarjeta de Postes y Aperturas Lyman 17A son nuestras principales prioridades.

Guide de Sécurité pour la Carte de Post & Aperture Lyman 17A

Introduction

Merci d'avoir choisi la Carte de Post & Aperture Lyman 17A. Ce produit est spécialement conçu pour les tireurs de silhouette utilisant des lunettes avant globe populaires. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe de dommage ou d'usure.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.
- Soyez conscient de votre environnement lors de l'utilisation de ce produit pour éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement avec des lunettes avant globe compatibles comme spécifié par le fabricant.
- Assurez-vous que les réticules, les posts et les ouvertures sont correctement alignés avant utilisation.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques défavorables qui pourraient nuire à la visibilité.
- Ne tentez pas de modifier ou de démonter le produit.
- Portez toujours une protection oculaire appropriée lors de l'utilisation de ce produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre installation de tir est stable et sécurisée.
- Retirez soigneusement le produit de son emballage.
- Alignez la carte d'aperture avec la lunette avant globe.
- Fixez la carte en suivant les instructions du fabricant.

2. Utilisation :

- Positionnez-vous dans une posture de tir sécurisée.
- Ajustez les réticules, les posts et les ouvertures selon vos paramètres désirés.
- Confirmez que votre cible est clairement visible à travers la lunette.
- Prenez votre tir uniquement lorsqu'il est sûr de le faire.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Envisagez des options de recyclage si disponibles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre achat.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre plaisir lors de l'utilisation de la Carte de Post & Aperture Lyman 17A sont nos principales priorités.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Lyman 17A Post & Aperture Card

Introduzione

Grazie per aver scelto il Lyman 17A Post & Aperture Card. Questo prodotto è progettato specificamente per i tiratori silhouette che utilizzano popolari mire frontali a globo. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di danni o usura.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.
- Fai attenzione all'ambiente circostante mentre utilizzi questo prodotto per evitare incidenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizza solo con mire frontali a globo compatibili come specificato dal produttore.
- Assicurati che i reticoli, i post e le aperture siano correttamente allineati prima dell'uso.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la visibilità.
- Non tentare di modificare o smontare il prodotto.
- Indossa sempre una protezione per gli occhi appropriata quando utilizzi questo prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il tuo setup di tiro sia stabile e sicuro.
- Rimuovi con attenzione il prodotto dalla sua confezione.
- Allinea il Post & Aperture Card con la mira frontale a globo.
- Fissa saldamente il card secondo le istruzioni del produttore.

2. Uso:

- Posizionati in una postura di tiro sicura.
- Regola i reticoli, i post e le aperture secondo le tue impostazioni desiderate.
- Conferma che il tuo bersaglio sia chiaramente visibile attraverso la mira.
- Scatta solo quando è sicuro farlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considera opzioni di riciclaggio se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto al prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'acquisto del prodotto.

Grazie per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e il tuo divertimento nell'utilizzare il Lyman 17A Post & Aperture Card sono le nostre massime priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Karty Post & Aperture Lyman 17A

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Karty Post & Aperture Lyman 17A. Produkt ten został zaprojektowany specjalnie dla strzelców sylwetkowych korzystających z popularnych celowników z przednią soczewką. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii natychmiast zaprzestań używania i poszukaj pomocy.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas korzystania z tego produktu, aby uniknąć wypadków.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj wyłącznie z kompatybilnymi celownikami z przednią soczewką, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Upewnij się, że krzyżyki, słupki i otwory są prawidłowo ustawione przed użyciem.
- Unikaj korzystania z produktu w niekorzystnych warunkach pogodowych, które mogą pogorszyć widoczność.
- Nie próbuj modyfikować ani demontować produktu.
- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne podczas korzystania z tego produktu.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Twoje stanowisko strzeleckie jest stabilne i bezpieczne.
- Ostrożnie wyjmij produkt z opakowania.
- Wyrównaj kartę aperturową z celownikiem z przednią soczewką.
- Solidnie przymocuj kartę zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Użytkowanie:

- Ustaw się w bezpiecznej pozycji strzeleckiej.
- Dostosuj krzyżyki, słupki i otwory do swoich preferencji.
- Upewnij się, że Twój cel jest wyraźnie widoczny przez celownik.
- Oddaj strzał tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi wraz z zakupem produktu.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja podczas korzystania z Karty Post & Aperture Lyman 17A są dla nas najważniejsze.

Turvaohjeet Lyman 17A Post & Aperture Card tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lyman 17A Post & Aperture Card tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti siluettiampujille, jotka käyttävät suosittuja globeetuotsikoita. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Jos tuote ei toimi oikein, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi tuotteen käytön aikana onnettomuuksien välttämiseksi.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä tuotetta vain yhteensopivien globeetuotsikoiden kanssa, kuten valmistaja on määrittänyt.
- Varmista, että ristikkäiset viivat, pylväät ja aukot ovat oikein kohdistettu ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä huonoissa sääolosuhteissa, jotka voivat heikentää näkyvyyttä.
- Älä yritä muokata tai purkaa tuotetta.
- Käytä aina sopivia silmäsuojia tuotteen käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ampumasettisi on vakaa ja turvallinen.
- Poista tuote huolellisesti pakkauksestaan.
- Kohdista aperture card globeetuotsikon kanssa.
- Kiinnitä kortti turvallisesti valmistajan ohjeiden mukaan.

2. Käyttö:

- Asetu turvalliseen ampumistilanteeseen.
- Säädä ristikkäiset viivat, pylväät ja aukot haluamillesi asetuksille.
- Varmista, että kohteesi on selvästi näkyvässä tähtäimessä.
- Ota laukaus vain, kun se on turvallista tehdä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja ja tuki

Turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai tuotetukeen liittyvissä asioissa, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotteen oston yhteydessä.

Kiitos, että noudatat näitä turvaohjeita. Turvallisuutesi ja nautintosi Lyman 17A Post & Aperture Card tuotteen käytössä ovat meille ensisijaisia.

Säkerhetsinstruktionsguide för Lyman 17A Post & Aperture Card

Introduktion

Tack för att du valt Lyman 17A Post & Aperture Card. Denna produkt är utvecklad specifikt för silhuettsskyttar som använder populära globala främre sikten. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Vid eventuell funktionsstörning, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.
- Var medveten om din omgivning när du använder denna produkt för att undvika olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med kompatibla globala främre sikten som specificerats av tillverkaren.
- Se till att korshåren, poster och öppningar är korrekt justerade innan användning.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden som kan påverka sikten.
- Försök inte att modifiera eller demontera produkten.
- Använd alltid lämpligt ögonskydd när du använder denna produkt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att din skjutsetup är stabil och säker.
- Ta försiktigt bort produkten från förpackningen.
- Justera aperturekortet med det globala främre siktet.
- Fäst kortet säkert enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning:

- Placera dig i en säker skjutställning.
- Justera korshåren, poster och öppningar till dina önskade inställningar.
- Bekräfta att ditt mål är tydligt synligt genom siktet.
- Ta ditt skott endast när det är säkert att göra så.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ om det finns tillgängligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller produktstöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer ditt produktköp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och njutning vid användning av Lyman 17A Post & Aperture Card är våra högsta prioriteringar.

Bezpečnostní pokyny pro Lyman 17A Post & Aperture Card

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Lyman 17A Post & Aperture Card. Tento produkt je navržen speciálně pro střelce na siluety, kteří používají populární přední globusové mířidla. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, pečlivě si přečtěte tuto příručku k bezpečnosti.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- V případě jakéhokoli selhání okamžitě přestaňte produkt používat a vyhledejte pomoc.
- Buďte si vědomi svého okolí při používání tohoto produktu, abyste se vyhnuli nehodám.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Používejte pouze s kompatibilními globe front sights, jak je specifikováno výrobcem.
- Ujistěte se, že křížky, sloupky a otvory jsou před použitím správně zarovnané.
- Vyhněte se používání produktu za nepříznivých povětrnostních podmínek, které mohou zhoršit viditelnost.
- Nepokoušejte se produkt upravovat nebo rozebírat.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí při používání tohoto produktu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že vaše střelecké zařízení je stabilní a bezpečné.
- Opatrně vyjměte produkt z obalu.
- Zarovnejte aperture card s globe front sight.
- Pevně připevněte kartu podle pokynů výrobce.

2. Používání:

- Zaujměte bezpečnou střeleckou pozici.
- Upravte křížky, sloupky a otvory na požadované nastavení.
- Potvrďte, že váš cíl je jasně viditelný skrze mířidlo.
- Střelte pouze tehdy, jeli to bezpečné.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo podporu produktu se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené při zakoupení vašeho produktu.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost a potěšení při používání Lyman 17A Post & Aperture Card jsou našimi nejvyššími prioritami.