


REMINGTON 870/1100/11-87 Rallonge de tube chargeur - REMINGTON 870/1100/11-87 Tube d'extension de magasin boucle gauche 1 coup

[Home](#)

Ajoute un ou deux coups supplémentaires à votre fusil de chasse Remington

Les extensions de magasin en acier usiné augmentent la capacité sans nécessiter de travail d'armurier ou de modifications permanentes à votre fusil de chasse Remington 870, 1100 ou 11-87. Le collier fileté et strié se visse à l'extrémité du tube du magasin. Comprend un ressort de magasin haute performance de longueur prolongée et un suiveur en nylon indestructible et haute visibilité. Les modèles avec boucle disposent d'une boucle fixe sur le côté gauche de l'extension pour accepter l'attache directe de sangles de style tactique sans anneaux. Les modèles avec attache rapide incluent un point d'attache pivotant rapide monté soit au centre du capuchon du magasin, soit à l'avant d'une plaque en dessous de l'extension pour accepter des sangles avec des attaches rapides. Tous les modèles s'adaptent uniquement au calibre 12.



Caractéristiques

- Nom: [REMINGTON 870/1100/11-87 Tube d'extension de magasin boucle gauche 1 coup](#)
- Fabricant: [SCATTERGUN TECHNOLOGY](#)
- Référence: 800710990
- N° fabr.: SGET-RH-1
- Calibre: Calibre 12
- Capacité: 1-coup
- Modèle: 11-87,1100,870
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 0.136kg
- Hauteur d'expédition: 23mm
- Largeur d'expédition: 157mm
- Longueur d'expédition: 201mm
- UPC: 874218003412

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A502

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour le tube de magasin prolongé REMINGTON 870/1100/1187](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour le tube de magasin prolongé REMINGTON 870/1100/1187

Introduction

Merci d'avoir acheté le tube de magasin prolongé REMINGTON 870/1100/1187 de SCATTERGUN TECHNOLOGY. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, les instructions d'installation et les directives d'utilisation appropriées pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement de votre fusil de chasse. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives générales de sécurité

- Assurezvous de connaître le fonctionnement de votre fusil Remington avant d'utiliser le tube de magasin prolongé.
- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée, même si vous pensez qu'elle ne l'est pas.
- Rangez le tube de magasin prolongé et votre fusil dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et le stockage des armes à feu et des munitions.
- Utilisez uniquement des munitions compatibles spécifiées pour votre modèle de fusil.
- Inspectez régulièrement le tube de magasin et le fusil pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne modifiez pas le tube de magasin ou votre fusil de manière à compromettre la sécurité.
- Assurezvous que le tube de magasin est solidement fixé avant de charger des munitions.
- Gardez toujours le canon pointé dans une direction sûre lorsque vous manipulez votre arme à feu.
- Utilisez le tube de magasin uniquement avec les modèles spécifiés (Remington 870, 1100, 1187) et le calibre (calibre 12).
- Ne dépassiez pas la capacité du magasin spécifiée pour votre fusil.
- Évitez d'utiliser le tube de magasin prolongé dans des conditions météorologiques défavorables qui pourraient affecter les performances.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que votre fusil est déchargé et que la sécurité est engagée.
- Retirez le capuchon de magasin existant de votre fusil.
- Vissez le collier fileté et strié de l'extension de magasin à l'extrémité du tube de magasin.
- Serrez le collier de manière sécurisée pour garantir un bon ajustement.
- Si applicable, fixez la boucle fixe ou le point d'attache pivotant rapide selon votre préférence.
- Insérez le ressort de magasin haute performance de longueur prolongée et le suiveur en nylon dans le tube de magasin.
- Remettez le capuchon de magasin, en vous assurant qu'il est bien sécurisé.

2. Utilisation :

- Chargez le tube de magasin avec les munitions appropriées de calibre 12.
- Assurezvous que le fusil est dans un état sûr avant de tenter de tirer.
- Utilisez le tube de magasin comme prévu, en respectant la capacité spécifiée.

- Après utilisation, déchargez le fusil et inspectez le tube de magasin pour tout problème.

Instructions d'élimination

- Éliminez le tube de magasin prolongé de manière responsable et conformément aux réglementations locales.
- Ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le tube de magasin prolongé REMINGTON 870/1100/1187, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec le produit ou visiter leur site officiel pour obtenir de l'aide.

En respectant ces instructions et ces directives de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de votre tube de magasin prolongé REMINGTON 870/1100/1187. Priorisez toujours la sécurité dans tous les aspects de la manipulation et de l'entretien des armes à feu. Merci d'avoir choisi SCATTERGUN TECHNOLOGY.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr