

Caricatori XD 9MM - Caricatore XD, 9MM, 10 colpi, full-size

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi corte](#) > [Caricatori](#)

Realizzato nel "Modo di Fabbrica" per un'alimentazione fluida e affidabile

Caricatori ad alta capacità in acciaio inossidabile, durevoli, realizzati con tolleranze di fabbrica precise per garantire la massima potenza di fuoco e affidabilità dalla tua pistola Springfield XD. La molla in acciaio e il follower in polimero stampato alimentano i colpi in modo fluido e affidabile nella camera, ogni volta. Il corpo altamente lucido non si impiglia durante ricariche tattiche ad alta velocità. La base in polimero ad alto impatto si rimuove facilmente per la pulizia. I fori numerati di controllo offrono un conteggio rapido dei colpi. I modelli compatti e sub-compatti si adattano perfettamente. Questi caricatori NON si adattano alla pistola XDM.



Caratteristiche

- Nome: [Caricatore XD, 9MM, 10 colpi, full-size](#)
- Produttore: [SPRINGFIELD ARMORY](#)
- N. prodotto: 817000122
- N. fab.: XD0923
- Capacità: 10-colpi
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Silver
- Materiale: Acciaio inox
- Modello: XD
- Tipo di arma: Springfield
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 36mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 216mm
- UPC: 706397850722

Dettagli dell'elemento

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- Pagina iniziale
- GUIDA ALLA SICUREZZA DEI CARICATORI XD 9MM
- Chi siamo

GUIDA ALLA SICUREZZA DEI CARICATORI XD 9MM

Introduzione

Grazie per aver scelto i caricatori XD 9MM di Springfield Armory. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso e la gestione sicura del tuo caricatore. È importante seguire queste linee guida per prevenire incidenti e garantire prestazioni ottimali.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre tutte le armi da fuoco e i caricatori come se fossero carichi.
- Conserva i caricatori in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il tuo caricatore per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il caricatore se appare danneggiato o non funzionante.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la conservazione delle armi da fuoco e delle munizioni.
- Riporta immediatamente eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sulle revoche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE per rimanere informato su questioni di sicurezza.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che il caricatore sia compatibile con il modello della tua arma da fuoco (questo caricatore NON si adatta alla pistola XDM).
- Utilizza solo cartucce 9 mm Luger con questo caricatore.
- Evita di sovraccaricare il caricatore oltre la sua capacità di 10 colpi.
- Non tentare di smontare il caricatore a meno che non sia istruito a farlo per la pulizia.
- Maneggia sempre il caricatore con cura per evitare infortuni da bordi taglienti.
- Quando carichi o scarichi il caricatore, fallo in un ambiente sicuro, lontano da persone e animali domestici.
- Utilizza la protezione adeguata per gli occhi e le orecchie quando maneggi armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento del Caricatore:

- Tieni il caricatore saldamente in una mano.
- Inserisci un colpo nel caricatore, assicurandoti che sia posizionato correttamente.
- Continua a caricare i colpi fino a raggiungere la capacità di 10 colpi del caricatore.
- Assicurati che i colpi siano orientati correttamente (la punta del proiettile rivolta verso l'esterno).

2. Inserimento del Caricatore nell'Arma da Fuoco:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura.
- Con il caricatore carico, allinealo con il pozzetto del caricatore dell'arma da fuoco.
- Spingi saldamente il caricatore nel pozzetto fino a quando non scatta in posizione.

3. Rimozione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura e sia in modalità sicura.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore sull'arma da fuoco.
- Tira delicatamente il caricatore fuori dal pozzetto del caricatore.

4. Pulizia del Caricatore:

- Rimuovi il caricatore dall'arma da fuoco.
- Stacca il tappo di base premendo il pulsante di rilascio.
- Pulisci il corpo del caricatore con un panno morbido e un detergente delicato.
- Ispeziona la molla e il follower per eventuali detriti e pulisci se necessario.
- Rimonta il caricatore attaccando saldamente il tappo di base.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali.
- Se il caricatore è danneggiato oltre la riparazione, considera il riciclaggio dei materiali se possibile.
- Non gettare i caricatori nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o le prestazioni del prodotto, ti invitiamo a contattare il punto di contatto dell'UE designato fornito con il tuo acquisto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it