

Détentes ultralégères de luxe avec sûreté - FWD compatible avec SPRINGFIELD 1903 et O3A3, sauf .22

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Ajusté à la main et affûté pour offrir un déclenchement net et précis. Réglable pour le poids de la détente (1/2 - 4 lb), le jeu et le surdéclenchement. Les écrous de verrouillage maintiennent les réglages. Le Featherweight Deluxe (FWD) propose les mêmes réglages et ajustements à la main que le Deluxe, mais inclut un blocage de la détente et une sécurité latérale.



Caractéristiques

- Nom: [FWD compatible avec SPRINGFIELD 1903 et O3A3, sauf .22](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: 883500103
- N° fabr.: 310
- Modèle: 03-A3, Model 1903
- Style: Réglable
- Type d'arme: Springfield
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 33mm
- Largeur d'expédition: 79mm
- Longueur d'expédition: 104mm
- UPC: 081950310005

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les DÉCLENCEURS FEATHERWEIGHT DELUXE W/SAFETY TIMNEY FWD](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les DÉCLENCHEURS FEATHERWEIGHT DELUXE W/SAFETY TIMNEY FWD

Introduction

Merci d'avoir choisi les DÉCLENCHEURS FEATHERWEIGHT DELUXE W/SAFETY TIMNEY FWD. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir grâce à sa précision et ses fonctionnalités de sécurité. Cependant, il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et se conformer aux réglementations de l'UE.

Directives de sécurité générales

- Traitez toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez votre doigt sur la détente à l'extérieur du gardemain jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Assurez-vous que l'arme à feu est toujours pointée dans une direction sûre.
- Soyez conscient de votre environnement et de la zone de tir.
- Rangez le déclencheur et l'arme à feu en toute sécurité lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Inspectez régulièrement le déclencheur pour détecter l'usure ou les dommages avant utilisation.
- Respectez les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la sécurité des armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Réglage du poids de la détente** : Ajustez le poids de la détente entre 1,5 et 4 lb selon votre préférence. Assurez-vous que les réglages sont sécurisés pour éviter les décharges accidentelles.
- **Creep et surdéclenchement** : Ajustez soigneusement les réglages de creep et de surdéclenchement. Assurez-vous que ces réglages ne sont pas trop sensibles pour maintenir le contrôle lors de l'utilisation.
- **Écrous de verrouillage** : Utilisez toujours des écrous de verrouillage pour sécuriser vos réglages après les ajustements. Vérifiez-les périodiquement pour vous assurer qu'ils restent serrés.
- **Blocage de la détente et sécurité latérale** : Familiarisez-vous avec les fonctionnalités de blocage de la détente et de sécurité latérale. Assurez-vous qu'elles fonctionnent correctement avant utilisation.
- **Groupe vulnérables** : Gardez ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs inexpérimentés. Une supervision adéquate est essentielle lorsque des mineurs sont présents.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez le déclencheur existant si applicable, en suivant les instructions du fabricant.
- Installez le DÉCLENCHEUR FEATHERWEIGHT DELUXE selon les directives d'installation fournies. Assurez-vous que tous les composants sont solidement fixés.
- Ajustez le poids de la détente, le creep et le surdéclenchement selon vos souhaits, en utilisant les vis de réglage.

2. Utilisation :

- Avant d'utiliser le déclencheur, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que tous les réglages sont corrects et que le déclencheur fonctionne en douceur.
- Pratiquez des techniques de manipulation sûres, comme indiqué dans les Directives de sécurité générales.
- Vérifiez régulièrement les réglages du déclencheur avant chaque utilisation et après tout ajustement significatif.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un

armurier qualifié.

Instructions de mise au rebut

- Éliminez le produit de manière responsable, en suivant les réglementations locales concernant les matériaux dangereux.
- Ne jetez pas le déclencheur dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si nécessaire, contactez les autorités locales pour obtenir des méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les DÉCLENCHEURS FEATHERWEIGHT DELUXE W/SAFETY TIMNEY FWD, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec vos DÉCLENCHEURS FEATHERWEIGHT DELUXE W/SAFETY TIMNEY FWD. Priorisez toujours la sécurité et la conformité avec les réglementations de l'UE lors de la manipulation des armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr