

BERETTA 687 SP5 PLATINE DE DÉTENTE CAL. 28 CCH - BERETTA 687 SP5 28 GAUGE PLATINE DE DÉTENTE CCH

[Pièces fusil](#) > [Pièces pour Groupe Détente](#) > [Pièces pour Boîtier de Détente](#) > [Sous Gardes](#)

PLAQUE DE DÉCLENCHEUR CCH POUR BERETTA 687 SP5 CALIBRE 28

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [BERETTA 687 SP5 28 GAUGE PLATINE DE DÉTENTE CCH](#)
- Fabricant: [BERETTA USA](#)
- Référence: 913500346
- N° fabr.: C59177
- Modèle: 687
- Type d'arme: Beretta
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 254mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour la Plaque de Déclencheur CCH Beretta 687 SP5 28 Gauge](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour la Plaque de Déclencheur CCH Beretta 687 SP5 28 Gauge

Introduction

Merci d'avoir choisi la plaque de déclencheur CCH pour la Beretta 687 SP5 en calibre 28. Ce guide de sécurité fournit des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les instructions et recommandations avant d'utiliser ce produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la plaque de déclencheur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifiez pas la plaque de déclencheur ou n'effectuez aucune réparation non autorisée.
- Utilisez uniquement des munitions compatibles avec votre Beretta 687 SP5.
- Portez toujours des protections auditives et des lunettes de sécurité lors de l'utilisation de l'arme à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous qu'il est sûr avant d'utiliser l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurezvous que l'arme est déchargée avant de procéder à l'installation.
- Retirez la plaque de déclencheur usagée si nécessaire en suivant les instructions du fabricant.
- Installez la nouvelle plaque de déclencheur en vous assurant qu'elle est correctement positionnée et fixée.
- Vérifiez que tous les mécanismes fonctionnent correctement avant de réutiliser l'arme.

2. Utilisation

- Avant chaque utilisation, effectuez une inspection visuelle de la plaque de déclencheur pour détecter tout dommage.
- Assurezvous que la sécurité de l'arme est engagée lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Suivez toujours les règles de sécurité de base pour le maniement des armes à feu.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la plaque de déclencheur dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et des pièces d'armes.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des instructions spécifiques sur l'élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les ressources disponibles sur la plateforme de sécurité de l'UE. Assurezvous de rester informé des mises à jour et des rappels

concernant ce produit.

En suivant ces instructions et recommandations, vous pouvez contribuer à garantir une utilisation sûre et efficace de la plaque de déclencheur CCH pour la Beretta 687 SP5. Votre sécurité est primordiale, et nous vous remercions de votre attention à ces détails importants.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr