

BERETTA SO SERIES HINGE PIN RETAINING SCREW - BERETTA USA

BERETTA SO SERIES HINGE PIN RETAINING SCREW

[Parti Fucili](#) > [Componenti azioni](#) > [Utensili per receiver e azioni](#) > [Viti](#)

VITE DI RITENZIONE PER PERNO HINGE DELLA SERIE SO BERETTA

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [BERETTA USA BERETTA SO SERIES HINGE PIN RETAINING SCREW](#)
- Produttore: [BERETTA USA](#)
- N. prodotto: 913500962
- N. fab.: C95057
- Tipo di arma: Beretta
- Peso della spedizione: 0.005kg
- Altezza di spedizione: 1mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 76mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Vite di Ritenzione per Perno Hinge della Serie SO Beretta](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Vite di Ritenzione per Perno Hinge della Serie SO Beretta

Introduzione

Benvienuti nel manuale di istruzioni per il Vite di Ritenzione per Perno Hinge della Serie SO Beretta. Questo documento fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Controllare il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e uso per evitare incidenti.
- In caso di emergenza, contattare le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo strumenti appropriati per l'installazione e la rimozione della vite.
- Indossare sempre occhiali di protezione durante l'installazione per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non forzare la vite durante l'installazione; seguire le specifiche di coppia raccomandate.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme (es. temperature molto alte o basse) che potrebbero compromettere la sua integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere gli strumenti necessari: cacciavite, chiave dinamometrica, ecc.
- Pulire l'area di installazione per rimuovere polvere o detriti.

2. Installazione:

- Posizionare il perno hinge nella sua sede.
- Inserire la vite di ritenzione nel perno hinge.
- Utilizzare il cacciavite per serrare la vite, seguendo le specifiche di coppia raccomandate dal produttore.

3. Controllo Finale:

- Verificare che la vite sia ben fissata e che non ci siano movimenti eccessivi nel perno hinge.
- Effettuare un controllo periodico per assicurarsi che la vite rimanga salda nel tempo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto non è più utilizzabile, portarlo a un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del Vite di Ritenzione per Perno Hinge della Serie SO Beretta. La sicurezza è una priorità e il rispetto di queste linee guida aiuterà a prevenire incidenti e a garantire il corretto funzionamento del prodotto.

Chi siamo

Brownells Svizzera

Brownells Svizzera - Il più grande rivenditore di componenti e accessori per armi ed attrezzistica per armieri

Note legali

Informazioni sull'azienda:

Brownells Switzerland SAGL
Via al Motto 4
6596 Gordola
Svizzera

Direttore generale: Fabio Pura

Indirizzo postale:

Casella postale 91
6598 Tenero
Svizzera

Contatti:

E-mail: service@brownells.ch
Sito web: www.brownells.ch
Telefono: +41 917 309 915

Coordinate bancarie:

Banca Raiffeisen Piano di Magadino
IBAN: CH83 8080 8006 0502 2568 5
BIC: RAIFCH22

Identificativi aziendali:

UID: CH-509.4.007.912-1
IVA: CHE-110.603.904
EHRA-ID: 742437

www.brownells.ch