

RUGER® 10/22® Garde de détente 2000 - Compatible avec .22 LONG RIFLE, noir

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Boîtier en Billet Usiné S'Installe Pour Un Tir Précis et Cohérent

Boîtier de déclencheur entièrement nouveau, usiné CNC avec des pièces de déclencheur EDM de précision toutes pré-ajustées et prêtes à être installées, pour un tir crisp et net. Le déclencheur et le déconnecteur EDM durcis ont des tolérances maintenues à +/- .0002". Le percuteur en acier inoxydable durci a des notches rectifiées pour atteindre les bons angles d'engagement, offrant une performance durable. Les ressorts de percuteur et de déclencheur à puissance réduite allègent la pression. Le déclencheur inclut un réglage de surcourse. Le plongeur de déclencheur durci et poli est repositionné pour s'enfoncer directement vers l'arrière lorsque le déclencheur est tiré ; le ressort du plongeur est repensé pour une meilleure réactivité. Les goupilles de percuteur, de déclencheur et d'action surdimensionnées éliminent le jeu qui ruine un excellent travail d'action. Comprend un relâchement automatique de la culasse et un relâchement de chargeur prolongé.



Caractéristiques

- Nom: [Compatible avec .22 LONG RIFLE, noir](#)
- Fabricant: [VOLQUARTSEN](#)
- Référence: 930000001
- N° fabr.: VCTP-1-B-10
- Modèle: 10/22
- Style: -
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.204kg
- Hauteur d'expédition: 36mm
- Largeur d'expédition: 86mm
- Longueur d'expédition: 145mm
- UPC: 810162010904

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN

Introduction

Merci d'avoir acheté le RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues comme spécifié dans ce guide.
- Manipulez toujours les armes à feu et les composants d'armes avec soin et respect.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits en consultant la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de modifier des composants.
- Utilisez des lunettes de protection lors de la manipulation ou de l'installation du garde de détente.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications d'armes à feu.
- Ne dépassiez jamais les spécifications du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Assurezvous que tous les composants sont correctement ajustés et fixés pour éviter les pannes.
- Si vous n'êtes pas sûr de l'installation ou de l'utilisation, demandez l'aide d'un armurier qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Étapes d'installation

- Préparation :** Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et que l'espace de travail est propre et organisé.
- Retirer l'ancien garde de détente :**
 - Utilisez les outils appropriés pour retirer le garde de détente existant de l'arme à feu.
 - Conservez toutes les pièces retirées en lieu sûr pour référence future.
- Installer le nouveau garde de détente :**
 - Alinez le nouveau garde de détente avec les points de montage sur l'arme à feu.
 - Fixezle en place à l'aide des vis et des outils fournis.
 - Assurezvous que toutes les vis sont serrées selon les spécifications du fabricant.
- Vérifiez la fonctionnalité :**
 - Après l'installation, vérifiez le mécanisme de la détente pour vous assurer qu'il fonctionne en douceur.
 - Testez le réglage de surcourse et assurezvous que la pression de la détente est nette et franche.

Instructions d'utilisation

- Après l'installation, effectuez toujours un contrôle de fonctionnement avant d'utiliser l'arme à feu.
- Suivez les directives du fabricant concernant le poids et les réglages de la pression de la détente.
- Entretenez régulièrement le garde de détente en le nettoyant et en le lubrifiant si nécessaire.
- Si des problèmes surviennent pendant l'utilisation, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel qualifié.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les composants et matériaux d'armes à feu.
- Ne le jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez de recycler les composants métalliques si possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question liée à la sécurité ou aux problèmes de produit, veuillez vous référer aux ressources d'assistance du fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails du produit disponibles pour une assistance plus rapide.

En suivant ces directives, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec votre RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN. Priorisez toujours la sécurité et les pratiques de manipulation responsables.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr