

Gâchette de précision RUGER® MARK II™/MARK III™ - Gâche de détente TARGET pour RUGER® MARK II™/MARK III™

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Gâchettes](#) > [Gâchettes](#)

Remplace la détente d'origine pour une pression de détente légère et propre

Cette détente spécialement conçue offre au tireur un tir plus court, plus rapide et une pression de détente plus propre. La détente est découpée au fil EDM dans de l'acier à outils A2 durci. Compatible avec Ruger® MKII™, MKIII™ et 22/45™.



Caractéristiques

- Nom: [Gâche de détente TARGET pour RUGER® MARK II™/MARK III™](#)
- Fabricant: [VOLQUARTSEN](#)
- Référence: 930000050
- N° fabr.: VC2TS
- Modèle: Mark I,Mark II
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.009kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 71mm
- Longueur d'expédition: 86mm
- UPC: 810162011680

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Détente Volquartsen Ruger® Mark II™ /Mark III™ Target Sear](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Détente Volquartsen Ruger® Mark II™/Mark III™ Target Sear

Introduction

Merci d'avoir choisi la détente Volquartsen Ruger® Mark II™/Mark III™ Target Sear. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un tir plus court et plus rapide avec une pression de détente plus propre. Il est compatible avec les modèles Ruger® MKII™, MKIII™ et 22/45™. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous de respecter toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.
- N'utilisez pas ce produit si vous êtes sous l'influence de substances qui altèrent votre jugement, telles que l'alcool ou des drogues.
- Conservez la détente hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état de la détente et remplacezla si des signes d'usure ou de dommages sont visibles.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifiez pas la détente de manière non autorisée, car cela peut compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces de rechange recommandés par le fabricant.
- Lors de l'installation, assurezvous que l'arme est déchargée et dans un état sûr.
- Ne tirez pas si vous n'êtes pas dans un environnement sécurisé et contrôlé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Démontage :

- Suivez les instructions du fabricant pour démonter votre arme en toute sécurité.

3. Installation de la Détente :

- Retirez la détente d'origine et remplacezla par la détente Volquartsen.
- Assurezvous que la détente est correctement positionnée et fixée.

4. Remontage :

- Remontez l'arme en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifiez que toutes les pièces sont correctement assemblées.

5. Test :

- Avant utilisation, effectuez un test de fonctionnement à vide pour vous assurer que la détente fonctionne correctement.

Utilisation

- Tenez l'arme de manière sécurisée et stable.
- Assurezvous que votre cible est clairement visible et que l'arrièreplan est sûr avant de tirer.
- Pratiquez une manipulation sécurisée de l'arme à tout moment.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage et l'élimination appropriés des pièces d'armes à feu.
- Si vous devez vous débarrasser de la détente, assurezvous qu'elle ne peut pas être utilisée à des fins dangereuses.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer aux contacts fournis par votre détaillant ou consulter le site web du fabricant. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et une description du problème lorsque vous contactez le support.

En suivant ces directives et précautions, vous contribuerez à assurer une utilisation sécurisée et efficace de la détente Volquartsen Ruger® Mark II™/Mark III™ Target Sear. Merci de votre attention à la sécurité et bon tir !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr