

RUGER® MK IV® ACCURIZING KIT - VOLQUARTSEN ACCURIZING KIT FOR THE RUGER MK IV

Drop-In Accurizing Kit Makes an Excellent Rimfire Pistol Even Better

Volquartsen's Ruger® Mark IV™ Accurizing Kit enables you to easily swap key factory parts with upgraded replacements to get better performance from your pistol. Includes an upgraded trigger that allows precise pre-travel and over-travel adjustment, plus upgraded hammer/strut assembly, hammer bushing, sear, plunger, and spring. After the upgrades are installed, you will enjoy noticeably smoother, tighter, and more precise operation from your Mark IV™. The Volquartsen Ruger® Mark IV™ Accurizing Kit will give your pistol a crisp, clean 2.5 lb. trigger pull, and it also eliminates the magazine disconnect. Fits all variations of the Mark IV™, including 22/45™ Gives a crisp 2.5 lb. trigger pull Hammer and sear are wire-EDM cut from A2 tool steel for excellent wear resistance & retention of tolerances Trigger's black anodized finish matches blued guns and also provides attractive visual contrast on stainless steel guns Comes with necessary hex wrenches & threadlocker for installation The Volquartsen Ruger® Mark IV™ Accurizing Kit is an easy, fast way to get even better performance and shooting enjoyment from an already excellent rimfire pistol.



Attributes

- Name: VOLQUARTSEN ACCURIZING KIT FOR THE RUGER MK IV
- Manufacturer: VOLQUARTSEN
- Product no.: 930000153
- Mfr. No.: VC4AK
- Finish: Black
- Make: Ruger
- Model: MK IV
- Style: Drop-In
- Delivery weight: 0.05kg
- UPC: 810162014407

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das RUGER® MK IV® Accurizing Kit Volquartsen](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER® MK IV® Accurizing Kit Volquartsen](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Acurización Volquartsen para RUGER® MK IV®](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit d'Amélioration RUGER® MK IV® Volquartsen](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Accurizzazione RUGER® MK IV® Volquartsen](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Zestawu poprawiającego RUGER® MK IV® od Volquartsen](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet RUGER® MK IV® Tarkkuuden Parannussarjalle Volquartsen](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RUGER® MK IV® Accurizing Kit Volquartsen](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RUGER® MK IV® Accurizing Kit Volquartsen](#)

Sicherheitsanleitung für das RUGER® MK IV® Accurizing Kit Volquartsen

Einführung

Danke, dass du dich für das Volquartsen Ruger® Mark IV™ Accurizing Kit entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und bewährte Verfahren für die ordnungsgemäße Verwendung und Installation deines neuen Produkts. Das Befolgen dieser Richtlinien wird dazu beitragen, einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und dein Schießerlebnis zu verbessern.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte deine Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre deine Feuerwaffe sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Trage beim Umgang mit deiner Feuerwaffe geeigneten Augen und Gehörschutz.
- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Feuerwaffe und ihrer Komponenten vertraut bist.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und Zubehörteile auf Abnutzungs- oder Beschädigungszeichen.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation des Accurizing Kits entladen ist.
- Versuche nicht, die Komponenten des Accurizing Kits über die bereitgestellten Installationsanweisungen hinaus zu modifizieren oder zu zerlegen.
- Vermeide die Verwendung der Feuerwaffe bei nassen oder feuchten Bedingungen, um Schäden am Accurizing Kit zu verhindern.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du in einem sicheren Schießumfeld bist.
- Wenn du während der Verwendung der Feuerwaffe auf Fehlfunktionen oder Unregelmäßigkeiten stößt, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Ruger® Mark IV™ vollständig entladen ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich der bereitgestellten Inbusschlüssel und Schraubensicherung.

2. Installationsschritte:

- Entferne den Werksabzug und die Hammer/StützeBaugruppe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installiere den verbesserten Abzug und stelle sicher, dass er richtig ausgerichtet und gesichert ist.
- Ersetze die Hammer/StützeBaugruppe, Hammerbuchse, Sear, Plunger und Feder durch die verbesserten Komponenten aus dem Accurizing Kit.
- Verwende die Inbusschlüssel, um alle Verbindungen sicher zu befestigen.
- Trage Schraubensicherung auf, um sicherzustellen, dass die Schrauben während des Gebrauchs nicht locker werden.

3. Abschlussüberprüfungen:

- Überprüfe nach der Installation den Abzugsweg und nehme gegebenenfalls Anpassungen für Vorweg und Nachweg vor.
- Teste die Feuerwaffe in einer sicheren Umgebung, um die ordnungsgemäße Funktion vor dem regulären Gebrauch sicherzustellen.

4. Verwendung:

- Genieße die verbesserte Leistung deiner Ruger® Mark IV™ mit dem installierten Accurizing Kit.
- Reinige und warte regelmäßig deine Feuerwaffe und die Komponenten des Accurizing Kits für optimale Leistung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Recyclingvorschriften.
- Wenn du das Accurizing Kit oder seine Komponenten entsorgen musst, informiere dich über die lokalen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung.
- Werfe Feuerwaffen oder Feuerwaffenkomponenten nicht im normalen Müll weg; befolge stattdessen die lokalen Richtlinien für gefährliche Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Installation oder Verwendung des Volquartsen Ruger® Mark IV™ Accurizing Kits konsultiere bitte das Produktmanual oder wende dich an den Hersteller für Unterstützung.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem Volquartsen Ruger® Mark IV™ Accurizing Kit gewährleisten. Setze immer Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen an erste Stelle. Danke für dein Engagement für sichere Schießpraktiken.

Safety Instruction Guide for RUGER® MK IV®

Accurizing Kit Volquartsen

Introduction

Thank you for choosing the Volquartsen Ruger® Mark IV™ Accurizing Kit. This guide provides essential safety instructions and best practices for the proper use and installation of your new product. Following these guidelines will help ensure safe operation and enhance your shooting experience.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm securely and out of reach of children.
- Wear appropriate eye and ear protection when using your firearm.
- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm and its components.
- Regularly inspect your firearm and accessories for signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing the Accurizing Kit.
- Do not attempt to modify or disassemble the Accurizing Kit components beyond the installation instructions provided.
- Avoid using the firearm in wet or damp conditions to prevent damage to the Accurizing Kit.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- If you experience any malfunctions or irregularities while using the firearm, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your Ruger® Mark IV™ is completely unloaded.
- Gather all necessary tools, including the provided hex wrenches and threadlocker.

2. Installation Steps:

- Remove the factory trigger and hammer/strut assembly according to the manufacturer's instructions.
- Install the upgraded trigger, ensuring it is properly aligned and secured.
- Replace the hammer/strut assembly, hammer bushing, sear, plunger, and spring with the upgraded components from the Accurizing Kit.
- Use the hex wrenches to tighten all connections securely.
- Apply threadlocker to ensure that screws do not loosen during use.

3. Final Checks:

- After installation, check the trigger pull and make any necessary adjustments for pretravel and overtravel.
- Test the firearm in a safe environment to ensure proper function before regular use.

4. Usage:

- Enjoy the enhanced performance of your Ruger® Mark IV™ with the installed Accurizing Kit.
- Regularly clean and maintain your firearm and the Accurizing Kit components for optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling regulations.
- If you need to dispose of the Accurizing Kit or its components, check local regulations for proper disposal methods.
- Do not throw away firearms or firearm components in regular trash; instead, follow local guidelines for hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation or use of the Volquartsen Ruger® Mark IV™ Accurizing Kit, please consult the product manual or reach out to the manufacturer for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Volquartsen Ruger® Mark IV™ Accurizing Kit. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your commitment to safe shooting practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Acurización Volquartsen para RUGER® MK IV®

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Acurización Volquartsen para Ruger® Mark IV™. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad y mejores prácticas para el uso e instalación adecuada de tu nuevo producto. Seguir estas pautas ayudará a garantizar una operación segura y mejorará tu experiencia de tiro.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén tu arma de fuego apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Almacena tu arma de fuego de manera segura y fuera del alcance de los niños.
- Usa protección adecuada para los ojos y los oídos al usar tu arma de fuego.
- Asegúrate de estar familiarizado con la operación de tu arma de fuego y sus componentes.
- Inspecciona regularmente tu arma de fuego y accesorios en busca de signos de desgaste o daño.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar el Kit de Acurización.
- No intentes modificar o desensamblar los componentes del Kit de Acurización más allá de las instrucciones de instalación proporcionadas.
- Evita usar el arma de fuego en condiciones húmedas o mojadas para prevenir daños al Kit de Acurización.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que el área de tiro sea segura.
- Si experimentas alguna falla o irregularidad mientras usas el arma de fuego, cesa el uso de inmediato y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu Ruger® Mark IV™ esté completamente descargada.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo las llaves hexagonales y threadlocker proporcionadas.

2. Pasos de Instalación:

- Retira el gatillo de fábrica y el conjunto de martillo/strut según las instrucciones del fabricante.
- Instala el gatillo mejorado, asegurándote de que esté correctamente alineado y asegurado.
- Reemplaza el conjunto de martillo/strut, el buje de martillo, el sear, el émbolo y el resorte con los componentes mejorados del Kit de Acurización.
- Usa las llaves hexagonales para apretar todas las conexiones de manera segura.
- Aplica threadlocker para asegurarte de que los tornillos no se aflojen durante el uso.

3. Verificaciones Finales:

- Después de la instalación, verifica el tirón del gatillo y realiza los ajustes necesarios para el predesplazamiento y sobredesplazamiento.
- Prueba el arma de fuego en un entorno seguro para asegurarte de que funcione correctamente antes de su uso regular.

4. Uso:

- Disfruta del rendimiento mejorado de tu Ruger® Mark IV™ con el Kit de Acurización instalado.
- Limpia y mantiene regularmente tu arma de fuego y los componentes del Kit de Acurización para un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de reciclaje.
- Si necesitas desechar el Kit de Acurización o sus componentes, consulta las regulaciones locales para los métodos de eliminación adecuados.
- No tires las armas de fuego o componentes de armas de fuego en la basura regular; en su lugar, sigue las pautas locales para materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la instalación o el uso del Kit de Acurización Volquartsen para Ruger® Mark IV™, consulta el manual del producto o comunícate con el fabricante para obtener asistencia.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad y pautas, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu Kit de Acurización Volquartsen para Ruger® Mark IV™. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de las armas de fuego. Gracias por tu compromiso con prácticas de tiro seguras.

Guide de Sécurité pour le Kit d'Amélioration RUGER® MK IV® Volquartsen

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit d'Amélioration Volquartsen pour Ruger® Mark IV™. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des meilleures pratiques pour l'utilisation et l'installation appropriées de votre nouveau produit. En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir un fonctionnement sûr et à améliorer votre expérience de tir.

Directives de Sécurité Générales

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez votre arme à feu pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Rangez votre arme à feu en toute sécurité et hors de portée des enfants.
- Portez des protections oculaires et auditives appropriées lors de l'utilisation de votre arme à feu.
- Assurez-vous de bien connaître le fonctionnement de votre arme à feu et de ses composants.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et ses accessoires pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer le Kit d'Amélioration.
- Ne tentez pas de modifier ou de démonter les composants du Kit d'Amélioration au-delà des instructions d'installation fournies.
- Évitez d'utiliser l'arme à feu dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir les dommages au Kit d'Amélioration.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'un cadre de tir sûr.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements ou des irrégularités lors de l'utilisation de l'arme à feu, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre Ruger® Mark IV™ est complètement déchargé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris les clés hexagonales fournies et le produit de fixation.

2. Étapes d'Installation :

- Retirez la détente d'origine et l'ensemble marteau/strut selon les instructions du fabricant.
- Installez la détente améliorée, en vous assurant qu'elle est correctement alignée et sécurisée.
- Remplacez l'ensemble marteau/strut, le bushing de marteau, le sear, le plongeur et le ressort par les composants améliorés du Kit d'Amélioration.
- Utilisez les clés hexagonales pour serrer toutes les connexions en toute sécurité.
- Appliquez le produit de fixation pour garantir que les vis ne se desserrent pas pendant l'utilisation.

3. Vérifications Finales :

- Après l'installation, vérifiez la course de la détente et apportez les ajustements nécessaires pour le prédéclenchement et le surdéclenchement.
- Testez l'arme à feu dans un environnement sûr pour garantir un bon fonctionnement avant une utilisation régulière.

4. Utilisation :

- Profitez des performances améliorées de votre Ruger® Mark IV™ avec le Kit d'Amélioration installé.
- Nettoyez et entretenez régulièrement votre arme à feu et les composants du Kit d'Amélioration pour un fonctionnement optimal.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales de recyclage.
- Si vous devez vous débarrasser du Kit d'Amélioration ou de ses composants, vérifiez les réglementations locales pour les méthodes d'élimination appropriées.
- Ne jetez pas les armes à feu ou les composants d'armes à feu dans les déchets ordinaires ; suivez plutôt les directives locales pour les matériaux dangereux.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité et ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre Kit d'Amélioration Volquartsen Ruger® Mark IV™. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci de votre engagement envers des pratiques de tir sûres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Accurizzazione RUGER® MK IV® Volquartsen

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Accurizzazione Volquartsen per Ruger® Mark IV™. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e migliori pratiche per l'uso e l'installazione corretti del tuo nuovo prodotto. Seguire queste linee guida aiuterà a garantire un'operazione sicura e a migliorare la tua esperienza di tiro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni sempre la tua arma da fuoco puntata in una direzione sicura.
- Conserva la tua arma da fuoco in modo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Indossa protezioni per gli occhi e per le orecchie appropriate quando usi la tua arma da fuoco.
- Assicurati di essere familiare con il funzionamento della tua arma da fuoco e dei suoi componenti.
- Ispeziona regolarmente la tua arma da fuoco e gli accessori per segni di usura o danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare il Kit di Accurizzazione.
- Non tentare di modificare o smontare i componenti del Kit di Accurizzazione oltre le istruzioni di installazione fornite.
- Evita di usare l'arma da fuoco in condizioni di bagnato o umido per prevenire danni al Kit di Accurizzazione.
- Sii consapevole del tuo ambiente e assicurati di avere un'area di tiro sicura.
- Se riscontri malfunzionamenti o irregolarità durante l'uso dell'arma da fuoco, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo Ruger® Mark IV™ sia completamente scarico.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi i cacciaviti esagonali forniti e il threadlocker.

2. Passaggi di Installazione:

- Rimuovi il grilletto e l'assemblaggio martello/asta di fabbrica secondo le istruzioni del produttore.
- Installa il grilletto aggiornato, assicurandoti che sia correttamente allineato e fissato.
- Sostituisci l'assemblaggio martello/asta, la boccola del martello, il sear, il plunger e la molla con i componenti migliorati del Kit di Accurizzazione.
- Usa i cacciaviti esagonali per serrare tutte le connessioni in modo sicuro.
- Applica il threadlocker per garantire che le viti non si allentino durante l'uso.

3. Controlli Finali:

- Dopo l'installazione, controlla il peso del grilletto e apporta le necessarie regolazioni per il pretravel e l'overtravel.
- Testa l'arma da fuoco in un ambiente sicuro per assicurarti che funzioni correttamente prima dell'uso regolare.

4. Uso:

- Goditi le prestazioni migliorate del tuo Ruger® Mark IV™ con il Kit di Accurizzazione installato.
- Pulisci e mantieni regolarmente la tua arma da fuoco e i componenti del Kit di Accurizzazione per prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sul riciclaggio.
- Se hai bisogno di smaltire il Kit di Accurizzazione o i suoi componenti, controlla le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati.
- Non gettare via armi da fuoco o componenti di armi da fuoco nei normali rifiuti; segui invece le linee guida locali per i materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'installazione o l'uso del Kit di Accurizzazione Volquartsen Ruger® Mark IV™, ti preghiamo di consultare il manuale del prodotto o contattare il produttore per assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Kit di Accurizzazione Volquartsen Ruger® Mark IV™. Prioritizza sempre la sicurezza e la gestione responsabile delle armi da fuoco. Grazie per il tuo impegno verso pratiche di tiro sicure.

Instrukcja bezpieczeństwa dla Zestawu poprawiającego RUGER® MK IV® od Volquartsen

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zestawu poprawiającego Ruger® Mark IV™ od Volquartsen. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa oraz najlepsze praktyki dotyczące prawidłowego użytkowania i instalacji Twojego nowego produktu. Przestrzeganie tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczną obsługę oraz poprawi Twoje doświadczenia ze strzelania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń palną, jakby była załadowana.
- Utrzymuj swoją broń w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Przechowuj swoją broń w sposób zabezpieczający i poza zasięgiem dzieci.
- Używaj odpowiednich okularów ochronnych i naszników podczas korzystania z broni palnej.
- Upewnij się, że znasz obsługę swojej broni i jej komponentów.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń i akcesoria pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania broni palnej.

Szczególne środki ostrożności w trakcie użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed zainstalowaniem Zestawu poprawiającego.
- Nie próbuj modyfikować ani demontować komponentów Zestawu poprawiającego poza instrukcjami instalacji.
- Unikaj używania broni w mokrych lub wilgotnych warunkach, aby zapobiec uszkodzeniu Zestawu poprawiającego.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki strzelania.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek usterek lub nieprawidłowości podczas używania broni, natychmiast przerwij użycie i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twój Ruger® Mark IV™ jest całkowicie rozładowany.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym dostarczone klucze imbusowe i środek do blokowania gwintów.

2. Kroki instalacji:

- Usuń fabryczny spust oraz zespół młotka/kolumny zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj ulepszony spust, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównany i zabezpieczony.
- Wymień zespół młotka/kolumny, tuleję młotka, zatrzask, tłok oraz sprężynę na ulepszone komponenty z Zestawu poprawiającego.
- Użyj kluczy imbusowych, aby mocno dokręcić wszystkie połączenia.
- Nałóż środek do blokowania gwintów, aby zapewnić, że śruby nie luzują się podczas użytkowania.

3. Ostateczne kontrole:

- Po instalacji sprawdź opóźnienie spustu i dokonaj wszelkich niezbędnych regulacji dotyczących wstępnego skoku i przeskoku.
- Przetestuj broń w bezpiecznym otoczeniu, aby upewnić się, że działa prawidłowo przed regularnym użytkowaniem.

4. Użytkowanie:

- Ciesz się ulepszonymi osiąganiami swojego Ruger® Mark IV™ z zainstalowanym Zestawem poprawiającym.
- Regularnie czyść i konserwuj swoją broń oraz komponenty Zestawu poprawiającego dla optymalnej wydajności.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.
- Jeśli musisz pozbyć się Zestawu poprawiającego lub jego komponentów, sprawdź lokalne przepisy dotyczące metod utylizacji.
- Nie wyrzucaj broni palnej ani komponentów broni do zwykłych śmieci; zamiast tego przestrzegaj lokalnych wytycznych dotyczących materiałów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących instalacji lub użytkowania Zestawu poprawiającego Ruger® Mark IV™ od Volquartsen, prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi produktu lub skontaktowanie się z producentem w celu uzyskania pomocy.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z Zestawem poprawiającym Ruger® Mark IV™ od Volquartsen. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią palną. Dziękujemy za Twoje zaangażowanie w praktyki bezpiecznego strzelania.

Turvallisuusohjeet RUGER® MK IV® Tarkkuuden Parannussarjalle Volquartsen

Johdanto

Kiitos, että valitsit Volquartsenin Ruger® Mark IV™ Tarkkuuden Parannussarjan. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja parhaita käytäntöjä uuden tuotteesi asianmukaiseen käyttöön ja asennukseen. Näiden ohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen toiminnan ja parantamaan ampumiskokemustasi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina asetta kuin se olisi ladattu.
- Pidä aseesi osoitettuna turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Säilytä aseesi turvallisesti ja lasten ulottumattomissa.
- Käytä asianmukaisia silmä ja korvasuojia aseiden käytön aikana.
- Varmista, että tunnet aseiden ja sen osien toiminnan.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja tarvikkeesi kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytön suhteen.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen Tarkkuuden Parannussarjan asentamista.
- Älä yritä muokata tai purkaa Tarkkuuden Parannussarjan osia asennusohjeiden ulkopuolella.
- Vältä aseiden käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa, jotta Tarkkuuden Parannussarja ei vaurioidu.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.
- Jos kohtaat toimintahäiriöitä tai epätavallisuksia aseiden käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että Ruger® Mark IV™ on täysin tyhjennetty.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien mukana toimitetut kuusiokoloavaimet ja kierteentiiviste.

2. Asennusvaiheet:

- Poista tehdasliipaisin ja vasara/vasi kokoonpano valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Asenna parannettu liipaisin varmistaen, että se on oikein kohdistettu ja kiinnitetty.
- Vaihda vasara/vasi kokoonpano, vasaran holkki, lukko, työntö, ja jousi parannettuihin osiin Tarkkuuden Parannussarjasta.
- Käytä kuusiokoloavaimia tiukentamaan kaikki liitokset turvallisesti.
- Levitä kierteentiivistettä varmistaaksesi, etteivät ruuvit löysty käytön aikana.

3. Viimeistelytarkastukset:

- Asennuksen jälkeen tarkista liipaisimen veto ja tee tarvittavat säädöt esivetoa ja ylivetoa varten.
- Testaa asetta turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi oikean toiminnan ennen säännöllistä käyttöä.

4. Käyttö:

- Nauti parannetusta suorituskyvystä Ruger® Mark IV™:llä asennetun Tarkkuuden Parannussarjan kanssa.
- Puhdista ja huolla asetta ja Tarkkuuden Parannussarjan osia säännöllisesti optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Hävittämishjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten kierrätys sääntöjen mukaisesti.
- Jos sinun on hävitettävä Tarkkuuden Parannussarja tai sen osat, tarkista paikalliset säännöt oikeista hävittämismenetelmistä.
- Älä heitä pois aseita tai aseiden osia tavallisessa roskassa; noudata sen sijaan paikallisia ohjeita vaarallisista materiaaleista.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia Volquartsenin Ruger® Mark IV™ Tarkkuuden Parannussarjan asennuksesta tai käytöstä, tutustu tuotteen käyttöoppaaseen tai ota yhteys valmistajaan saadaksesi apua.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen Volquartsenin Ruger® Mark IV™ Tarkkuuden Parannussarjan kanssa. Aseta aina turvallisuus ja vastuullinen aseiden käsittely etusijalle. Kiitos sitoutumisestasi turvallisiin ampumakäytäntöihin.

Säkerhetsinstruktionsguide för RUGER® MK IV® Accurizing Kit Volquartsen

Introduktion

Tack för att du valt Volquartsen Ruger® Mark IV™ Accurizing Kit. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och bästa praxis för korrekt användning och installation av din nya produkt. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker drift och förbättra din skjutupplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat.
- Håll alltid ditt vapen riktat i en säker riktning.
- Förvara ditt vapen på ett säkert sätt och utom räckhåll för barn.
- Använd lämplig ögon och hörselskydd när du använder ditt vapen.
- Se till att du är bekant med driften av ditt vapen och dess komponenter.
- Inspektera regelbundet ditt vapen och tillbehör för tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och regler angående användning av skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar Accurizing Kit.
- Försök inte att modifiera eller demontera komponenterna i Accurizing Kit utöver de installationsinstruktioner som ges.
- Undvik att använda vapnet i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra skador på Accurizing Kit.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.
- Om du upplever några funktionsstörningar eller oregelbundenheter medan du använder vapnet, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din Ruger® Mark IV™ är helt oladdad.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive de medföljande insexnycklarna och låsmedlet.

2. Installationssteg:

- Ta bort den ursprungliga avtryckaren och hammaren/strutuppsättningen enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera den uppgraderade avtryckaren och säkerställ att den är korrekt justerad och säkrad.
- Byt ut hammaren/strutuppsättningen, hammarbussningen, sear, plunger och fjäder mot de uppgraderade komponenterna från Accurizing Kit.
- Använd insexnycklarna för att dra åt alla anslutningar ordentligt.
- Applicera låsmedel för att säkerställa att skruvarna inte lossnar under användning.

3. Slutkontroller:

- Efter installationen, kontrollera avtryckarens dragkraft och gör nödvändiga justeringar för förreservering och överreservering.
- Testa vapnet i en säker miljö för att säkerställa korrekt funktion innan vanlig användning.

4. Användning:

- Njut av den förbättrade prestandan hos din Ruger® Mark IV™ med det installerade Accurizing Kit.
- Rengör och underhåll regelbundet ditt vapen och komponenterna i Accurizing Kit för optimal prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter.
- Om du behöver kassera Accurizing Kit eller dess komponenter, kontrollera lokala föreskrifter för korrekta kassationsmetoder.
- Släng inte skjutvapen eller skjutvapenkomponenter i vanlig soptunna; följ istället lokala riktlinjer för farligt avfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående installation eller användning av Volquartsen Ruger® Mark IV™ Accurizing Kit, vänligen konsultera produktmanualen eller kontakta tillverkaren för hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med ditt Volquartsen Ruger® Mark IV™ Accurizing Kit. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen. Tack för ditt engagemang för säkra skjutmetoder.

Bezpečnostní pokyny pro RUGER® MK IV®

Accurizing Kit Volquartsen

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Volquartsen Ruger® Mark IV™ Accurizing Kit. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a nejlepší postupy pro správné použití a instalaci vašeho nového produktu. Dodržování těchto pokynů pomůže zajistit bezpečné používání a zlepšit váš zážitek ze střelby.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte svou zbraň stále namířenou bezpečným směrem.
- Uložte svou zbraň bezpečně a mimo dosah dětí.
- Při používání své zbraně noste vhodnou ochranu očí a uší.
- Ujistěte se, že znáte obsluhu své zbraně a jejích komponentů.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň a příslušenství na známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací Accurizing Kitu.
- Nepokoušejte se modifikovat nebo rozebírat komponenty Accurizing Kitu nad rámec poskytnutých instalačních pokynů.
- Vyhněte se používání zbraně za vlhkých nebo mokrých podmínek, abyste předešli poškození Accurizing Kitu.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné prostředí pro střelbu.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poruchy nebo nepravdivosti při používání zbraně, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojáře.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je váš Ruger® Mark IV™ zcela vybitý.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně dodaných šestihranných klíčů a zajišťovacího prostředku.

2. Kroky instalace:

- Odstraňte tovární spoušť a sestavu kladiva/kolíku podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte vylepšenou spoušť a ujistěte se, že je správně zarovnaná a zajištěná.
- Vyměňte sestavu kladiva/kolíku, kladivový bush, spoušť, plunžr a pružinu za vylepšené komponenty z Accurizing Kitu.
- Pomocí šestihranných klíčů pevně utáhněte všechny spojení.
- Naneste zajišťovací prostředek, aby se zajistilo, že šrouby se během používání neuvolní.

3. Konečné kontroly:

- Po instalaci zkontrolujte tah spouště a proveďte potřebné úpravy pro předběžný a nadměrný chod.
- Otestujte zbraň v bezpečném prostředí, abyste zajistili správnou funkčnost před pravidelným používáním.

4. Použití:

- Užijte si vylepšený výkon vašeho Ruger® Mark IV™ s nainstalovaným Accurizing Kitem.
- Pravidelně čistěte a udržujte svou zbraň a komponenty Accurizing Kitu pro optimální výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte všechny obalové materiály v souladu s místními předpisy o recyklaci.
- Pokud potřebujete zlikvidovat Accurizing Kit nebo jeho komponenty, zkontrolujte místní předpisy pro správné metody likvidace.
- Nevyhazujte zbraně nebo komponenty zbraní do běžného odpadu; místo toho dodržujte místní pokyny pro nebezpečné materiály.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se instalace nebo používání Volquartsen Ruger® Mark IV™ Accurizing Kitu, obraťte se na výrobce pro pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vašeho Volquartsen Ruger® Mark IV™ Accurizing Kitu. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a odpovědnému zacházení se zbraní. Děkujeme vám za váš závazek k bezpečným střeleckým praktikám.