

RUGER MARK IV Arrêt de culasse allongé - RUGER MARK IV levier d'arrêt de culasse allongé noir

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#)

Mettez votre pistolet rimfire en action facilement

Marre de galérer avec ce bouton de libération de culasse difficile à actionner sur votre pistolet Ruger Mark IV ? Remplacez-le par une option améliorée de Volquartsen ! Le bouton de libération de culasse étendu de l'entreprise est conçu pour offrir une utilisation plus facile. Chaque bouton de libération de culasse étendu Volquartsen offre aux propriétaires de Ruger Mark IV une surface agrandie, leur permettant de mieux saisir la libération avec leur pouce du côté fort. Pour garantir l'engagement, la surface de la libération est texturée avec de profondes stries, permettant aux utilisateurs de mettre leur culasse en mouvement plus facilement que jamais. Chaque bouton de libération de culasse étendu Volquartsen est disponible en finitions noire ou en acier inoxydable.



Caractéristiques

- Nom: [RUGER MARK IV levier d'arrêt de culasse allongé noir](#)
- Fabricant: [VOLQUARTSEN](#)
- Référence: 930000179
- N° fabr.: VC4SR-B
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Finition: Noir
- Modèle: Mark IV
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.014kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 810162014445

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bouton de Libération de Culasse Étendu Volquartsen pour Ruger Mark IV](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Bouton de Libération de Culasse Étendu Volquartsen pour Ruger Mark IV

Introduction

Merci d'avoir choisi le bouton de libération de culasse étendu Volquartsen pour votre pistolet Ruger Mark IV. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir en rendant l'utilisation de votre arme plus facile et plus sûre. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit afin de garantir une utilisation optimale et sécurisée.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que votre pistolet est déchargé avant d'effectuer toute installation ou manipulation.
- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance près de votre pistolet ou de ses accessoires.
- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du bouton de libération de culasse pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation de votre produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Identification des dangers potentiels :

- Risque de nonfonctionnement si le bouton est mal installé.
- Risque d'accidents si le pistolet est manipulé sans précautions appropriées.

• Instructions pour éviter ces dangers :

- Suivez attentivement les instructions d'installation fournies.
- Ne forcez pas le bouton de libération de culasse lors de son utilisation.
- Ne manipulez pas le pistolet lorsque vous êtes distract ou dans un environnement non sécurisé.

• Avertissements spécifiques à l'âge :

- Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Gardez-le hors de portée des jeunes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le pistolet est complètement déchargé et que vous avez un espace de travail propre et bien éclairé.

2. Retrait de l'ancien bouton :

- Utilisez un outil approprié pour retirer le bouton de libération de culasse d'origine. Suivez les recommandations du fabricant pour cette étape.

3. Installation du nouveau bouton :

- Alignez le bouton de libération de culasse étendu Volquartsen avec l'emplacement prévu sur le pistolet.
- Appuyez doucement jusqu'à ce qu'il soit en place. Assurezvous qu'il est bien fixé et fonctionne correctement.

4. Test de fonctionnement :

- Avant d'utiliser le pistolet, effectuez un test pour vous assurer que le bouton fonctionne comme prévu.

Utilisation

- Pour libérer la culasse, utilisez votre pouce pour appuyer sur le bouton de libération de culasse étendu.
- Assurezvous que votre doigt est toujours en dehors de la gâchette lorsque vous manipulez le pistolet.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits d'armement et de leurs accessoires.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un professionnel pour obtenir des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié dans le domaine des armes à feu. Assurezvous de suivre les recommandations de sécurité et de rester informé sur les mises à jour concernant votre produit.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser votre bouton de libération de culasse étendu Volquartsen en toute sécurité et efficacité. Prenez toujours le temps de vous informer sur les meilleures pratiques de sécurité et de respecter les lois et règlements en vigueur concernant l'utilisation des armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr