

RUGER® 10/22® LEVIER DE LIBÉRATION DE CULASSE - Arrêt de culasse bleu 10/22®

[Home](#)

Libération de culasse instantanée, sans erreur

Tire légèrement sur la poignée de culasse et la culasse se libère. Cette pièce se fixe sans effort et remplace le mécanisme de libération de culasse d'origine qui nécessite deux mains : pousser, tirer, soulever et relâcher. Fabriquée en acier durci, traité thermiquement et durable. Ne nécessite absolument aucun ajustement pour un 10/22® plus rapide et plus facile à utiliser.



Caractéristiques

- Nom: [Arrêt de culasse bleu 10/22®](#)
- Fabricant: [VOLQUARTSEN](#)
- Référence: 930122006
- N° fabr.: VC10BR-B-10
- Modèle: 10/22
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.014kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 71mm
- Longueur d'expédition: 86mm
- UPC: 810162010461

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [RUGER® 10/22® BOLT RELEASE VOLQUARTSEN BLUE Guide de sécurité](#)
- [À propos de nous](#)

RUGER® 10/22® BOLT RELEASE VOLQUARTSEN BLUE

Guide de sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le RUGER® 10/22® BOLT RELEASE VOLQUARTSEN BLUE. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre carabine Ruger 10/22 en fournissant un mécanisme de libération de culasse plus efficace. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sûre et correcte du produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que toutes les armes à feu sont manipulées en toute sécurité et de manière responsable.
- Traitez toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez les armes à feu pointées dans une direction sûre à tout moment.
- Rangez les armes à feu et les munitions en toute sécurité, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que vous êtes dans un endroit sûr lors de l'utilisation des armes à feu.
- Vérifiez régulièrement les rappels de produits et les mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Cette libération de culasse est spécialement conçue pour le modèle Ruger 10/22. Ne tentez pas de l'utiliser avec d'autres modèles ou marques.
- Assurez-vous que la culasse est dans une position sûre avant d'essayer d'installer ou d'utiliser la libération de culasse.
- Utilisez toujours le produit avec une protection adéquate pour les yeux et les oreilles.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'utilisation de la libération de culasse pour éviter d'endommager le mécanisme.
- Inspectez régulièrement la libération de culasse pour détecter l'usure ou les dommages et remplacez-la si nécessaire.

Instructions d'installation et d'utilisation

Instructions d'installation

1. **Préparez votre espace de travail** : Assurez-vous que votre espace de travail est propre et exempt de distractions. Ayez tous les outils nécessaires à portée de main.
2. **Assurez la sécurité** : Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et que la culasse est en position arrière.
3. **Retirez la libération de culasse d'origine** :
 - À l'aide d'un outil approprié, retirez soigneusement la libération de culasse installée en usine de la Ruger 10/22.
4. **Installez la libération de culasse VOLQUARTSEN** :
 - Alignez la libération de culasse VOLQUARTSEN avec la position de montage.
 - Poussez-la en place jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée. Aucun ajustement supplémentaire ne devrait être nécessaire.
5. **Testez l'installation** :
 - Tirez légèrement sur la poignée de culasse pour vous assurer que la culasse se libère correctement.
 - Vérifiez le bon fonctionnement sans aucune obstruction.

Instructions d'utilisation

- Pour libérer la culasse, tirez simplement légèrement sur la poignée de culasse. La culasse se libérera automatiquement.
- Assurez-vous de connaître le fonctionnement de la libération de culasse avant d'utiliser l'arme à feu dans un cadre réel.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus nécessaire, envisagez de le recycler si possible.
- Ne jetez aucune composante dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation du RUGER® 10/22® BOLT RELEASE VOLQUARTSEN BLUE, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre achat. Il est important de demander de l'aide si vous rencontrez des problèmes ou avez des préoccupations de sécurité.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre RUGER® 10/22® BOLT RELEASE VOLQUARTSEN BLUE. Merci de donner la priorité à la sécurité dans l'utilisation de votre arme à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr