

10/22® Poussoir de chargeur allongé - Bouton de libération du chargeur allongé noir

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièces Magasin](#) > [Verrous de magasin](#)

Accroche Ton Pouce Pour Un Relâchement De Chargeur Plus Facile

Fini le temps où tu galères à pousser le relâchement d'origine, monté à fleur ; il te suffit de placer ton pouce sur ce relâchement courbé et étendu et de pousser vers l'avant. Le chargeur tombe directement dans ta main. Aucune compétence en armurerie requise pour l'installation.



Caractéristiques

- Nom: [Bouton de libération du chargeur allongé noir](#)
- Fabricant: [VOLQUARTSEN](#)
- Référence: 930122013
- N° fabr.: VC10MR-B
- Modèle: 10/22
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.014kg
- Hauteur d'expédition: 18mm
- Largeur d'expédition: 69mm
- Longueur d'expédition: 91mm
- UPC: 810162010553

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Relâchement de Chargeur Étendu 10/22® Volquartsen](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Relâchement de Chargeur Étendu 10/22® Volquartsen

Introduction

Merci d'avoir choisi le Relâchement de Chargeur Étendu 10/22® de Volquartsen. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en rendant le relâchement du chargeur plus accessible. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler le relâchement du chargeur.
- Traitez toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez l'arme à feu pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Rangez le produit et l'arme à feu dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le relâchement du chargeur pour tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement ce relâchement de chargeur avec des armes Ruger 10/22.
- Ne tentez pas de modifier le relâchement de chargeur de quelque manière que ce soit.
- Assurezvous que vos mains sont sèches et propres lors de l'utilisation du relâchement de chargeur pour éviter de glisser.
- Ne forcez pas le relâchement de chargeur s'il ne fonctionne pas en douceur ; vérifiez la présence d'obstructions ou de désalignements.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le relâchement de chargeur, arrêtez immédiatement de l'utiliser et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparez Votre Arme à Feu :** Assurezvous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez le Relâchement de Chargeur Existant :**
 - Localisez le relâchement de chargeur d'origine.
 - Utilisez les outils appropriés pour retirer le relâchement existant en suivant les instructions du fabricant.
- Installez le Relâchement de Chargeur Étendu :**
 - Alignez le nouveau relâchement de chargeur étendu avec le récepteur.
 - Poussez le relâchement en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche solidement.
- Testez l'Installation :**
 - Assurezvous que le relâchement de chargeur fonctionne correctement en le pressant avec votre pouce et en vérifiant que le chargeur tombe librement.
- Vérification Finale :**
 - Assurezvous qu'il n'y a pas de lacunes ou de désalignements.

Utilisation

- Pour libérer le chargeur, accrochez votre pouce sur le relâchement courbé et étendu et poussez vers l'avant.
- Le chargeur devrait tomber directement dans votre main. S'il ne le fait pas, vérifiez la présence

d'obstructions ou de problèmes avec le relâchement de chargeur.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout matériau d'emballage de manière responsable et conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé audelà de toute réparation, disposez-en d'une manière qui empêche tout risque potentiel pour l'environnement.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et le fonctionnement du Relâchement de Chargeur Étendu 10/22®, veuillez contacter votre détaillant local ou le fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails du produit prêts pour faciliter l'assistance.

Conclusion

Suivre ces instructions de sécurité vous aidera à garantir que vous avez une expérience sûre et agréable avec votre Relâchement de Chargeur Étendu 10/22®. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci de votre attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr