

RUGER® 10/22® Kit de mécanisme haute performance - Kit d'action 10/22® Long Rifle

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Kits Mise à Jour des Performances](#)

Améliore la Pression de Détente & Rendre le Fonctionnement Plus Fluide

Ces kits comprennent un marteau de tir (comprend des cales et des douilles), un ressort de marteau, un déconnecteur de tir, un décrochage de tir et une détente de tir. Comprend un plongeur poli et un ressort avec réglage de surcourse. Un amortisseur de recul est également inclus pour réduire l'usure de l'action et de la culasse. Le HP Action Kit offrira au tireur l'une des détentes les plus nettes et les plus fluides disponibles. Réduit la pression de la détente à environ 2,25 - 2,5 livres. Disponible en standard 22lr Long Rifle.



Caractéristiques

- Nom: [Kit d'action 10/22® Long Rifle](#)
- Fabricant: [VOLQUARTSEN](#)
- Référence: 930122025
- N° fabr.: VC10HP-B-10
- Modèle: 10/22
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 33mm
- Largeur d'expédition: 86mm
- Longueur d'expédition: 145mm
- UPC: 810162010584

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.c

Table des matières

- Page d'accueil
- RUGER® 10/22® HIGH PERFORMANCE ACTION KIT VOLQUARTSEN LONG RIFLE 10/22® ACTION KIT Guide de Sécurité
- À propos de nous

RUGER® 10/22® HIGH PERFORMANCE ACTION KIT

VOLQUARTSEN LONG RIFLE 10/22® ACTION KIT

Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le RUGER® 10/22® High Performance Action Kit de Volquartsen. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité et des instructions pour une utilisation sûre de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide pour garantir une manipulation appropriée et minimiser les risques.

Directives Générales de Sécurité

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Rangez votre arme à feu et tous les accessoires dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Assurezvous de connaître les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et les modifications.
- Utilisez uniquement les composants et accessoires recommandés avec votre arme à feu.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu pour détecter l'usure, et remplacez immédiatement toute pièce endommagée.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de protection et des protections auditives, lorsque vous utilisez votre arme à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'un environnement de tir sûr.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Identification des Risques :

- Une installation incorrecte du kit d'action peut entraîner un dysfonctionnement ou un tir involontaire.
- L'utilisation de composants incompatibles peut compromettre la sécurité et les performances de votre arme à feu.

• Éviter les Risques :

- Suivez toutes les instructions d'installation avec soin.
- Ne tentez pas de modifier le kit d'action audelà de la conception prévue.
- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'effectuer toute maintenance ou installation.
- Gardez vos mains et outils à l'écart de l'action pendant l'installation pour éviter les blessures.

• Avertissements Spécifiques à l'Âge :

- Ce produit est destiné à un usage par des adultes uniquement. Assurezvous que les mineurs sont supervisés par un adulte qualifié à tout moment lors de la manipulation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Instructions d'Installation :

1. Assurezvous que l'arme à feu est complètement déchargée.

2. Démontez l'arme à feu selon les instructions du fabricant.
3. Retirez les composants existants qui seront remplacés par le kit d'action.
4. Installez le marteau de tir, en vous assurant que les cales et les douilles sont correctement en place.
5. Installez le ressort de marteau, le déconnecteur de tir, le décrochage de tir et la détente de tir selon les instructions fournies.
6. Ajustez le réglage de surcourse du plongeur et du ressort selon les besoins pour des performances optimales.
7. Installez l'amortisseur de recul pour minimiser l'usure sur l'action et la culasse.
8. Réassemblez soigneusement l'arme à feu, en vous assurant que toutes les pièces sont bien en place.
9. Effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que l'arme à feu fonctionne correctement avant utilisation.

- **Instructions d'Utilisation :**

- Après l'installation, familiarisez-vous avec les nouvelles caractéristiques de pression de la détente.
- Pratiquez des techniques de manipulation et de tir sûres en tout temps.
- Nettoyez et entretenez régulièrement votre arme à feu pour garantir des performances optimales.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout composant inutilisé ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les composants dans les déchets ménagers ordinaires. Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour un soutien supplémentaire, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou au service client pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir vos détails de produit disponibles pour une réponse plus efficace.

Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser le RUGER® 10/22® High Performance Action Kit de manière sûre et efficace. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable de votre arme à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr