

Kits d'amélioration des ressorts d'extracteur M16/M4 - Kit de mise à niveau XP - ressort d'extracteur 5 spires, insert, joint torique

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Pièces Extracteur](#) > [Ressorts Extracteur](#)

Les ressorts d'extracteur de Sprinco sont fabriqués à partir de fil en chrome siliceux qui a été traité thermiquement, déstressé et soumis à un traitement cryogénique après enroulement. Les ressorts sont également plaqués avec une formulation de disulfure de molybdène re-micronisé. AVANTAGES : Le ressort XP 5-Coils a une charge de ressort plus lourde que les ressorts OEM, éliminant ainsi le besoin d'un anneau D-Fender™ ou d'ajouter des joints toriques en Viton CRANE. Utilisez le ressort 5-Coils avec soit un insert de ressort d'extracteur noir OU des joints toriques en Viton CRANE, mais pas les deux. Les ressorts améliorés 4-Coils maintiennent une charge de cycle de service prolongée d'un ressort Mil-Spec NEUF et sont recommandés pour une utilisation dans des longueurs de canon de 18""+ pour ceux qui récupèrent leur douille pour le rechargement. Bien que le ressort XP 5-Coils soit totalement fiable pour toutes les longueurs de canon 5.56, il peut être agressif sur les bords de douille dans les carabines de 18""+ de longueur, et peut être trop fort pour certains culasses avec des tolérances de face de culasse extrêmement serrées. Cycles de service extrêmes fournis tout en maintenant les spécifications de performance. Non affecté par la chaleur jusqu'à 750°F. Les anneaux D-Fender™ NE SONT PAS recommandés pour une utilisation avec nos ressorts d'extracteur 5-Coils. Les ensembles de ressorts d'extracteur XP .308 à double ressort peuvent être utilisés avec ou sans joints toriques CRANE. Ils peuvent être nécessaires pour une utilisation dans les culasses DPMS G2 pour une utilisation en mode automatique. Prêt à l'emploi - Peut facilement être le seul ressort d'extracteur nécessaire pour la durée de vie de votre culasse !!



Caractéristiques

- Nom: [Kit de mise à niveau XP - ressort d'extracteur 5 spires, insert, joint torique](#)
- Fabricant: [SPRINCO USA](#)
- Référence: 943000058
- N° fabr.: 26201
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 3mm
- Longueur d'expédition: 69mm
- UPC: 657780262014

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Kit de Mise à Niveau de Ressort d'Extracteur M16/M4 SPRINCO USA](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Kit de Mise à Niveau de Ressort d'Extracteur M16/M4 SPRINCO USA

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Mise à Niveau de Ressort d'Extracteur M16/M4 SPRINCO USA. Ce produit a été conçu pour améliorer la performance de votre arme à feu. Il est essentiel de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le ressort XP 5Coils avec un insert de ressort d'extracteur noir OU des joints toriques en Viton CRANE, mais pas les deux en même temps.
- Évitez d'utiliser les anneaux DFender™ avec les ressorts d'extracteur 5Coils.
- Soyez prudent lors de l'utilisation dans des carabines de 18"" ou plus, car le ressort peut être agressif sur les bords de douille.
- Ne dépassez pas la température d'utilisation recommandée de 750°F.
- Soyez conscient que les ensembles de ressorts d'extracteur XP .308 à double ressort peuvent nécessiter des joints toriques CRANE pour une utilisation en mode automatique dans les culasses DPMS G2.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation:

- Retirez le ressort d'extracteur d'origine de votre arme.
- Installez le nouveau ressort XP 5Coils en suivant les instructions du fabricant.
- Si vous utilisez un insert de ressort d'extracteur noir, installez-le en même temps que le ressort.
- Vérifiez que le ressort est correctement installé et que tout est en place.

3. Utilisation:

- Testez le fonctionnement de l'extracteur après l'installation.
- Assurez-vous que l'extracteur fonctionne correctement avant de l'utiliser sur le terrain.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les ressorts usés dans des déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage et la mise au rebut des pièces métalliques.
- Si possible, retournez les pièces usées à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Vous pouvez trouver des informations sur les rappels de produits et les alertes de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre Kit de Mise à Niveau de Ressort d'Extracteur M16/M4 SPRINCO USA. Merci de faire preuve de prudence et de responsabilité lors de l'utilisation de ce produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr