

RUGER® Jeux de visées à fibre optique pour revolver - RUGER® GP100®, REDHAWK®/SUPER REDHAWK®, SUPER BLACKHAWK® CHASSE

[Pièces arme de poing](#) > [Visées](#) > [Kits Visée](#)

Remplacements directs des organes de visée d'origine sur les pistolets populaires qui captent la lumière ambiante pour une visibilité exceptionnelle. Plus il y a de lumière, plus les tiges brillent. Image de visée à 3 points ; l'organe de visée avant a un insert rouge, l'arrière a deux inserts verts. Les Fire Sights pour les armes initialement équipées de visées fixes sont également fixes. Si l'arme était à l'origine équipée d'une visée arrière réglable, le Fire Sight sera réglable.



Caractéristiques

- Nom: [RUGER® GP100®, REDHAWK®/SUPER REDHAWK®, SUPER BLACKHAWK® CHASSE](#)
- Fabricant: [WILLIAMS GUN SIGHT](#)
- Référence: 962000093
- N° fabr.: 70958
- Couleur de visée: Orange/Vert
- Modèle: GP100, Red Hawk
- Style: 3-Point, Réglable, Fibre Optique
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.032kg
- Hauteur d'expédition: 30mm
- Largeur d'expédition: 99mm
- Longueur d'expédition: 155mm
- UPC: 053506709588

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les ensembles de viseurs à fibre optique RUGER® Revolver Fire Sight](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les ensembles de viseurs à fibre optique RUGER® Revolver Fire Sight

Introduction

Merci d'avoir choisi les ensembles de viseurs à fibre optique RUGER® Revolver Fire Sight de Williams Gun Sight. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre nouvel ensemble de viseurs. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives générales de sécurité

- **Sécurité des produits :**

- Assurezvous d'utiliser les ensembles de viseurs en suivant toutes les instructions.
- Comprenez que ces produits sont conçus pour des modèles spécifiques de pistolets. Les utiliser sur des modèles incompatibles peut poser des risques de sécurité.

- **Rappels améliorés :**

- Restez informé des rappels liés à votre produit. En cas de rappel, suivez les instructions fournies pour remédier à la situation.

- **Achats en ligne :**

- Si vous avez acheté en ligne, assurezvous que le détaillant respecte les normes de sécurité.

- **Concentration sur le consommateur :**

- Gardez les ensembles de viseurs hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les blessures accidentelles.

- **Point de contact de l'UE :**

- Pour les questions de sécurité, référezvous au point de contact fourni par votre détaillant.

- **Alertes rapides :**

- Vérifiez régulièrement les mises à jour sur les produits dangereux via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- Assurezvous toujours que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les ensembles de viseurs.
- Utilisez les outils appropriés comme spécifié dans les instructions d'installation pour éviter d'endommager le viseur ou l'arme.
- Évitez d'utiliser les ensembles de viseurs dans des conditions météorologiques extrêmes, telles que de fortes pluies ou de la neige, car la visibilité peut être affectée.
- Ne modifiez pas les ensembles de viseurs de quelque manière que ce soit. Les modifications peuvent compromettre la sécurité et les performances.
- Assurezvous que le viseur est solidement fixé avant d'utiliser l'arme à feu.
- Inspectez régulièrement les ensembles de viseurs pour détecter des dommages ou de l'usure. Remplacezles si des problèmes sont détectés.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Instructions d'installation

1. Rassemblez les outils nécessaires :

- Tournevis approprié pour les vis de votre arme.
- Clé Allen (si applicable).

2. Préparez votre arme à feu :

- Assurezvous que l'arme est déchargée et orientée dans une direction sûre.

3. Retirez les viseurs existants :

- Retirez soigneusement les viseurs d'origine conformément au manuel de votre arme.

4. Installez le Fire Sight :

- Alignez le viseur avant avec la fente désignée sur votre arme.
- Fixez le viseur à l'aide des vis fournies, en vous assurant qu'elles sont serrées sans être trop serrées pour éviter d'endommager.

5. Installez le viseur arrière :

- Alignez le viseur arrière à la position appropriée.
- Fixezle en place comme indiqué pour le viseur avant.

6. Vérifiez l'alignement :

- Vérifiez que les deux viseurs sont correctement alignés pour un tir optimal.

Instructions d'utilisation

- Une fois installés, entraînezvous à utiliser les viseurs dans un environnement sûr.
- Ajustez les viseurs si nécessaire, en suivant les instructions fournies pour les modèles réglables.
- Familiarisezvous avec l'image de visée et comment l'aligner pour un tir précis.

Instructions de mise au rebut

- Lorsque vous vous débarrassez des ensembles de viseurs, faitesle conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les ensembles de viseurs dans les déchets ménagers ordinaires ; vérifiez les programmes de recyclage locaux pour les composants optiques.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'installation ou l'utilisation des ensembles de viseurs à fibre optique RUGER® Revolver Fire Sight, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par votre détaillant. Priorisez toujours la sécurité et n'hésitez pas à demander de l'aide si nécessaire.

En respectant ces lignes directrices, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec vos nouveaux ensembles de viseurs. Merci de privilégier la sécurité et l'utilisation responsable des armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr