

# Hausse arrière pour carabine 1/4" WGOS - Hausse arrière réglable à fibre optique 1/4" WGOS verte pour carabine

[Pièces carabine](#) > [Visées](#) > [Hausses](#)

## Améliorez vos dispositifs de visée d'origine avec des fibres optiques faciles à voir

Les dispositifs de visée arrière en U utilisent un motif très précis à 3 points avec deux points en fibre optique verte à l'arrière pour un contraste net et une acquisition rapide de la cible dans toutes les conditions d'éclairage. Aucun perçage ni taraudage n'est nécessaire pour la plupart des modèles de fusils. Les dispositifs de visée avant et arrière en queue d'aronde peuvent nécessiter un ajustement mineur. La combinaison arrière glissière/lame s'adapte à toutes les bases de visée ouverte standard, ajustables, Williams. Transforme les dispositifs de visée arrière en fer traditionnels en Fire Sights. La lame en aluminium contient une seule tige en fibre optique verte en forme de U pour une précision à 2 points. À utiliser avec le dispositif de visée avant d'origine ou avec la perle de visée en fibre optique Williams trouvée ailleurs. Disponible en trois hauteurs. À utiliser avec le Slide/Ghost Ring.



## Caractéristiques

- Nom: [Hausse arrière réglable à fibre optique 1/4" WGOS verte pour carabine](#)
- Fabricant: [WILLIAMS GUN SIGHT](#)
- Référence: 962602180
- N° fabr.: 60218
- Couleur: Vert
- Style: Réglable,Fibre Optique
- Type d'arme: Universel Carabine
- Poids du colis: 0.027kg
- Hauteur d'expédition: 30mm
- Largeur d'expédition: 99mm
- Longueur d'expédition: 155mm
- UPC: 053506602186

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- Page d'accueil
- INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA HAUSSE ARRIÈRE WGOS 1/4"
- À propos de nous

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA HAUSSE ARRIÈRE WGOS 1/4"

## Introduction

Merci d'avoir choisi la hausse arrière WGOS 1/4" de Williams Gun Sight. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des conseils d'installation et des directives d'utilisation pour garantir le fonctionnement sûr et efficace de votre nouvelle hausse arrière. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins de hausse arrière pour fusils.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez les pratiques de sécurité standard.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez la hausse pour tout dommage ou défaut avant l'installation et l'utilisation.
- Si vous remarquez des problèmes, ne pas utiliser la hausse et contacter un professionnel pour obtenir de l'aide.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'avoir un cadre sûr lors de l'utilisation de votre arme à feu.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez la hausse arrière uniquement avec des modèles de fusils compatibles pour éviter un ajustement incorrect et des dangers potentiels.
- Assurezvous que la hausse est solidement fixée avant d'utiliser l'arme à feu pour éviter les accidents.
- Évitez d'utiliser la hausse dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient nuire à la visibilité.
- Ne tentez pas de modifier la hausse ou de l'installer d'une manière non recommandée par le fabricant.
- Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation des armes à feu.
- Soyez attentif aux composants en fibre optique de la hausse, car ils peuvent être fragiles. Manipulezles avec soin pour éviter les ruptures.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

- Vérifiez la Compatibilité** : Assurezvous que le modèle de votre fusil est compatible avec la hausse arrière WGOS.
- Rassembliez les Outils** : Vous aurez peut-être besoin d'outils de base tels qu'un tournevis pour l'installation.
- Retirez la Housse Existante** : Si applicable, retirez soigneusement la hausse arrière existante de votre fusil.
- Alinez la Housse** : Positionnez la hausse arrière WGOS dans la fente en queue d'aronde de votre fusil.
- Fixez la Housse** : Utilisez les outils appropriés pour sécuriser la hausse en place. Assurezvous qu'elle est bien en place, mais ne serrez pas trop.
- Vérifiez l'Alignment** : Vérifiez que la hausse est correctement alignée avec la hausse avant pour un tir précis.

### Utilisation

- Familiarisezvous** : Avant d'utiliser la hausse dans un environnement de tir, entraînezvous à viser avec elle dans un endroit sûr.
- Ajustez si Nécessaire** : Utilisez les fonctionnalités ajustables de la hausse pour répondre à vos préférences de tir.

3. **Pratiquez la Sécurité** : Suivez toujours les règles de sécurité des armes à feu lors de la visée et du tir.

## Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit de manière responsable et conformément aux réglementations locales.
- Si la hausse est endommagée ou n'est plus utilisable, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas la hausse dans les déchets ménagers ordinaires.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la hausse arrière WGOS 1/4", veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre plaisir sont notre priorité. N'oubliez pas d'utiliser les armes à feu de manière responsable et conformément aux lois et réglementations locales.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)