

RUGER® 10/22® WGRS-RU22 jeu de visées à fibre optique rouges

[Pièces carabine](#) > [Visées](#) > [Sets Visée](#)

Améliore tes organes de visée d'origine avec des fibres optiques faciles à voir

Tous les ensembles disposent d'un avant en fibre optique rouge, lumineux, et d'un arrière réglable, soit en peep soit en U-notch. Les ensembles de visée U-notch utilisent le motif précis à 3 points avec deux points en fibre optique verte à l'arrière pour un contraste net et une acquisition rapide de la cible dans toutes les conditions d'éclairage. Aucun perçage ni taraudage requis pour la plupart des modèles de fusils. Les organes de visée avant et arrière en queue d'aronde peuvent nécessiter un ajustement mineur. Systèmes de visée à haute visibilité, rapides à acquérir, pour le Ruger® 10/22®. Le WGRS présente un viseur peep à profil bas, guidé, et un avant en fibre optique rouge.



Caractéristiques

- Nom: [RUGER® 10/22® WGRS-RU22 jeu de visées à fibre optique rouges](#)
- Fabricant: [WILLIAMS GUN SIGHT](#)
- Référence: 962633300
- N° fabr.: 63330
- Couleur: Rouge
- Modèle: 10/22
- Style: Fibre Optique
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 30mm
- Largeur d'expédition: 122mm
- Longueur d'expédition: 180mm
- UPC: 053506633302

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les RUGER® 10/22® WGRSRU22 FIRE SIGHTS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les RUGER® 10/22® WGRSRU22 FIRE SIGHTS

Introduction

Merci d'avoir choisi les RUGER® 10/22® WGRSRU22 FIRE SIGHTS de WILLIAMS GUN SIGHT. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est adapté à votre modèle spécifique de Ruger 10/22.
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous qu'aucune personne non autorisée n'est présente lorsque vous utilisez votre arme à feu.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement vos organes de visée pour détecter tout dommage ou usure avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement avec des fusils Ruger 10/22 pour éviter les problèmes de compatibilité.
- Évitez d'utiliser la visée dans des conditions météorologiques défavorables qui pourraient nuire à la visibilité.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer la visée de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Assurezvous que la visée est correctement installée avant utilisation pour maintenir la précision et la sécurité.
- Portez toujours une protection oculaire appropriée lors du tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation :** Assurezvous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirer les Organes de Visée Existants :** Si applicable, retirez soigneusement tout organe de visée existant de votre Ruger 10/22.
- Installer la Visée Avant :**
 - Alinez la queue d'aronde de la visée avant avec la fente correspondante sur le canon.
 - Tapotez doucement en place à l'aide d'un outil non marquant si nécessaire.
- Installer la Visée Arrière :**
 - Alinez la visée arrière avec la queue d'aronde du récepteur.
 - Assurezvous qu'elle est bien fixée et ajustez si nécessaire.
- Ajustement :**
 - Ajustez la visée arrière pour le vent et l'élévation selon vos besoins de tir.
 - Assurezvous que les organes de visée sont correctement alignés pour une précision optimale.

Utilisation

- Familiarisezvous avec le champ de vision avant de tirer en direct.
- Entraînezvous à tirer dans un environnement contrôlé pour gagner en confiance avec la nouvelle visée.
- Vérifiez toujours l'alignement de la visée avant chaque séance de tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client.

En respectant ces directives, vous pouvez garantir une expérience plus sûre et plus agréable avec vos RUGER® 10/22® WGRSRU22 FIRE SIGHTS. Merci de prioriser la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr