

1911 poussoir de libération du chargeur rallongé - 1911 poussoir de chargeur allongé, inox

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Verrous de Chargeur](#) > [Verrous de chargeur](#)

Modèle Allongé Pour Vos Besoins

Bouton de détente surdimensionné et allongé pour des changements de chargeur rapides avec peu de changement de prise. Le bouton rond peut être retiré pour le transport, puis réinstallé pour la compétition. Clé Allen incluse. Surface striée avec 40 LPI pour une prise en main positive et des changements de chargeur rapides. SPECS: Détente en acier, bleu ou en acier inoxydable (SS), Les deux incluent un bouton amovible en acier inoxydable surdimensionné. Seule la prise de chargeur, pas de verrou ou de ressort.



Caractéristiques

- Nom: [1911 poussoir de chargeur allongé, inox](#)
- Fabricant: [WILSON COMBAT](#)
- Référence: 965000025
- N° fabr.: 31S
- Finition: Acier Inox
- Main: Droit
- Modèle: Commander, Government, Officers
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 874218000912

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bouton de Détenue Surdimensionné Wilson Combat 1911](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Bouton de Détente Surdimensionné Wilson Combat 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi le bouton de détente surdimensionné Wilson Combat 1911. Ce produit est conçu pour améliorer l'utilisation de votre arme à feu tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation et un entretien appropriés du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Assurezvous d'être dans un environnement sûr lors de la manipulation de votre arme à feu.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre en tout temps.
- Rangez votre arme à feu et ses accessoires de manière sécurisée pour empêcher tout accès non autorisé, notamment par des enfants.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et ses composants pour détecter toute usure.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que le bouton de détente est correctement installé avant utilisation.
- Ne tentez pas de modifier le bouton de détente ou toute partie de l'arme à feu.
- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de retirer le bouton de détente.
- Utilisez la clé Allen fournie pour l'installation afin d'éviter d'endommager le produit.
- Ne forcez pas lors de l'utilisation du bouton de détente.
- Si vous rencontrez des difficultés avec le bouton de détente, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Assurez la Sécurité** : Avant de commencer, assurezvous que votre arme à feu est complètement déchargée.
2. **Retirez l'Ancien Bouton** : Utilisez la clé Allen pour retirer le bouton de détente existant, si applicable.
3. **Installez le Nouveau Bouton** :
 - Alignez le nouveau bouton de détente avec la fente appropriée sur l'arme à feu.
 - Fixez le bouton de détente en le serrant avec la clé Allen fournie.
4. **Testez la Fonctionnalité** : Une fois installé, testez le bouton de détente pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuyez sur le bouton surdimensionné avec votre pouce.
- Si vous préférez transporter sans le bouton surdimensionné, vous pouvez le retirer et le réinstaller pour une utilisation en compétition.
- Vérifiez régulièrement la fonctionnalité du bouton de détente lors de vos inspections d'arme à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les accessoires d'arme à feu.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si vous avez des questions sur l'élimination appropriée, contactez votre autorité locale de gestion des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant le bouton de détente surdimensionné Wilson Combat 1911, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter le site Web du fabricant.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre engagement envers une manipulation et une utilisation sécurisées de votre arme à feu et de ses accessoires est essentiel pour garantir la sécurité de vous-même et des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr