

# Détente match ultra-légère pour 1911 - Détente match solide courbée ultralégère, longue

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

## **Léger pour un tir fluide et un lâcher ultra-précis ; Semelles adaptées à toutes les tailles de doigts**

Le même déclencheur de match de haute qualité utilisé par le Wilson Custom Shop dans ses célèbres 1911 personnalisés. Ne pèse qu'une maigre 0,2 oz. (6g) pour garantir un tir constant et un lâcher ultra-précis pour les pistolets de compétition ou tactiques. La semelle solide est usinée avec précision à partir d'un alliage d'aluminium de haute qualité, avec des stries nettes et bien définies sur la face pour un contact positif avec le doigt et des bords soigneusement arrondis qui n'abîmeront pas le doigt ; finition attrayante et à faible éclat. Le modèle squeletté à trois trous a une longue semelle avec une face courbée ; un modèle solide est disponible avec une face courbée en longueurs courte, moyenne et longue ou une face plate. Personnalise le surdéplacement de ton pistolet avec la vis de surdéplacement réglable (clé hexagonale incluse). L'étrier est en acier inoxydable traité thermiquement pour minimiser la flexion indésirable ; la finition polie et brillante garantit un minimum de friction avec le cadre. Un ajustement mineur peut être nécessaire.



## **Caractéristiques**

- Nom: [Détente match solide courbée ultralégère, longue](#)
- Fabricant: [WILSON COMBAT](#)
- Référence: 965000066
- N° fabr.: 190NH
- Finition: Acier Inox
- Modèle: Commander, Government, Officers
- Style: Longue, Skelette, Dur
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.014kg
- Hauteur d'expédition: 8mm
- Largeur d'expédition: 81mm
- Longueur d'expédition: 124mm
- UPC: 874218004422

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Déclencheur de Match Ultraléger 1911](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Déclencheur de Match Ultraléger 1911

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Déclencheur de Match Ultraléger 1911 de Wilson Combat. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir avec précision et contrôle. Pour assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant l'utilisation.

## Directives de Sécurité Générales

- Traitez toujours le déclencheur comme s'il était chargé, même lorsqu'il ne l'est pas.
- Assurezvous que l'arme à feu est dans un état sûr avant d'installer ou de manipuler le déclencheur.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.
- Rangez le déclencheur dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifiez régulièrement l'usure ou les dommages sur le déclencheur et l'arme à feu pour garantir un fonctionnement sûr.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes et vérifiez les mises à jour de rappel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

### • Précautions d'Installation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant de tenter d'installer le déclencheur.
- Utilisez des outils appropriés et suivez attentivement les instructions d'installation pour éviter toute blessure.

### • Précautions d'Utilisation :

- Ne dépassiez pas les réglages de surdéplacement recommandés.
- Assurezvous que le déclencheur est correctement ajusté pour éviter les décharges involontaires.
- Utilisez toujours le déclencheur dans un environnement contrôlé, exempt de distractions.

### • Précautions d'Entretien :

- Nettoyez et inspectez régulièrement le déclencheur et l'arme à feu pour détecter tout signe d'usure.
- N'essayez pas de modifier le déclencheur audelà des spécifications du fabricant.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### 1. Installation :

- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée.
- Utilisez la clé hexagonale (inclusa) pour ajuster la vis de surdéplacement selon votre préférence.
- Retirez le déclencheur existant de votre arme à feu en suivant les instructions du fabricant.
- Installez le Déclencheur de Match Ultraléger 1911 en l'alignant avec le boîtier du déclencheur et en le fixant en place.
- Vérifiez que le déclencheur fonctionne en douceur et ne coince pas.

## 2. Utilisation :

- Familiarisez-vous avec le fonctionnement du déclencheur avant de l'utiliser dans un environnement réel.
- Pratiquez une manipulation sûre des armes à feu à tout moment.
- Assurez-vous que votre doigt est correctement positionné sur le déclencheur pour un contrôle et une sécurité optimaux.

## Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du déclencheur conformément aux réglementations locales concernant les matériaux dangereux.
- Si le déclencheur est endommagé ou n'est plus utilisable, n'essayez pas de le réparer. Disposez-en de manière responsable.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou l'installation, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou contacter votre revendeur local.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une expérience sûre et agréable avec votre Déclencheur de Match Ultraléger 1911. Merci de prioriser la sécurité et l'utilisation responsable des armes à feu.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)