

Bouton de libération du chargeur surdimensionné 92/96 - 92/96

Bouton de libération du chargeur surdimensionné

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Verrous de Chargeur](#) > [Verrous de chargeur](#)

Le bouton de libération de chargeur surdimensionné pour Beretta® 92/96 facilite la pression sur le bouton de votre chargeur sous stress. Utile pour les tireurs de toutes tailles de mains. Aucun ajustement requis. Permet aux tireurs de toutes tailles de mains de libérer le chargeur avec peu ou pas de changement de prise. Usiné CNC à partir d'acier traité thermiquement 4140. Patin surdimensionné avec texture. Fini Black Armor Tuff. Non ambidextre, pour tireur droitier sur le côté gauche du pistolet. REMARQUE : Ne comprend pas les douilles et le ressort. Nécessite la réutilisation de vos douilles et ressort.



Caractéristiques

- Nom: [92/96 Bouton de libération du chargeur surdimensionné](#)
- Fabricant: [WILSON COMBAT](#)
- Référence: 965000196
- N° fabr.: 678
- Modèle: 92,96
- Type d'arme: Beretta
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 32mm
- Longueur d'expédition: 76mm
- UPC: 811826020253

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le bouton de libération de chargeur surdimensionné 92/96](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le bouton de libération de chargeur surdimensionné 92/96

Introduction

Merci d'avoir choisi le bouton de libération de chargeur surdimensionné 92/96 de Wilson Combat. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en permettant une libération facile du chargeur sous stress. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et de respecter le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives générales de sécurité

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler le bouton de libération de chargeur.
- Gardez le bouton de libération de chargeur et tous les composants de l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le bouton de libération de chargeur pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Ne modifiez pas le bouton de libération de chargeur ou d'autres composants de l'arme audelà des spécifications du fabricant.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'avoir un environnement de tir sûr à tout moment.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ce produit est conçu pour les tireurs droitiers et est installé sur le côté gauche du pistolet.
- Assurezvous que le bouton de libération de chargeur est correctement installé avant d'utiliser l'arme.
- Évitez d'utiliser une force excessive lorsque vous appuyez sur le bouton de libération de chargeur pour éviter d'endommager l'arme.
- Si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation, cessez l'utilisation et consultez un armurier qualifié.
- Maintenez toujours une prise correcte sur l'arme pour éviter un tir accidentel.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

- Assurezvous que l'arme est complètement déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez le bouton de libération de chargeur existant de l'arme, en veillant à conserver les douilles et le ressort.
- Alignez le bouton de libération de chargeur surdimensionné avec le trou de montage sur le côté gauche du pistolet.
- Réinsérez vos douilles et ressort d'origine dans le bouton de libération de chargeur surdimensionné.
- Fixez le bouton de libération de chargeur en place, en vous assurant qu'il est complètement en place.
- Testez le bouton de libération de chargeur pour confirmer qu'il fonctionne en douceur sans aucune obstruction.

Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuyez sur le patin surdimensionné avec votre pouce.
- Entraînezvous à utiliser le bouton de libération de chargeur dans un environnement sûr pour vous familiariser avec son fonctionnement.
- Assurezvous toujours que l'arme est pointée dans une direction sûre lors de la libération du chargeur.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les armes à feu et les accessoires.
- Évitez de jeter le bouton de libération de chargeur dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute demande concernant la sécurité ou le support produit, veuillez consulter votre revendeur d'armes à feu local ou le représentant du fabricant. Il est important d'avoir accès à des conseils professionnels pour toute préoccupation ou question concernant le produit.

En suivant ces directives et instructions de sécurité, vous pouvez améliorer votre expérience de tir tout en respectant les réglementations de sécurité. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr