

92/96 Rilascio caricatore esteso - Sgancio caricatore esteso 92/96

[Parti Pistole](#) > [Componenti telaio](#) > [Componenti sgancio caricatore](#) > [Sgancio caricatore](#)

Il rilascio del caricatore esteso per Beretta® 92/96 facilita la pressione del pulsante del caricatore anche sotto stress. Utile per i tiratori di tutte le dimensioni delle mani. Non è necessaria alcuna adattamento. Permette ai tiratori di tutte le dimensioni delle mani di rilasciare il caricatore con poco o nessun spostamento della presa. Realizzato in acciaio 4140 trattato termicamente, lavorato CNC. Pad checkered esteso. Finitura Black Armor Tuff. Ambidestro, può essere installato sul lato destro o sinistro della pistola. NOTA: Non include boccole e molla. Richiede il riutilizzo delle tue boccole e molla.



Caratteristiche

- Nome: [Sgancio caricatore esteso 92/96](#)
- Produttore: [WILSON COMBAT](#)
- N. prodotto: 965000197
- N. fab.: 679
- Finitura: Nero
- Modello: 92,96
- Tipo di arma: Beretta
- Peso della spedizione: 0.011kg
- Altezza di spedizione: 18mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 76mm
- UPC: 874218009861

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio del Caricatore Esteso 92/96](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio del Caricatore Esteso 92/96

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio del Caricatore Esteso 92/96 di Wilson Combat. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un modo affidabile ed efficiente per rilasciare il caricatore. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Assicurati di essere in un ambiente sicuro quando maneggi la tua arma da fuoco.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Usa protezioni per gli occhi e le orecchie quando spari.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che non ci siano persone non autorizzate nelle vicinanze quando maneggi la tua arma da fuoco.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per la tua arma da fuoco e gli accessori.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il caricatore sia rimosso dall'arma da fuoco prima di installare il rilascio del caricatore.
- Non tentare di modificare il rilascio del caricatore o qualsiasi altro componente dell'arma oltre le specifiche del produttore.
- Usa il rilascio del caricatore solo come previsto; evita di applicare forze eccessive.
- Mantieni il rilascio del caricatore pulito e privo di detriti per garantire una corretta funzionalità.
- Ispeziona regolarmente il rilascio del caricatore per usura o danni; sostituisci se necessario.
- Conserva l'arma da fuoco e gli accessori in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Rimuovere il Rilascio del Caricatore Vecchio:

- Individua il pulsante di rilascio del caricatore sulla tua Beretta 92/96.
- Usa uno strumento adeguato per rimuovere con cautela il rilascio del caricatore esistente.

3. Installare il Nuovo Rilascio del Caricatore Esteso:

- Allinea il nuovo rilascio del caricatore con la fessura da cui è stato rimosso quello vecchio.
- Inserisci il rilascio del caricatore in posizione, assicurandoti che sia fissato saldamente.

4. Reinstallare le Boccole e la Molla:

- Riutilizza le tue boccole e molla esistenti poiché il nuovo rilascio del caricatore non include questi

- componenti.
- Assicurati che siano correttamente posizionati per consentire un funzionamento fluido.

5. Testare la Funzionalità:

- Una volta installato, testa il rilascio del caricatore per assicurarti che funzioni correttamente.
- Assicurati che il caricatore possa essere rilasciato senza uno spostamento significativo della presa.

Uso

- Per rilasciare il caricatore, premi il pulsante del rilascio del caricatore esteso con il pollice.
- Pratica l'uso del rilascio del caricatore in un ambiente sicuro per familiarizzare con il suo funzionamento.
- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura quando rilasci il caricatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci responsabilmente eventuali materiali di imballaggio, seguendo le linee guida locali per il riciclaggio.
- Se hai bisogno di smaltire il rilascio del caricatore stesso, controlla le normative locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Assicurati che qualsiasi componente smaltito non rappresenti un pericolo per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o supporto riguardanti il Rilascio del Caricatore Esteso 92/96, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il packaging del prodotto. Assicurati sempre di avere le ultime informazioni sulla sicurezza e aggiornamenti riguardanti il tuo prodotto.

Adottando queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Rilascio del Caricatore Esteso 92/96. Grazie per il tuo impegno per la sicurezza e la gestione responsabile delle armi da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it