

# Boccola per vite della guancetta 1911 - Boccola per vite impugnatura 1911, acciaio inossidabile

[Parti Pistole](#) > [Componenti guancette](#) > [Bussole per guancette](#)

Le boccole per viti del grip a spessore standard sono un ricambio diretto per quelle danneggiate o rovinate durante l'uso. Nota: La maggior parte delle boccole installate in fabbrica richiede la rimozione della parte posteriore per l'installazione della nuova boccola. Il ripristino della parte posteriore o l'uso del loctite 271 sono modi accettabili per fissare la nuova boccola nel telaio.  
Venduto come set di 4.



## Caratteristiche

- Nome: [Boccola per vite impugnatura 1911, acciaio inossidabile](#)
- Produttore: [WILSON COMBAT](#)
- N. prodotto: 965000208
- N. fab.: 684S
- Modello: Commander, Government, Officers
- Tipo di arma: 1911
- Peso della spedizione: 0.005kg
- Altezza di spedizione: 3mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 76mm
- UPC: 811826020055

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Boccola della Vite del Grip 1911
- Chi siamo

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Boccola della Vite del Grip 1911

## Introduzione

Grazie per aver scelto la Boccola della Vite del Grip 1911 di Wilson Combat. Questo prodotto è progettato per fornire una soluzione affidabile e duratura per la sostituzione di boccole della vite del grip danneggiate o rovinate nel tuo firearm 1911. Per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento della tua arma, ti preghiamo di leggere e seguire tutte le istruzioni e linee guida di sicurezza indicate in questo documento.

## Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati sempre che la tua arma sia scarica prima di eseguire qualsiasi manutenzione o installazione.
- Tieni il prodotto e tutti gli strumenti fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona il prodotto per eventuali segni di danneggiamento prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti applicabili riguardanti le modifiche e la manutenzione delle armi nel tuo territorio.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la boccola della vite del grip sia compatibile con il tuo specifico modello di 1911 (Government, Commander, Officers).
- Fai attenzione quando rimuovi la vecchia boccola per evitare di danneggiare il telaio dell'arma.
- Usa strumenti e attrezzature protettive adeguate durante l'installazione della nuova boccola.
- Se utilizzi Loctite 271 per fissare la boccola, segui le istruzioni del produttore per l'applicazione e il tempo di indurimento.
- Non tentare di ripristinare la boccola se non sei sicuro del processo; cerca assistenza professionale se necessario.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Assicurati che la tua arma sia scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave per boccole, un cacciavite e Loctite 271 (se applicabile).

### 2. Rimozione della Vecchia Boccola

- Rimuovi con cautela i pannelli del grip per accedere alla boccola.
- Usa la chiave per boccole per svitare la boccola danneggiata o rovinata.
- Ispeziona il telaio per eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante la rimozione.

### 3. Installazione della Nuova Boccola

- Pulisci l'area filettata nel telaio per rimuovere eventuali detriti o vecchi adesivi.
- Applica una piccola quantità di Loctite 271 sui filetti della nuova boccola (opzionale).
- Usando la chiave per boccole, avvia con cautela la nuova boccola fino a quando non è sicura.
- Assicurati che la boccola sia correttamente allineata e posizionata.

#### **4. Ripristino (se necessario)**

- Se la boccola originale era stata ripristinata, potrebbe essere necessario ripristinare la nuova boccola utilizzando uno strumento di ripristino.
- Segui le linee guida del produttore per le tecniche di ripristino corrette.

#### **5. Riattacco dei Pannelli del Grip**

- Una volta che la boccola è installata in modo sicuro, riattacca i pannelli del grip.
- Assicurati che tutte le viti siano strette e che i pannelli siano sicuri prima di maneggiare l'arma.

### **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci eventuali boccole vecchie o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire materiali nei rifiuti domestici regolari se sono considerati pericolosi.

### **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'installazione o la sicurezza della Boccola della Vite del Grip 1911, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace della tua Boccola della Vite del Grip 1911. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)