

Ressorts de rappel en fil plat 5 pouces pleine grandeur - Ressort de recul fil plat 5" full-size 45ACP chromé 17 lb

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Guides Ressort Anti-Recul](#)

Utilisation recommandée : Pistolet de taille complète 5" .45 ACP tirant des munitions de défense JHP à pression standard ou équivalentes à des balles de 230 gr. avec un facteur de puissance de 175 000 à 195 000 (Vitesse x Poids de la balle = Facteur de puissance) / Durée de vie moyenne : 40 000 coups / Le ressort de recul de pistolet le plus durable - nos tests ont montré que ces ressorts ont une durée de vie jusqu'à dix fois supérieure à celle des ressorts à ressorts conventionnels. / Améliore le cycle et le fonctionnement général / Durée de vie améliorée du ressort de recul / Diamètre de tige de .250" / Ressort de recul à fil plat de 17# / Compatible avec le bouchon de ressort de recul standard / Compatible avec les amortisseurs de recul Shok-Buff® / ATTENTION : Des lunettes de sécurité doivent être portées en tout temps lors du remplacement ou du travail avec des ressorts d'arme à feu. Le non-respect de cette précaution de sécurité pourrait entraîner des blessures corporelles. / Le paquet comprend : Ressort de recul à fil plat de 17#.



Caractéristiques

- Nom: [Ressort de recul fil plat 5" full-size 45ACP chromé 17 lb](#)
- Fabricant: [WILSON COMBAT](#)
- Référence: 965000247
- N° fabr.: 614G17
- Modèle: Government
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 8mm
- Largeur d'expédition: 91mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 874218009113

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Ressorts de Recul à Fil Plat](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Ressorts de Recul à Fil Plat

Introduction

Merci d'avoir choisi les Ressorts de Recul à Fil Plat 5" FULLSIZE WILSON COMBAT. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre ressort de recul. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues par le fabricant.
- Portez toujours des lunettes de sécurité lors de la manipulation ou du travail avec des ressorts d'arme à feu pour vous protéger contre les blessures potentielles.
- Gardez le ressort de recul hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement le ressort de recul pour détecter l'usure ou les dommages avant utilisation, et remplacez-le si nécessaire.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Avertissement** : Ne pas suivre les précautions de sécurité peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages à votre arme à feu.
- Utilisez uniquement des munitions compatibles comme spécifié : Pistolet de taille complète 5" .45 ACP tirant des munitions de défense JHP à pression standard ou équivalentes à des balles de 230 gr.
- Ne dépassez pas le facteur de puissance recommandé de 175 000 à 195 000.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de remplacer ou de travailler avec le ressort de recul.
- Effectuez toujours l'entretien dans un endroit bien ventilé, loin des matériaux inflammables.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires pour le processus d'installation.

2. Installation :

- Retirez le ressort de recul existant de l'arme à feu.
- Inspectez le bouchon de ressort de recul et les amortisseurs ShokBuff® pour vérifier leur compatibilité.
- Installez le ressort de recul à fil plat de 17# en suivant ces étapes :
 - Alignez le ressort avec le bouchon de ressort de recul.
 - Insérez soigneusement le ressort dans la tige guide.
 - Assurez-vous que le ressort est correctement en place.

3. Utilisation :

- Après l'installation, vérifiez que le ressort de recul fonctionne en douceur.
- Testez l'arme à feu dans un environnement contrôlé pour garantir un bon cycle et fonctionnement.
- Surveillez le ressort de recul pour détecter des signes d'usure pendant une utilisation régulière.

4. Entretien :

- Nettoyez régulièrement le ressort de recul pour éviter l'accumulation de saleté et de débris.
- Remplacez le ressort de recul après environ 40 000 coups ou si des signes de dommages sont observés.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le ressort de recul conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le ressort de recul avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage pour les composants métalliques lorsque cela est possible.

Conclusion

En suivant les instructions de sécurité décrites dans ce guide, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de vos Ressorts de Recul à Fil Plat. Priorisez toujours la sécurité et le respect des réglementations locales lors de la manipulation des accessoires d'arme à feu. Merci de votre attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr