

1911 AUTO FACTORY PLUS Hauptfederkappen - SCHLAGFEDERKAPPE (B)

[Kurz Waffen Teile](#) > [Ersatzteile für Rahmen](#) > [Ersatzteile für Hahnfedern](#) > [Hahnfederdruckstücke](#)

Qualitätsprodukte, die die Werkspezifikationen erfüllen oder übertreffen

"Wie originale" Teile zum Bau eines 1911 Auto oder um eine Waffe auf die Werkspezifikationen zurückzubringen.



Eigenschaften

- Name: [SCHLAGFEDERKAPPE \(B\)](#)
- Hersteller: [WILSON COMBAT](#)
- Artikel-Nr.: 965011161
- Herst.-Nr.: R16B
- Finish: Blued
- Modell: Commander, Government
- Waffentyp: 1911
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 874218003012

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für WILSON COMBAT 1911 AUTO "FACTORY PLUS" MAINSPRING CAPS](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für WILSON COMBAT 1911 AUTO "FACTORY PLUS" MAINSPRING CAPS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der WILSON COMBAT Mainspring Cap (B). Diese Teile sind speziell für den Bau eines 1911 Auto oder zur Rückführung einer Waffe auf die Werkspezifikationen konzipiert. Um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die Mainspring Caps nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende Schutzhandschuhe, um Verletzungen durch scharfe Kanten oder Metallteile zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit der Haut, wenn das Produkt beschädigt ist.
- Achte darauf, dass du in einem gut beleuchteten und sicheren Bereich arbeitest.
- Lese die gesamte Anleitung, bevor du mit der Installation beginnst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast.
- Überprüfe, ob das Produkt unbeschädigt ist und den Spezifikationen entspricht.

2. Installation:

- Entferne die alte Mainspring Cap vorsichtig.
- Setze die neue Mainspring Cap (B) an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stelle sicher, dass die Mainspring Cap sicher und fest sitzt.

3. Nutzung:

- Betätige die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achte darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, während du die Waffe benutzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de