


KIMBER® Ressorts de recul et de percuteur renforcés - X-POWER ressort de recul et ressort de percuteur

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Ressorts Anti-Recul](#)

Puissance Supplémentaire Pour Balles Pleines & Charges Lourdes Dans Kimber Compact & Pro-Carry

Ajuste le recul pour un fonctionnement fluide dans les pistolets Kimber Compact et Pro-Carry de 4". Comprend un ressort de percuteur à puissance supplémentaire pour maintenir le stop de percuteur en place, prévenir le flottement du percuteur et compenser l'augmentation de la poussée de la glissière.



Caractéristiques

- Nom: [X-POWER ressort de recul et ressort de percuteur](#)
- Fabricant: [WOLFF](#)
- Référence: 969000137
- N° fabr.: 32725
- Modèle: Compact,Pro Carry
- Poids en Livres: 20 lbs
- Type d'arme: Kimber
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 8mm
- Largeur d'expédition: 64mm
- Longueur d'expédition: 193mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort de Recul et de Percuteur à Puissance Supérieure KIMBER®](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Ressort de Recul et de Percuteur à Puissance Supérieure KIMBER®

Introduction

Merci d'avoir choisi le Ressort de Recul et de Percuteur à Puissance Supérieure KIMBER®. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de vos pistolets Kimber Compact et ProCarry de 4" en ajustant le recul pour un fonctionnement plus fluide. Il comprend un ressort de percuteur à puissance supplémentaire pour maintenir la position du stop de percuteur, prévenir le flottement du percuteur et compenser l'augmentation de la poussée de la glissière. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Manipulez toujours les armes à feu de manière sûre et responsable.
- Assurez-vous de connaître le fonctionnement de votre arme à feu avant d'installer ou d'utiliser ce produit.
- Rangez ce produit et toutes les armes à feu dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et ses composants pour détecter toute usure ou dommage.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et leurs accessoires.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement ce ressort de recul et de percuteur avec des pistolets Kimber Compact et ProCarry de 4".
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'effectuer toute installation ou maintenance.
- Portez un équipement de protection approprié, comme des lunettes de sécurité, lors de la manipulation des armes à feu.
- Évitez tout contact avec les pièces mobiles pendant le fonctionnement pour prévenir les blessures.
- Ne modifiez pas le ressort et n'utilisez pas ce produit d'une manière non prévue par le fabricant.
- Gardez ce produit à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes pour éviter la corrosion ou le dysfonctionnement.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassembliez les outils nécessaires, y compris un outil de frappe et un petit marteau.

2. Installation

- Retirez la glissière du cadre de votre pistolet Kimber selon les instructions du fabricant.
- Retirez soigneusement le ressort de recul et le ressort de percuteur existants.
- Installez le Ressort de Recul à Puissance Supérieure KIMBER® dans la même orientation que le ressort d'origine.
- Remplacez le ressort de percuteur par le ressort de percuteur à puissance supplémentaire, en veillant à ce qu'il soit correctement fixé.
- Réassemblez la glissière sur le cadre et assurez-vous qu'elle fonctionne correctement.

3. Utilisation

- Testez l'arme à feu dans un environnement contrôlé pour garantir un fonctionnement correct.
- Surveillez régulièrement les performances de l'arme à feu et vérifiez tout signe d'usure sur les ressorts.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les anciens ressorts et les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires ; vérifiez les options de recyclage dans votre région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant le Ressort de Recul et de Percuteur à Puissance Supérieure KIMBER®, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr