

Ressort de magasin pour carabine à levier - Ressort de chargeur 44-40

[Outils](#) > [Petits Matériels](#) > [Ressorts Hélicoïdaux Armurier](#)

Améliore l'alimentation du chargeur tube

Environ 20 % de puissance supplémentaire par rapport au ressort d'origine pour un chargement plus fluide et plus fiable. Plus long que le ressort d'origine ; à couper pour s'adapter à la plupart des tubes de magasin. De plus, le .38-.40 s'adapte également à de nombreux fusils .30/30 et .32 Special, et le .44-40 s'adapte également à de nombreux fusils lourds de calibre .45, y compris le .45/70 et le .45/90.



Caractéristiques

- Nom: [Ressort de chargeur 44-40](#)
- Fabricant: [WOLFF](#)
- Référence: 969000142
- N° fabr.: 65065
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 119mm
- Longueur d'expédition: 213mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort de Chargeur Wolff 4440](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Ressort de Chargeur Wolff 4440

Introduction

Merci d'avoir choisi le Ressort de Chargeur Wolff 4440. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre arme à feu. Cependant, il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide vous fournira des informations sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé dans un environnement sûr et approprié.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort pour détecter toute usure ou dommage.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée.
- En cas de doute, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'installation ou de la manipulation du ressort.
- Ne chargez pas votre arme à feu tant que le ressort n'est pas correctement installé.
- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le ressort.
- Ne forcez pas le ressort dans le tube de magasin ; cela pourrait causer des dommages.
- Testez toujours le fonctionnement de votre arme après l'installation pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assurez-vous que votre arme est déchargée et sécurisée.

2. Installation :

- Retirez le ressort d'origine du tube de magasin.
- Mesurez la longueur du ressort Wolff et coupez-le si nécessaire pour qu'il s'adapte à votre tube de magasin.
- Insérez le ressort dans le tube de magasin en veillant à ce qu'il soit correctement positionné.

3. Vérification :

- Une fois installé, vérifiez que le ressort fonctionne correctement en effectuant un test de fonctionnement.
- Chargez votre arme avec des munitions appropriées et effectuez un tir de test dans un environnement sécurisé.

4. Maintenance :

- Inspectez régulièrement le ressort pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Remplacez le ressort si vous remarquez des défaillances.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le ressort usé dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu.
- Si possible, retournez le produit à un revendeur agréé pour un recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, veuillez consulter un professionnel qualifié ou un revendeur agréé.

Assurez-vous de respecter toutes les lois et règlements applicables lors de l'utilisation de ce produit. Votre sécurité est primordiale.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr