

Ressorts de tube de chargeur XP - Ressort de chargeur 12 GA.

[Home](#)

Améliore la Fonction et la Fiabilité

Les ressorts en acier au carbone de Wolff, fabriqués avec précision et à haute résistance, vous aident à obtenir un cycle fiable et des performances optimales de vos fusils de chasse, qu'ils soient destinés à la chasse ou à la compétition. Remplacez les ressorts affaiblis pour améliorer les performances ou utilisez-les dans le cadre d'un projet personnalisé pour une fiabilité ultime. Offre 20 % de puissance supplémentaire (XP) par rapport au ressort de magazine d'origine. Mesure 40" de long et doit être coupé à la longueur souhaitée.



Caractéristiques

- Nom: [Ressort de chargeur 12 GA.](#)
- Fabricant: [WOLFF](#)
- Référence: 969000155
- N° fabr.: 65165
- Type d'arme: Universel Fusil de Chasse
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 20mm
- Largeur d'expédition: 122mm
- Longueur d'expédition: 203mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour les ressorts de tube de magasin XP Wolff 12 Ga.](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour les ressorts de tube de magasin XP Wolff 12 Ga.

Introduction

Merci d'avoir choisi les ressorts de tube de magasin XP de Wolff. Ces ressorts en acier au carbone, fabriqués avec précision et à haute résistance, sont conçus pour améliorer les performances et la fiabilité de votre fusil de chasse. Ce guide d'instructions de sécurité fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation, une installation et une élimination sûres du produit, conformément au Règlement général sur la sécurité des produits de l'UE (GPSR).

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre modèle de fusil de chasse avant utilisation.
- Manipulez toujours les ressorts avec soin pour éviter les blessures.
- Rangez les ressorts dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.
- Inspectez les ressorts pour tout signe de dommage ou d'usure avant l'installation.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et accessoires d'armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement les ressorts de tube de magasin XP dans des fusils de chasse compatibles avec des ressorts de 12 Ga.
- Ne dépassez pas la longueur de découpe recommandée de 40 pouces ; une découpe incorrecte peut entraîner des dysfonctionnements.
- Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux pendant l'installation et la manipulation.
- Utilisez des outils appropriés pour la découpe et l'installation afin d'éviter les blessures.
- Gardez vos doigts et parties du corps éloignés du ressort pendant l'installation pour éviter le pincement ou les blessures.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation

- Rassemblez les outils nécessaires : ciseaux ou coupefil, lunettes de sécurité et un espace de travail propre.
- Assurez-vous que le fusil de chasse est déchargé et sûr à travailler.

2. Découpe du ressort

- Mesurez la longueur requise pour le tube de magasin de votre fusil de chasse.
- À l'aide de ciseaux ou de coupefil, découpez le ressort à la longueur désirée.
- Assurez-vous que les extrémités coupées sont lisses pour éviter les blessures lors de l'installation.

3. Installation

- Ouvrez le tube de magasin de votre fusil de chasse en suivant les instructions du fabricant.
- Retirez l'ancien ressort, si applicable. Inspectez le tube de magasin pour tout débris ou dommage.
- Insérez le ressort de tube de magasin XP découpé dans le tube de magasin.
- Assurez-vous que le ressort est bien en place et n'est pas plié ou tordu.
- Réassemblez le tube de magasin selon le manuel de votre fusil de chasse.

4. Test

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que le fusil de chasse fonctionne correctement.
- Si vous rencontrez des problèmes, consultez un armurier qualifié pour obtenir de l'aide.

Instructions d'élimination

- Éliminez tout ressort ancien ou endommagé de manière responsable.
- Vérifiez les réglementations locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées des composants en métal.
- Ne jetez pas les ressorts d'une manière qui pourrait poser un risque pour l'environnement ou la sécurité publique.

Conclusion

Votre sécurité et le bon fonctionnement de votre fusil de chasse sont nos principales priorités. En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et fiable avec les ressorts de tube de magasin XP de Wolff. Restez toujours informé des dernières directives de sécurité et des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE. Merci de prêter attention à la sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr