


Ressort récupérateur TYPE A pour cartouches de tir sportif (softball) - Ressort de recul 7 lb

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Ressorts Anti-Recul](#)

Ajustez pour des charges légères, standard ou lourdes

Comme tous les ressorts Wolff, ceux pour le 1911 Auto en .45, .38 Super ou 9mm sont les meilleurs, les plus fiables et les plus durables disponibles. Les ressorts préférés de la plupart des meilleurs fabricants du pays. Sauf indication contraire, tous les ressorts de recul sont fournis avec un ressort de percuteur à puissance supplémentaire qui maintient le bloc de percuteur en place et empêche le flottement du percuteur ; une amélioration recommandée par le pistoletier Bill Wilson. TYPE A - Pour les charges de cible (Softball) ont été initialement recommandés par le Major F. B. Conway, U.S.A. - M.T.U. Chaque fois que des balles ou des charges de poudre plus légères que les standards sont utilisées, un ressort de recul plus léger est indispensable pour un fonctionnement correct ; cependant, ils NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS AVEC DES CHARGES STANDARD (HARDBALL). Le ressort Type A de 10 lb est le vieux favori (pour les charges réduites) et pour cette raison, nous le proposons également comme article unique (sans le ressort de percuteur à puissance supplémentaire).



Caractéristiques

- Nom: [Ressort de recul 7 lb](#)
- Fabricant: [WOLFF](#)
- Référence: 969419070
- N° fabr.: 41907
- Modèle: Government
- Poids en Livres: 7 lbs
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.018kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 84mm
- Longueur d'expédition: 226mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le RESSORT DE RECOIL TYPE A POUR CHARGES DE CIBLE \(SOFTBALL\) WOLFF 7 LB.](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le RESSORT DE RECOIL TYPE A POUR CHARGES DE CIBLE (SOFTBALL) WOLFF 7 LB.

Introduction

Merci d'avoir choisi le Ressort de Recoil Type A pour Charges de Cible (Softball) de Wolff. Ce document fournit des directives de sécurité essentielles et des instructions pour l'utilisation et l'entretien appropriés de ce produit. Il est crucial de suivre ces directives pour garantir un fonctionnement sûr et minimiser les risques associés à l'utilisation de ce ressort de recoil.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que ce ressort de recoil est compatible avec votre modèle d'arme à feu (1911 Auto en .45, .38 Super ou 9mm).
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez les instructions de sécurité du fabricant.
- Utilisez uniquement les charges recommandées spécifiées pour ce ressort de recoil. Ne l'utilisez pas avec des charges standard (hardball).
- Rangez ce produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Inspectez régulièrement le ressort de recoil pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Le ressort de recoil TYPE A est spécifiquement conçu pour les charges de cible (softball). L'utiliser avec des charges plus lourdes peut entraîner des pannes ou des dommages à l'arme à feu.
- Lorsque vous utilisez des balles ou des charges de poudre plus légères que les standards, assurez-vous d'avoir le ressort de recoil approprié installé.
- Ne modifiez pas le ressort de recoil et ne l'utilisez pas d'une manière non prévue par le fabricant.
- Si vous rencontrez des pannes ou un comportement inhabituel lors de l'utilisation de votre arme à feu, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Démontez l'arme à feu conformément aux instructions du fabricant.
- Retirez le ressort de recoil existant et remplacez-le par le ressort de recoil TYPE A.
- Réassemblez l'arme à feu, en vous assurant que toutes les pièces sont correctement en place.

2. Utilisation :

- Utilisez uniquement des charges de cible (softball) avec ce ressort de recoil.
- Suivez toutes les pratiques de sécurité standard lors de la manipulation et du tir avec votre arme à feu.
- Surveillez la performance de votre arme à feu pendant l'utilisation. Si vous remarquez des problèmes, cessez immédiatement l'opération.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le ressort de recoil conformément aux réglementations locales concernant le recyclage des métaux et l'élimination des déchets.
- Ne jetez pas le ressort de recoil dans les déchets ménagers ordinaires. Au lieu de cela, apportez-le à un centre de recyclage désigné si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour des questions de sécurité ou un soutien supplémentaire, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec le produit. Assurez-vous toujours de suivre les directives et réglementations de sécurité les plus récentes.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez contribuer à garantir votre sécurité et le fonctionnement sûr de votre arme à feu. Merci de votre attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr