

Ressorts de recul TYPE C surpuissants pour cartouches FMJ et charges plus lourdes - Ressort de recul 20 lb

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Ressorts Anti-Recul](#)

Ajustement Précis Pour Charges Légères, Standard Ou Lourdes

Comme tous les ressorts Wolff, ceux-ci pour le 1911 Auto en .45, .38 Super ou 9mm sont les meilleurs, les plus fiables et les plus durables disponibles. Les ressorts préférés de la plupart des meilleurs fabricants du pays. Sauf indication contraire, tous les ressorts de recul sont fournis avec un ressort de percuteur à puissance supplémentaire qui maintient le bloc de percuteur en place et empêche le flottement du percuteur ; un ajout recommandé par le pistoletier Bill Wilson. TYPE C - Puissance Supplémentaire pour Hardball et Charges Plus Lourd dans Gov't./Gold Cup sont pour ces armes en .45 ACP et .38 Super. Permet un réglage plus précis des armes individuelles pour un meilleur déchargement et un cycle plus fluide. Le poids d'origine est de 16 lb. Ressort de percuteur à puissance supplémentaire inclus.



Caractéristiques

- Nom: [Ressort de recul 20 lb](#)
- Fabricant: [WOLFF](#)
- Référence: 969419200
- N° fabr.: 41920
- Modèle: Government
- Poids en Livres: 20 lbs
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.018kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 86mm
- Longueur d'expédition: 226mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- Guide de Sécurité pour les RESSORTS ANTIRECUL TYPE C EXTRA POWER POUR HARDBALL & CHARGES PLUS LOURDES WOLFF 20 LB.
- À propos de nous

Guide de Sécurité pour les RESSORTS ANTIRECUL TYPE C EXTRA POWER POUR HARDBALL & CHARGES PLUS LOURDES WOLFF 20 LB.

Introduction

Merci d'avoir choisi les ressorts antirecul TYPE C Extra Power pour Hardball et Charges Plus Lourdes de Wolff. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant de l'utiliser pour garantir une manipulation et un entretien appropriés.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que toutes les précautions de sécurité sont suivies lors de l'installation et de l'utilisation.
- Manipulez toujours le ressort de recul avec soin pour éviter les blessures.
- Conservez le ressort de recul dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Inspectez régulièrement le ressort de recul pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.
- Respectez toutes les lois et réglementations applicables concernant les accessoires d'armes à feu dans votre région.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris une protection des yeux, lors de la manipulation des armes à feu.
- Ne dépassez pas les spécifications de poids recommandées pour le ressort de recul.
- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou de remplacer le ressort de recul.
- Suivez les instructions du fabricant pour votre modèle d'arme spécifique afin d'éviter des dangers potentiels.
- Soyez conscient des dangers potentiels tels que le pincement ou le claquement lors de l'installation.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements ou un comportement inhabituel après l'installation, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurezvous que l'arme à feu est complètement déchargée et que le chargeur est retiré.
- Rassembliez les outils nécessaires, y compris un outil de poinçonnage et un marteau.

2. Retrait de l'Ancien Ressort de Recul

- Démontez soigneusement l'arme à feu selon les instructions du fabricant.
- Localisez le ressort de recul et retirezle délicatement de son logement.
- Inspectez l'ancien ressort pour détecter des signes d'usure ou de dommages.

3. Installation du Nouveau Ressort de Recul

- Prenez le ressort de recul TYPE C Extra Power de son emballage.
- Insérez le nouveau ressort de recul dans le logement du ressort de recul, en veillant à ce qu'il soit

- bien en place.
- Consultez les spécifications du fabricant pour les procédures d'installation appropriées.

4. Réassemblage de l'Arme à Feu

- Réassembliez soigneusement l'arme à feu, en vous assurant que toutes les pièces sont alignées et sécurisées.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que l'arme à feu fonctionne correctement.

5. Test

- Avant d'utiliser l'arme à feu, effectuez un tir d'essai dans un environnement sûr et contrôlé.
- Surveillez les performances du nouveau ressort de recul pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez l'ancien ressort de recul conformément aux réglementations locales.
- Si le ressort de recul est endommagé ou n'est plus utilisable, assurez-vous qu'il est éliminé d'une manière qui empêche une utilisation accidentelle.
- Envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Conclusion

En suivant les directives et instructions décrites dans ce document, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace des ressorts antirecul TYPE C Extra Power. Priorisez toujours la sécurité et le respect des réglementations locales lors de l'utilisation des accessoires d'armes à feu. Merci de votre attention à ces informations de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr