

# ASTA GUIDA DEL RINCOLO per GLOCK® - Asta guida MODEL 17/22

[Parti Pistole](#) > [Componenti rinculo](#) > [Guidamolla](#)

## Supporto Superiore e Migliore Allineamento della Molla

Le guide rod in acciaio indurito a lunghezza intera aiutano a prevenire l'inceppamento della molla e migliorano il ciclo di funzionamento. Ti permettono di mantenere intatta la tua assemblaggio di rinculo di fabbrica e devono utilizzare le molle di rinculo Wolff. Lavorato da acciaio solido, lucidato e poi indurito.



## Caratteristiche

- Nome: [Asta guida MODEL 17/22](#)
- Produttore: [WOLFF](#)
- N. prodotto: 969500000
- N. fab.: 50000
- Modello: 17,22
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.032kg
- Altezza di spedizione: 14mm
- Larghezza di spedizione: 72mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto: RECOIL GUIDE ROD per GLOCK® WOLFF MODEL 17/22 GUIDE ROD](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza del Prodotto: RECOIL GUIDE ROD per GLOCK® WOLFF MODEL 17/22 GUIDE ROD

## Introduzione

Grazie per aver scelto il RECOIL GUIDE ROD per GLOCK® WOLFF MODEL 17/22. Questo prodotto è progettato per migliorare il ciclo di funzionamento della tua pistola GLOCK, garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. È fondamentale seguire attentamente le linee guida di sicurezza per assicurare un utilizzo corretto e sicuro.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto esclusivamente per il modello GLOCK 17 e 22.
- Leggi e comprendi il manuale d'uso della tua pistola prima di installare o utilizzare il guide rod.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Tieni il prodotto e gli accessori lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo molle di rinculo Wolff compatibili con il tuo guide rod.
- Evita di modificare o alterare il guide rod in qualsiasi modo.
- Durante l'installazione, assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
- Utilizza occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non utilizzare il guide rod in condizioni di umidità o in ambienti corrosivi.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Assicurati che la pistola sia completamente scarica.
- Rimuovi la molla di rinculo esistente e il guide rod originale.

### 2. Installazione del RECOIL GUIDE ROD

- Inserisci il RECOIL GUIDE ROD nella sua posizione corretta.
- Assicurati che sia ben fissato e che non ci siano movimenti.
- Installa la molla di rinculo Wolff seguendo le istruzioni del produttore.

### 3. Controllo Finale

- Controlla che tutte le parti siano correttamente installate e fissate.
- Effettua un controllo visivo per assicurarti che non ci siano parti danneggiate o difettose.

### 4. Uso

- Utilizza la pistola in modo responsabile e in conformità con le leggi locali.
- Segui sempre le pratiche di sicurezza raccomandate durante il maneggio della pistola.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in acciaio e accessori per armi.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per smaltire il prodotto in modo sicuro e responsabile.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo RECOIL GUIDE ROD per GLOCK® WOLFF MODEL 17/22.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)