

Goupille de tube de gaz - Goupille de retenue de l'éjecteur

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Pièces Ejecteur](#) > [Goupilles Ejecteur](#)

Goupilles de remplacement pour garder votre AR opérationnelle

Des goupilles authentiques de qualité militaire pour l'AR-15/M-16 qui s'usent, se cassent ou se perdent tout simplement. Idéales pour créer vos propres kits de pièces d'urgence.



Caractéristiques

- Nom: [Goupille de retenue de l'éjecteur](#)
- Fabricant: [TTI INTL](#)
- Référence: 989015013
- N° fabr.: NONE
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 57mm
- Longueur d'expédition: 89mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Goupille de Retenue d'Éjecteur TTI INTL](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Goupille de Retenue d'Éjecteur TTI INTL

Introduction

Merci d'avoir choisi la Goupille de Retenue d'Éjecteur TTI INTL pour votre AR15/M16. Ce produit est conçu pour remplacer les goupilles usées, cassées ou perdues. Afin de garantir une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement avec des armes à feu compatibles.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de la goupille pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas la goupille dans le mécanisme de l'arme.
- Évitez de manipuler l'arme lorsque vous installez ou remplacez la goupille.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter toute blessure.
- Ne tentez pas de modifier la goupille ou son installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer.
- Rassembliez les outils nécessaires, comme un maillet en plastique et une pince.

2. Installation :

- Localisez la zone où la goupille doit être installée.
- Insérez la goupille dans l'emplacement prévu.
- Utilisez le maillet pour enfoncez doucement la goupille jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
- Vérifiez que la goupille est sécurisée et ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Testez le mécanisme de l'éjecteur après l'installation pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Si vous constatez des problèmes, retirez la goupille et réinstallezla ou consultez un professionnel.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les goupilles usées dans la nature.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Si vous n'êtes pas sûr de la façon de vous débarrasser du produit, consultez les autorités locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter les ressources en ligne. Assurezvous de vérifier les mises à jour sur le site Safety Gate de l'UE pour

des informations sur les rappels de produits.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. Utilisez ce produit de manière responsable et informée.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr