

Perno forward assist per AR-15/M16 - Confezione da 5 - Perno del Forward Assist

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Componenti receiver](#) > [Perni e spine receiver](#)

Perni di Ricambio Per Mantenere il Tuo AR in Funzione

Perni piccoli di qualità Mil-spec genuini per AR-15/M-16 che si usurano, si rompono o semplicemente si perdono. Ottimi per creare i tuoi kit di parti di emergenza.



Caratteristiche

- Nome: [Perno del Forward Assist](#)
- Produttore: [TTI INTL](#)
- N. prodotto: 989015016
- N. fab.: NONE
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.005kg
- Larghezza di spedizione: 57mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Pin di Avanzamento AR15/M16 Confezione da 5](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Pin di Avanzamento AR15/M16 Confezione da 5

Introduzione

Grazie per aver scelto il Pin di Avanzamento AR15/M16 di TTI INTL. Questo prodotto è progettato per garantire un utilizzo sicuro e affidabile nel vostro fucile AR15/M16. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la vostra sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicuratevi di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Conservate il prodotto in un luogo sicuro e lontano dalla portata dei bambini.
- Controllate regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non tentate di riparare o modificare il prodotto in alcun modo.
- In caso di malfunzionamento o di utilizzo improprio, contattate un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzate solo parti di ricambio originali e compatibili con il vostro fucile AR15/M16.
- Indossate sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Evitate di utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche avverse, come pioggia o neve.
- Non utilizzate il prodotto se avete dubbi sulla sua integrità o sicurezza.
- Seguite sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione del vostro fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicuratevi che il fucile sia scarico e privo di munizioni prima di iniziare l'installazione.
2. **Rimozione del Vecchio Pin:** Utilizzate un attrezzo adeguato per rimuovere il pin di avanzamento usurato o danneggiato.
3. **Installazione del Nuovo Pin:**
 - Allineate il nuovo pin di avanzamento con il foro appropriato nel ricevitore del fucile.
 - Spingete il pin fino a quando non è completamente inserito e fissato in posizione.
4. **Verifica:** Controllate che il pin sia correttamente installato e che funzioni come previsto.
5. **Test di Funzionamento:** Eseguite un test di funzionamento del fucile in un ambiente sicuro per assicurarvi che il pin di avanzamento funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguite le normative locali per lo smaltimento dei materiali di scarto.
- Non abbandonate il prodotto in luoghi pubblici o in natura.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, smaltitelo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, contattate il servizio clienti del produttore. Assicuratevi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, contribuirete a garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con il Pin di Avanzamento AR15/M16 di TTI INTL. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla sicurezza,

consultate le risorse ufficiali disponibili.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it