

Devil Tripod - BOG CLD-3S, Camo Legged Devil Tripod, Short

The CLD Series builds upon the standard for shooting sticks. Decked out in camouflage with black cushioned grips, Rapid Lock leg adjustment and screw out spike feet and this tripod will be rock steady and ready to perform in even the toughest environments.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BOG CLD-3S, Camo Legged Devil Tripod, Short
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1000011
- Mfr. No.: 735542
- Color: Black Camo
- Style: Rest
- Delivery weight: 1.36kg
- Shipping height: 79mm
- Shipping width: 64mm
- Shipping length: 908mm
- UPC: 729806355427

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BOG Devil Tripod CLD3S](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BOG Devil Tripod BOG CLD3S](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Trípode BOG Devil CLD3S](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Trépied BOG Devil CLD3S](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Treppiede BOG Devil Tripod BOG CLD3S](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Statywu BOG Devil Tripod BOG CLD3S](#)
- [Suomi: BOG Devil Tripod CLD3S Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG Devil Tripod CLD3S](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání stativu BOG Devil Tripod CLD3S](#)

Sicherheitshinweise für den BOG Devil Tripod CLD3S

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BOG Devil Tripod CLD3S! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei Ihren OutdoorAktivitäten Stabilität und Unterstützung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der BOG Devil Tripod CLD3S nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Stativ regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Stativ außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwenden Sie das Stativ nicht in extremen Wetterbedingungen, die seine Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Stativ nur auf stabilen und ebenen Untergründen.
- Achten Sie darauf, dass alle Beine des Stativs sicher und fest eingestellt sind, bevor Sie es verwenden.
- Vermeiden Sie es, sich über das Stativ zu lehnen oder es als Stütze zu verwenden, wenn Sie sich nicht sicher fühlen.
- Verwenden Sie die herausdrehbaren SpikeFüße nur auf festem Boden; vermeiden Sie weiche oder unebene Oberflächen.
- Seien Sie vorsichtig beim Anbringen oder Entfernen von Zubehör, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Aufstellen des Stativs:

- Entfalten Sie die Beine des Stativs vollständig.
- Stellen Sie sicher, dass die Beinschlösser sicher verriegelt sind.
- Passen Sie die Höhe des Stativs an Ihre Bedürfnisse an, indem Sie die Beinschlösser lösen und die Beine auf die gewünschte Länge einstellen.

2. Verwendung des Stativs:

- Platzieren Sie Ihre Ausrüstung sicher auf dem Stativ.
- Überprüfen Sie vor der Nutzung, dass alles fest sitzt.
- Achten Sie darauf, das Stativ nicht zu überlasten, um ein Umkippen zu vermeiden.

3. Transport des Stativs:

- Falten Sie das Stativ nach der Nutzung zusammen.
- Lagern Sie das Stativ an einem trockenen Ort, um Rost und andere Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und Metall.
- Falls das Produkt beschädigt oder defekt ist, bringen Sie es zu einer Sammelstelle für Elektroschrott.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres BOG Devil Tripod CLD3S wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Herstellers oder besuchen Sie die offizielle Website.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Genießen Sie die Nutzung Ihres BOG Devil Tripod CLD3S!

Safety Instruction Guide for BOG Devil Tripod BOG CLD3S

Introduction

Thank you for choosing the BOG Devil Tripod BOG CLD3S. This tripod is designed to provide stability and support for your shooting activities in various environments. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always inspect the tripod before use for any signs of damage or wear.
- Use the tripod only for its intended purpose as specified in the product description.
- Keep the tripod away from children and vulnerable individuals to avoid accidents.
- Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer.
- Ensure the tripod is set up on stable ground to prevent tipping.
- Avoid using the tripod in extreme weather conditions that may compromise safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **Stability:** Always ensure that the tripod is fully deployed and locked before placing any equipment on it.
- **Footwear:** Wear appropriate footwear when using the tripod in outdoor environments to maintain balance and stability.
- **Awareness:** Be aware of your surroundings, especially when using the tripod in crowded or uneven areas.
- **Transport:** When transporting the tripod, secure it properly to prevent it from falling or causing injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Unpacking:

- Carefully remove the tripod from its packaging.
- Inspect all parts to ensure nothing is damaged or missing.

2. Setting Up the Tripod:

- Stand the tripod upright and extend the legs to the desired height.
- Use the Rapid Lock leg adjustment system to secure each leg in place.
- Ensure that the screwout spike feet are properly engaged for added stability on soft ground.

3. Attaching Equipment:

- Securely attach your equipment (e.g., camera, rifle) to the mounting platform.
- Check that all connections are tight and stable before use.

4. Using the Tripod:

- Position yourself behind the equipment for a clear line of sight.
- Adjust the tripod as necessary for optimal viewing or shooting angles.
- After use, carefully remove your equipment from the tripod.

5. Packing Up:

- Collapse the tripod legs and secure them.
- Store the tripod in a safe place away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- When the tripod reaches the end of its life cycle, dispose of it in accordance with local regulations.
- Recycle materials where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support, please refer to the contact details provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your BOG Devil Tripod BOG CLD3S. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Trípode BOG Devil CLD3S

Introducción

Gracias por elegir el trípode BOG Devil CLD3S. Este trípode está diseñado para proporcionar estabilidad y soporte durante tus actividades de tiro. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de que el trípode esté correctamente montado y ajustado antes de usarlo.
- **Supervisión:** Siempre supervisa a los niños y a las personas vulnerables cuando utilicen el trípode.
- **Área de Uso:** Utiliza el trípode en terrenos estables y evita superficies inestables o inclinadas.
- **Condiciones Climáticas:** No utilices el trípode en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su estabilidad.
- **Inspección Regular:** Revisa el trípode regularmente para detectar cualquier signo de desgaste o daño.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajuste de Patas:** Asegúrate de que las patas estén completamente extendidas y bloqueadas antes de colocar cualquier equipo sobre el trípode.
- **Carga Máxima:** No excedas la carga máxima recomendada para el trípode. Consulta las especificaciones del producto para más detalles.
- **Desmontaje:** Cuando desmontes el trípode, asegúrate de hacerlo cuidadosamente para evitar lesiones.
- **Uso de Picos:** Si utilizas los pies con picos, asegúrate de que estén bien fijados y que el trípode esté en una superficie adecuada.
- **Estabilidad:** Coloca el trípode en una posición nivelada y asegúrate de que esté firme antes de usarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Desembalaje:

- Retira el trípode de su embalaje con cuidado.
- Verifica que todas las piezas estén presentes y en buen estado.

2. Montaje:

- Extiende las patas del trípode hasta el largo deseado.
- Asegúrate de que cada pata esté bloqueada en su lugar.

3. Ajuste:

- Ajusta el cabezal del trípode según sea necesario para la posición de tiro deseada.
- Verifica que todos los ajustes estén firmes y seguros.

4. Uso:

- Coloca tu equipo (rifle, cámara, etc.) en el trípode.
- Asegúrate de que el equipo esté bien asegurado y equilibrado.

5. Desmontaje:

- Retira el equipo del trípode.
- Desbloquea y pliega las patas del trípode.

Instrucciones de Eliminación

- **Reciclaje:** Cuando ya no necesites el trípode, considera reciclar los materiales. Consulta las normativas locales sobre reciclaje de productos de plástico y metal.
- **Desecho:** Si el trípode está dañado y no puede ser reciclado, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales para la eliminación de residuos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o problemas con el producto, por favor contacta a tu distribuidor o al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda: Siempre mantén la seguridad como tu prioridad al usar el trípode BOG Devil CLD3S. Sigue estas instrucciones y disfruta de una experiencia de tiro segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Trépied BOG Devil CLD3S

Introduction

Merci d'avoir choisi le trépied BOG Devil CLD3S. Ce trépied est conçu pour offrir une stabilité optimale lors de l'utilisation d'armes à feu et d'autres équipements de tir. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire toutes les instructions fournies avec le produit.
- Vérifiez l'état du trépied avant chaque utilisation pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne laissez jamais le trépied sans surveillance lorsque vous l'utilisez.
- Gardez le trépied hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Évitez d'utiliser le trépied dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa stabilité.
- Ne pas dépasser la capacité de charge maximale recommandée pour le trépied.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le trépied uniquement pour sa fonction prévue : soutenir des armes à feu ou des équipements de tir.
- Assurez-vous que le trépied est placé sur une surface plane et stable avant de l'utiliser.
- Ne pas utiliser le trépied sur des surfaces glissantes ou instables.
- Ne pas modifier ou altérer le trépied de quelque manière que ce soit.
- Vérifiez que les jambes du trépied sont correctement ajustées et sécurisées avant l'utilisation.
- Utilisez les poignées rembourrées pour un meilleur contrôle et une prise en main sécurisée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Déballage et Inspection

- Retirez le trépied de son emballage et inspectez-le pour tout dommage.
- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et en bon état.

2. Réglage des Jambes

- Déployez les jambes du trépied en tirant sur les sections jusqu'à la longueur désirée.
- Assurez-vous que chaque section est bien verrouillée en place.

3. Installation de l'Équipement

- Fixez votre arme à feu ou équipement de tir sur la plateforme du trépied.
- Assurez-vous que l'équipement est bien sécurisé avant de l'utiliser.

4. Utilisation

- Placez le trépied sur une surface stable.
- Ajustez l'angle et la hauteur selon vos besoins.
- Utilisez le trépied pour stabiliser votre tir.

5. Rangement

- Après utilisation, pliez les jambes du trépied et rangez-le dans un endroit sec et sûr.

Instructions d'Élimination

- Lorsque vous n'avez plus besoin du trépied, éliminez-le de manière responsable.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et en métal.
- Ne jetez pas le trépied avec les ordures ménagères. Recyclez-le si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre trépied BOG Devil CLD3S, veuillez consulter le site Web de BOG ou contacter votre revendeur local pour plus d'informations.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser votre trépied BOG Devil CLD3S en toute sécurité. Rappelez-vous que votre sécurité et celle des autres est la priorité absolue.

Guida alla Sicurezza per il Treppiede BOG Devil Tripod BOG CLD3S

Introduzione

Grazie per aver scelto il treppiede BOG Devil Tripod BOG CLD3S. Questo prodotto è stato progettato per garantire stabilità e prestazioni elevate in ambienti difficili. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima di utilizzarlo.
- Non utilizzare il treppiede in condizioni di maltempo estreme (forte vento, pioggia intensa, ecc.).
- Non lasciare il treppiede incustodito mentre è in uso.
- Mantieni il treppiede lontano da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il treppiede solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni.
- Assicurati che il treppiede sia posizionato su una superficie piana e stabile.
- Non sovraccaricare il treppiede oltre il limite di peso raccomandato.
- Verifica che tutte le gambe siano correttamente bloccate prima di utilizzare il treppiede.
- Non utilizzare il treppiede se le punte a vite sono danneggiate o usurate.
- Tieni il treppiede lontano dalla portata di bambini e animali domestici.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Scegli una superficie piana e stabile per posizionare il treppiede.
- Estendi le gambe del treppiede e regola l'altezza desiderata.
- Assicurati che tutte le gambe siano bloccate in posizione.
- Fissa il tuo dispositivo di mira (come un binocolo o un fucile) sulla piattaforma del treppiede.

2. Uso:

- Una volta installato, verifica che il treppiede sia stabile.
- Utilizza il dispositivo di mira come previsto, mantenendo sempre il controllo.
- Se il treppiede sembra instabile, interrompi l'uso immediatamente e controlla le gambe e la piattaforma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento del prodotto.
- Non smaltire il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i prodotti non più utilizzabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il sito web del produttore o contatta il servizio clienti. Assicurati di avere il numero di modello e le informazioni di acquisto a portata di mano.

Questa guida è stata redatta per aiutarti a utilizzare il treppiede BOG Devil Tripod BOG CLD3S in modo sicuro e responsabile. Segui queste istruzioni per garantire la tua sicurezza e quella degli altri mentre utilizzi il prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Statywu BOG Devil Tripod BOG CLD3S

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup statywu BOG Devil Tripod BOG CLD3S. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Statyw został zaprojektowany z myślą o stabilności i funkcjonalności, jednak niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do niebezpieczeństw.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj stan statywu przed użyciem. Upewnij się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie.
- Nie używaj statywu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego stabilność.
- Używaj statywu tylko do zamierzonych celów, zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj statyw w suchym miejscu, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom.
- Regularnie sprawdzaj, czy nie ma luźnych elementów, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że statyw jest ustawiony na stabilnym, płaskim podłożu przed rozpoczęciem użytkowania.
- Nie przeciążaj statywu. Zawsze przestrzegaj maksymalnych limitów obciążenia.
- Unikaj używania statywu w pobliżu krawędzi lub w miejscach, gdzie może być narażony na przewrócenie.
- Zwracaj szczególną uwagę na osoby w pobliżu, aby zapobiec przypadkowemu uderzeniu.
- Jeśli statyw jest używany przez dzieci, zawsze nadzoruj ich użytkowanie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż statywu:

- Rozłóż nogi statywu na płaskiej powierzchni.
- Upewnij się, że wszystkie nogi są ustawione w równych odległościach.
- Zablokuj nogi w odpowiedniej pozycji, używając systemu regulacji.

2. Użytkowanie statywu:

- Umieść sprzęt na górnej platformie statywu, upewniając się, że jest on stabilny.
- Dostosuj wysokość statywu w zależności od potrzeb, korzystając z systemu regulacji.
- Sprawdź, czy sprzęt jest pewnie zamocowany przed rozpoczęciem strzelania lub obserwacji.

3. Zakończenie użytkowania:

- Po zakończeniu użytkowania, zdemontuj sprzęt z platformy.
- Złóż statyw, dbając o odpowiednie zablokowanie nóg.
- Przechowuj statyw w suchym i bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj statyw zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj statywu do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji sprzętu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Przestrzegając powyższych wytycznych, możesz zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania ze statywu BOG Devil Tripod BOG CLD3S. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz śledzić wszelkie aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa.

BOG Devil Tripod CLD3S Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BOG Devil Tripod CLD3S käyttöohjeeseen. Tämä kolmijalka on suunniteltu tarjoamaan vakautta ja joustavuutta ampumakeppien käytössä. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ja vahingoittumaton ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ja toimintakunnossa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Älä käytä kolmijalkaa epävakailta tai liukkailla pinnoilla.
- Varmista, että jalat ovat kunnolla lukittu ennen käyttöä.
- Vältä yli 20 kg:n painon asettamista kolmijalan päälle, ellei valmistaja toisin ilmoita.
- Älä käytä tuotetta äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa tuulessa tai sateessa.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia kolmijalan käytöstä ja sen rajoituksista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta kolmijalka tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Avaa jalat ja varmista, että ne ovat täysin auki ja lukittuja.
- Säädä jalat haluttuun korkeuteen nopean lukitusjärjestelmän avulla.
- Kiinnitä tarvittaessa laite kolmijalan yläosaan.

2. Käyttö:

- Varmista, että kolmijalka on täysin vakaa ennen käyttöä.
- Käytä laitetta varovasti ja vältä äkkinäisiä liikkeitä.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ja toimivat oikein.

Hävittämisohteet

- Tuotteen hävittäminen tulisi tehdä paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Kierrätä mahdolliset osat, kuten metalli ja muovi, erikseen.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina.

Yhteenveto

BOG Devil Tripod CLD3S on suunniteltu tarjoamaan vakautta ja luotettavuutta ampumakeppien käytössä. Noudattamalla yllä olevia ohjeita ja varoituksia voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen. Muista tarkistaa säännöllisesti tuotteen kunto ja noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för BOG Devil Tripod CLD3S

Introduktion

Tack för att du valt BOG Devil Tripod CLD3S. Denna tripod är designad för att ge stabilt stöd i olika miljöer. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera stativet för skador eller slitage innan varje användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att alla ben är korrekt justerade och låsta innan du använder stativet.
- Undvik att använda stativet på ojämna eller instabila ytor.
- Använd alltid tripodens spetsfötter för extra stabilitet.
- Var medveten om omgivningen och undvik att använda stativet i farliga eller osäkra miljöer.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av stativet

- Ta ut stativet ur förpackningen och kontrollera att alla delar är intakta.
- Justera benen till önskad längd genom att lossa låsknapparna och dra ut benen.
- Lås fast benen på plats genom att trycka tillbaka låsknapparna.

2. Användning av stativet

- Placera stativet på en stabil yta.
- Montera din utrustning på stativet enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att utrustningen är ordentligt fäst innan du använder den.

3. Justering av höjd

- Justera höjden genom att lossa låsknapparna på benen och dra ut dem till önskad längd.
- Lås fast benen igen för att säkerställa stabilitet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta din lokala avfallshantering för information om hur du ska återvinna eller kassera produkten korrekt.

Kontaktinformation för vidare support

För säkerhetsfrågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi hoppas att du får en säker och effektiv upplevelse med din BOG Devil Tripod CLD3S.

Návod k bezpečnému používání stativu BOG Devil Tripod CLD3S

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili stativ BOG Devil Tripod CLD3S. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval stabilní a spolehlivou podporu pro vaše střelecké aktivity. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
- Zkontrolujte, zda je stativ v dobrém stavu a bez viditelných poškození.
- Používejte stativ pouze pro zamýšlený účel.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání stativu se vyhněte kluzkým nebo nerovným povrchům.
- V případě jakéhokoli poškození nebo podezření na závadu, přestaňte výrobek používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při nastavování nohou stativu dbejte na to, aby byly všechny nohy správně zajištěny.
- Pokud používáte stativ na nerovném terénu, ujistěte se, že je stabilní a že se nemůže převrhnout.
- Vždy používejte stativ na pevném a stabilním povrchu.
- Při přenášení stativu se ujistěte, že je bezpečně složen a zajištěn.
- Neumísťujte na stativ těžké nebo nestabilní předměty, které by mohly způsobit jeho převrnutí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Rozložení stativu:

- Otevřete stativ a rozložte nohy do stabilní polohy.
- Ujistěte se, že všechny nohy jsou plně roztažené a zajištěné.

2. Nastavení výšky:

- Uvolněte rychlý zámek na každé noze.
- Nastavte požadovanou výšku a znovu zajistěte rychlý zámek.

3. Montáž vybavení:

- Připevněte své vybavení (např. pušku nebo dalekohled) k vrchní části stativu pomocí vhodného adaptéru.
- Ujistěte se, že je vybavení bezpečně zajištěno.

4. Použití stativu:

- Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní postoj a že stativ je pevně na zemi.
- Vyhněte se pohybům, které by mohly způsobit ztrátu rovnováhy stativu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci stativu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je stativ poškozený, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.
- Nepalte výrobek ani jeho části.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, neváhejte kontaktovat naše zákaznické služby. Všechny výrobky musí mít kontakt v EU pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání stativu BOG Devil Tripod CLD3S. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt a přejeme vám mnoho úspěchů při vašich aktivitách.