

Adrenaline Switcheroo - Adrenaline Switcheroo Bipod

The Adrenaline Bipod Lever Lock Series from BOG™ is (over)engineered for your UNKNOWN. The Adrenaline is designed for all hunting situations, from a turkey hunt out of a blind to chasing elk in the dark timber. Built for the utmost in portability, versatility and secure in stability the adrenaline features lever leg locks, retractable metal foot spikes and the patented Switcheroo® system. The Switcheroo system allows for quick changes between optics accessories and the USR shooting yoke.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Adrenaline Switcheroo Bipod
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1000034
- Mfr. No.: 1100481
- Color: Black
- Style: Bipod
- Delivery weight: 1.11kg
- Shipping height: 686mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 661120418405

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BOG Adrenaline Switcheroo Bipod](#)
- [English: BOG Adrenaline Switcheroo Bipod Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el BOG Adrenaline Switcheroo Bipod](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Trépied BOG Adrenaline Switcheroo](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Bipod Adrenaline Switcheroo di BOG](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOG Adrenaline Switcheroo Bipod](#)
- [Suomi: BOG Adrenaline Switcheroo Bipod Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG Adrenaline Switcheroo Bipod](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání BOG Adrenaline Switcheroo Bipod](#)

Sicherheitshinweise für den BOG Adrenaline Switcheroo Bipod

Einführung

Danke, dass du dich für den BOG Adrenaline Switcheroo Bipod entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts und hilft dir, potenzielle Gefahren zu vermeiden. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anweisungen in dieser Anleitung befolgst, um die Sicherheit während der Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Der Adrenaline Switcheroo Bipod ist für Jagdsituationen konzipiert.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du es verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Bipod nur auf stabilen, ebenen Flächen, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass der Bipod sicher aufgestellt ist, bevor du dich auf ihn stützt oder darauf schießt.
- Verwende die Hebelbeinsperren korrekt, um sicherzustellen, dass die Beine des Bipods in der gewünschten Position bleiben.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit den ausziehbaren Metallspitzen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass du beim Wechseln von Zubehörteilen mit dem Switcheroo®System die Sicherheitsvorkehrungen beachtest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Entfalten die Beine des Bipods vollständig.
2. Stelle sicher, dass die Hebelbeinsperren korrekt eingerastet sind.
3. Positioniere die Metallspitzen auf dem gewünschten Untergrund.
4. Überprüfe die Stabilität des Bipods, bevor du mit der Nutzung beginnst.

Nutzung

- Stelle sicher, dass der Bipod sicher steht, bevor du deine Optik oder dein Schießzubehör anbringst.
- Verwende das Switcheroo®System, um Zubehörteile schnell und sicher zu wechseln.
- Achte darauf, dass du beim Schießen eine sichere Haltung einnimmst und den Bipod als Unterstützung nutzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und nicht verwendbare Materialien.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in deinem Land. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und der verantwortungsvolle Umgang mit deinem BOG Adrenaline Switcheroo Bipod von größter Bedeutung sind. Halte dich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

BOG Adrenaline Switcheroo Bipod Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the BOG Adrenaline Switcheroo Bipod. This product is designed to enhance your hunting experience by providing stability and versatility. To ensure safe and effective use of the bipod, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always inspect the bipod before use to ensure it is in good working condition.
- Use the bipod only for its intended purpose, which is to stabilize firearms or optics during hunting activities.
- Keep the bipod out of reach of children when not in use.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is safe before setting up the bipod.
- Report any unsafe product experiences to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the maximum weight limit of the bipod. Refer to the product specifications for details.
- Ensure that the bipod is set up on stable ground to prevent tipping or collapsing.
- Always engage the lever leg locks securely before use.
- Use the retractable metal foot spikes only on soft ground; avoid hard surfaces to prevent damage to the spikes.
- When using the Switcheroo system, ensure that all accessories are securely attached before use.
- Do not modify the bipod in any way, as this may compromise its safety and functionality.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Bipod:

- Unfold the bipod legs and ensure they are fully extended.
- Adjust the height as necessary by releasing the lever leg locks and repositioning the legs.
- Engage the lever leg locks to secure the legs in place.

2. Using the Switcheroo System:

- To attach an accessory, align it with the mounting point on the bipod.
- Press down firmly until you hear a click, indicating it is securely attached.
- To detach, press the release button and pull the accessory away from the bipod.

3. Using the Retractable Metal Foot Spikes:

- To deploy the foot spikes, pull down on the spike mechanism until it locks in place.
- To retract the spikes, press the release button and push the spikes back into the foot.

4. Packing Up:

- Ensure all accessories are removed before folding the bipod.
- Collapse the legs and secure them using the provided straps or mechanism.
- Store the bipod in a dry place to prevent rust and damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the bipod in general household waste.
- Consider recycling components where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the BOG Adrenaline Switcheroo Bipod, please refer to the product packaging for contact information or consult the retailer from whom you purchased the product.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your BOG Adrenaline Switcheroo Bipod. Thank you for your attention to these important safety guidelines. Happy hunting!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el BOG Adrenaline Switcheroo Bipod

Introducción

Gracias por elegir el BOG Adrenaline Switcheroo Bipod. Este trípode ha sido diseñado para ofrecerte estabilidad y versatilidad en diversas situaciones de caza. Para garantizar tu seguridad y la de otros, es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso proporcionadas en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el bipod fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el bipod antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si encuentras algún daño, no utilices el bipod y contacta a un profesional para su reparación.
- Utiliza el bipod solo para el propósito para el cual fue diseñado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el bipod en terrenos inestables o resbaladizos.
- Asegúrate de que todas las patas del bipod estén completamente extendidas y bloqueadas antes de usarlo.
- No sobrecargues el bipod con más peso del recomendado.
- Mantén el bipod alejado de fuentes de calor y fuego.
- No intentes modificar el bipod de ninguna manera.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Desembalaje:** Retira el bipod de su embalaje y asegúrate de que todas las piezas estén presentes.
2. **Verificación:** Inspecciona el bipod para asegurarte de que no haya daños visibles.
3. **Extensión de patas:**
 - Saca las patas del bipod hasta la longitud deseada.
 - Asegúrate de que cada pata esté bloqueada en su lugar.
4. **Montaje:**
 - Conecta el bipod a tu arma utilizando el sistema Switcheroo®.
 - Asegúrate de que el bipod esté firmemente sujeto y que no haya movimiento.

Uso

- Coloca el bipod sobre una superficie plana y estable.
- Ajusta la altura del bipod según sea necesario para obtener la mejor posición de tiro.
- Utiliza el bipod para estabilizar tu arma y mejorar la precisión de tus disparos.
- Después de usar el bipod, asegúrate de desmontarlo y guardarlo adecuadamente.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el bipod, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos no deseados.
- Si el bipod está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del BOG Adrenaline Switcheroo Bipod, te recomendamos que te pongas en contacto con el soporte técnico de BOG o consultes su sitio web para obtener más información.

Recuerda que es importante seguir todas las directrices de seguridad y usar el bipod de manera responsable. Tu seguridad y la de los demás es lo más importante.

Guide de Sécurité pour le Trépied BOG Adrenaline Switcheroo

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le trépied BOG Adrenaline Switcheroo. Ce produit a été conçu pour vous offrir une expérience de chasse optimale, tout en garantissant votre sécurité. Il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour éviter les accidents et maximiser votre expérience.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le trépied est utilisé uniquement pour les activités pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifiez régulièrement l'état du trépied pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le trépied sans surveillance lorsqu'il est en usage.
- Évitez d'utiliser le trépied dans des conditions météorologiques extrêmes (vent fort, pluie, neige).
- Gardez le trépied hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous déployez le trépied, assurez-vous qu'il est stable et sur une surface plane.
- Utilisez les verrous de jambe à levier correctement pour éviter tout accident.
- Ne surchargez pas le trépied avec un équipement plus lourd que le poids recommandé.
- Assurez-vous que tous les accessoires sont bien fixés avant de les utiliser.
- Portez des gants de protection si vous manipulez des accessoires tranchants ou lourds.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Déballage du Trépied :

- Retirez le trépied de son emballage.
- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et en bon état.

2. Déploiement du Trépied :

- Tirez sur les jambes du trépied pour les déployer.
- Assurez-vous que chaque jambe est bien verrouillée en place.

3. Installation des Accessoires :

- Fixez l'accessoire optique ou le support de tir USR en utilisant le système Switcheroo.
- Assurez-vous que l'accessoire est bien sécurisé avant de l'utiliser.

4. Utilisation du Trépied :

- Positionnez le trépied sur une surface stable.
- Ajustez la hauteur selon vos besoins.
- Utilisez le trépied pour soutenir votre équipement de chasse.

5. Rangement du Trépied :

- Après utilisation, pliez les jambes du trépied.
- Rangez le trépied dans un endroit sec et sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Si vous devez vous débarrasser du trépied, suivez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des équipements.
- Ne jetez pas le trépied dans des décharges non autorisées.
- Contactez votre municipalité pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour faciliter toute demande d'assistance.

En suivant ces instructions et lignes directrices, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du trépied BOG Adrenaline Switcheroo. Merci de votre attention et bonne chasse !

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Bipod Adrenaline Switcheroo di BOG

Introduzione

Grazie per aver scelto il Bipod Adrenaline Switcheroo di BOG. Questo prodotto è progettato per offrire stabilità e versatilità durante le tue attività di caccia. Per garantire un uso sicuro e responsabile, ti invitiamo a seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e le linee guida fornite in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il bipod solo per gli scopi previsti.
- Controlla sempre il bipod per eventuali danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il bipod in condizioni meteorologiche avverse o su terreni instabili.
- Tieni il bipod lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Stabilità:** Assicurati che il bipod sia posizionato su una superficie piana e stabile per evitare ribaltamenti.
- **Blocco a leva:** Verifica che i blocchi a leva siano completamente bloccati prima di utilizzare il bipod.
- **Punte metalliche:** Utilizza le punte metalliche retrattili solo su terreni appropriati per garantire una presa sicura.
- **Accessori:** Usa solo accessori compatibili con il sistema Switcheroo® per evitare malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Bipod:

- Estendi le gambe del bipod e assicurati che siano bloccate in posizione.
- Regola l'altezza del bipod secondo le tue esigenze di tiro.
- Se necessario, utilizza il sistema Switcheroo® per attaccare accessori ottici o il supporto per tiro USR.

2. Utilizzo del Bipod:

- Posiziona il bipod in un'area sicura e stabilizza le gambe.
- Assicurati che il tuo fucile o l'attrezzatura siano saldamente montati sul bipod.
- Controlla frequentemente che il bipod rimanga stabile durante l'uso.

3. Manutenzione:

- Pulisci il bipod regolarmente per rimuovere sporco e detriti.
- Controlla periodicamente i meccanismi di bloccaggio e le punte metalliche per eventuali usure.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il bipod secondo le normative locali riguardanti i rifiuti.
- Se il bipod è danneggiato oltre la riparazione, considera di contattare un centro di riciclaggio per materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni e assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore BOG locale o visitare il sito ufficiale di BOG. Assicurati di avere il numero di modello del prodotto a portata di mano per una rapida assistenza.

Seguendo queste linee guida, potrai utilizzare il Bipod Adrenaline Switcheroo in modo sicuro e efficace. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOG Adrenaline Switcheroo Bipod

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup BOG Adrenaline Switcheroo Bipod. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o maksymalnej przenośności, wszechstronności i stabilności w różnych sytuacjach łowieckich. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj bipodu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć kontuzji lub uszkodzenia sprzętu.
- Regularnie sprawdzaj bipod pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Nie używaj bipodu w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jego stabilność.
- Przechowuj bipod w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Zwracaj szczególną uwagę na otoczenie podczas użytkowania bipodu, aby uniknąć kolizji z innymi osobami lub obiektami.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że bipod jest prawidłowo zablokowany przed użyciem.
- Nie przeciążaj bipodu, aby uniknąć jego przewrócenia lub uszkodzenia.
- Podczas korzystania z bipodu, zawsze miej go pod kontrolą i nie zostawiaj go w miejscach, gdzie może być przypadkowo przewrócony.
- Nie używaj bipodu jako podpory do innych ciężkich przedmiotów.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja bipodu:

- Rozłóż nogi bipodu na stabilnym podłożu.
- Upewnij się, że blokady nóg są prawidłowo zablokowane.
- Dostosuj wysokość bipodu do swoich potrzeb, upewniając się, że jest stabilny.

2. Używanie bipodu:

- Umieść swój sprzęt optyczny lub gniazdo strzeleckie USB na bipodzie.
- Upewnij się, że akcesoria są prawidłowo zamocowane.
- Skieruj bipod w odpowiednim kierunku, upewniając się, że masz dobry widok na cel.

3. Zakończenie użytkowania:

- Po zakończeniu użytkowania, zdemontuj akcesoria i złoż bipod.
- Przechowuj bipod w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj bipod zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj bipodu do pojemników na odpady ogólne, jeśli jest to możliwe.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji sprzętu.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bipodu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy BOG lub odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy udanych łowów!

BOG Adrenaline Switcheroo Bipod Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BOG Adrenaline Switcheroo Bipodin käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on kokoontaitettuna ja lukittuna ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia metsästys ja turvallisuusmääräyksiä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä bipodia vain sen tarkoitukseen, eli metsästyksessä ja ampumarjoituksissa.
- Varmista, että bipod on tukevasti asetettu maahan tai muulle tasaiselle pinnalle ennen käyttöä.
- Älä ylitä bipodin maksimikorkeutta tai painoa.
- Varmista, että kaikki liitännät ja lukot ovat kunnolla kiinni ennen ampumista.
- Ole varovainen käytettäessä optiikkaa ja ammuntaasennuksia, varmistaen, että ne ovat turvallisesti kiinnitettyinä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista bipod pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Aseta jalat haluttuun asentoon ja varmista, että ne lukittuvat paikalleen.
- Kiinnitä optiikka tai ammuntaasento Switcheroo®järjestelmän avulla varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.

2. Käyttö:

- Aseta bipod tasaiselle pinnalle ja säädä korkeus tarpeen mukaan.
- Varmista, että bipod on tukevasti paikallaan ennen ammuntaa.
- Kun olet valmis ampumaan, varmista, että ympärilläsi ei ole esteitä tai vaaroja.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat ja muoviosat, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta polttamalla, sillä se voi aiheuttaa haitallisia päästöjä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Yhteenveto

BOG Adrenaline Switcheroo Bipod on suunniteltu tarjoamaan turvallista ja tehokasta käyttöä metsästyksessä. Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate järjestelmä, jos haluat pysyä ajan tasalla mahdollisista tuotteen takaisinvedoista tai turvallisuustiedoista.

Säkerhetsinstruktioner för BOG Adrenaline Switcheroo Bipod

Introduktion

Tack för att du valt BOG Adrenaline Switcheroo Bipod. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och mångsidighet i olika jaktssituationer. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera bipoden innan varje användning för att identifiera eventuella skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla skador eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att bipoden är korrekt installerad innan du använder den.
- Använd bipoden endast på stabila ytor för att förhindra att den välter.
- Undvik att använda bipoden i ogynnsamma väderförhållanden, som kraftig vind eller regn, som kan påverka stabiliteten.
- Använd alltid det patenterade Switcheroo®systemet enligt anvisningarna för att undvika skador på produkten eller dig själv.
- Kontrollera att alla lås och fästen är ordentligt åtdragna innan du använder bipoden.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bipoden:

- Ta bort bipoden från förpackningen och kontrollera att alla delar är inkluderade.
- Fäll ut benen på bipoden tills de är helt utsträckta.
- Justera benen till önskad höjd genom att trycka på spakbenlåset och dra ut eller trycka in benen.
- Se till att benen är låsta på plats innan du fortsätter.

2. Användning av bipoden:

- Placera bipoden på en stabil yta, som mark eller en plattform.
- Använd det patenterade Switcheroo®systemet för att fästa önskad optik eller skjutstöd.
- Kontrollera att allt är ordentligt fäst innan du påbörjar jakten.
- Vid behov, justera vinkeln på bipoden för att få bästa möjliga sikt.

Kassationsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om bipoden är skadad eller inte längre säker att använda, se till att den inte kan användas av andra.
- Återvinn materialet när så är möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av BOG Adrenaline Switcheroo Bipod. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Pokyny pro bezpečné používání BOG Adrenaline Switcheroo Bipod

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili bipod BOG Adrenaline Switcheroo. Tento produkt byl navržen pro zajištění stability a pohodlí při lovu v různých situacích. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento manuál.
- Zkontrolujte, zda je bipod v dobrém stavu a bez poškození.
- Používejte bipod pouze k určenému účelu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli nehod nebo zranění okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že bipod je správně nastaven a zajištěn před použitím.
- Při používání bipodu na nerovném terénu dbejte zvýšené opatrnosti.
- Nepoužívejte bipod v extrémních povětrnostních podmínkách, jako jsou silné deště nebo silný vítr.
- Vyhněte se používání bipodu v blízkosti okrajů srázů nebo jiných nebezpečných oblastí.
- Při přenášení bipodu dbejte na to, aby nedošlo k jeho náhodnému sklouznutí nebo pádu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace bipodu:

- Rozložte nohy bipodu a zajistěte je páčkovým zámkem.
- Ujistěte se, že nohy jsou pevně zajištěny a stabilní.
- Pokud používáte optické příslušenství, připojte ho pomocí systému Switcheroo®.

2. Použití bipodu:

- Umístěte bipod na stabilní a rovný povrch.
- Nastavte výšku bipodu podle potřeby a zajistěte nohy.
- Před střelbou se ujistěte, že je bipod správně nastaven a stabilní.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte všechny části bipodu na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte bipod po každém použití, abyste odstranili prach a nečistoty.
- Uložte bipod na suchém a chladném místě, aby se předešlo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci bipodu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je bipod poškozen nebo již není použitelný, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.
- Nepalte bipod ani jej nezanechávejte v přírodě.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu, prosím, kontaktujte svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte připravené informace o produktu, včetně názvu a čísla modelu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání bipodu BOG Adrenaline Switcheroo. Věříme, že vám tento produkt poskytne vynikající výkon a stabilitu při lovu.