

Waffenhalter - Tipton Waffenbutler

[Reinigung](#) > [Waffenreinigungsgestelle](#)

Der Gun Butler™ bietet eine praktische All-in-One-Lösung für all deine Reinigungs-, Transport- und Lagerbedürfnisse. Zwei abnehmbare, nicht markierende Gabeln (die sich zur einfachen Aufbewahrung in die Basis einrasten lassen) halten die Waffe sicher an ihrem Platz, während durchdacht gestaltete Fächer und Schlitze Bore-Solvent, Jags, Bürsten, Mops, einen Reinigungsstab, Sprühschmiermittel und Werkzeuge aufnehmen. Der Gun Butler enthält alles, was ein Schütze benötigt, um eine Feuerwaffe zu reinigen - alles mit einem praktischen Tragegriff für einfachen Transport.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Tipton Waffenbutler](#)
- Hersteller: [TIPTON](#)
- Artikel-Nr.: EU1000978
- Herst.-Nr.: 100333
- Versandgewicht: 1.41kg
- Versandhöhe: 108mm
- Versandbreite: 241mm
- Versandlänge: 582mm
- UPC: 661120003335

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den Tipton Gun Butler
- Über uns

Sicherheitshinweise für den Tipton Gun Butler

Einführung

Der Tipton Gun Butler™ ist eine praktische AllinOneLösung für die Reinigung, den Transport und die Lagerung deiner Waffen. Um die Sicherheit bei der Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anleitung vor der Verwendung des Produkts vollständig gelesen und verstanden hast.
- Verwende den Gun Butler™ nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte den Gun Butler™ außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Gun Butler™ auf Beschädigungen oder Abnutzungerscheinungen.
- Informiere dich über die Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit Waffen in deinem Land oder deiner Region.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur die empfohlenen Reinigungsmittel und werkzeuge im Gun Butler™.
- Achte darauf, dass die Waffe beim Reinigen immer entladen ist.
- Stelle sicher, dass alle Reinigungswerkzeuge sicher im Gun Butler™ verstaut sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende den Gun Butler™ auf einer stabilen, ebenen Fläche, um ein Umkippen zu verhindern.
- Halte den Gun Butler™ trocken und sauber, um die Bildung von Rost oder anderen Schäden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle notwendigen Reinigungsmittel und Werkzeuge bereit hast.
- Überprüfe, ob der Gun Butler™ vollständig und unbeschädigt ist.

2. Platzierung der Waffe:

- Lege die Waffe vorsichtig in die abnehmbaren, nicht markierenden Gabeln des Gun Butler™.
- Stelle sicher, dass die Waffe sicher an ihrem Platz gehalten wird.

3. Verwendung der Fächer und Schlitze:

- Nutze die durchdacht gestalteten Fächer und Schlitze, um BoreSolvent, Jags, Bürsten, Mops, Reinigungsstab, Sprühschmiermittel und Werkzeuge ordentlich zu verstauen.
- Achte darauf, dass alle Gegenstände sicher verstaut sind, um ein Herausfallen oder Verrutschen zu vermeiden.

4. Reinigung und Wartung:

- Nach der Verwendung den Gun Butler™ mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Lagere den Gun Butler™ an einem trockenen, kühlen Ort, um seine Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gun Butler™ gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und anderen Materialien.
- Achte darauf, dass alle Reinigungsmittel und Chemikalien sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Sicherheitsanliegen kontaktiere bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem du den Gun Butler™ erworben hast.

Bitte halte dich an diese Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des Tipton Gun Butler™ zu gewährleisten. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer sind von größter Bedeutung.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de