

# **Deluxe tige de nettoyage monobloc en fibre de carbone 27-45 Cal. 26" pack vendu au détail**

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tiges de Nettoyage](#)

La fibre de carbone est parfaitement adaptée aux tâches difficiles assignées aux tiges de nettoyage. Elle combine les meilleures caractéristiques des tiges en acier inoxydable et des tiges de nettoyage revêtues, tout en ajoutant des propriétés précieuses à elle-même. Les tiges en acier inoxydable peuvent rayer ou user les canons si elles sont utilisées négligemment - bien qu'elles ne ramassent pas de petites particules abrasives potentiellement nuisibles. Les tiges "revêtues" accomplissent une partie du travail - elles empêchent l'arbre en acier inoxydable d'endommager le rayage de votre canon, mais le revêtement peut ramasser de petites particules abrasives, ce qui signifie que vous utilisez effectivement du papier de verre fin dans votre canon. Les tiges en fibre de carbone sont le meilleur des deux : la fibre de carbone ne peut pas rayer votre canon comme l'acier inoxydable, et elles ne s'enfoncent pas comme les tiges revêtues. De plus, les tiges en fibre de carbone peuvent être pliées à un degré extrême et retrouver leur rectitude d'origine. Pendant l'Opération Iraqi Freedom, les armuriers militaires américains ont fait appel à Tipton pour fournir des tiges de nettoyage capables de nettoyer des fusils de service dans des conditions exigeantes. Cela nous semblait logique : la fibre de carbone est un matériau idéal pour les tiges de nettoyage. Nous appelons ces tiges de nettoyage "deluxe" car elles disposent d'une poignée ergonomiquement conçue qui tourne sur deux ensembles de roulements à billes - le résultat est une tige de nettoyage qui suit en douceur le rayage en poussant et en tirant, même sous pression. La construction "shank-through" permet également à l'utilisateur d'appliquer des coups de marteau "raisonnables" à l'extrémité de la tige de nettoyage pour faire passer un patch serré dans un canon. Disponibles en quatre diamètres et six longueurs pour s'adapter à la plupart des fusils, pistolets et fusils de chasse. Les tiges pour fusils et pistolets sont filetées pour des accessoires 8-32, sauf les tiges de calibre 17 et 20 qui sont filetées 5-40. Les tiges pour fusils de chasse sont filetées 5/16"-27.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caractéristiques**

- Nom: [Tipton Deluxe tige de nettoyage monobloc en fibre de carbone 27-45 Cal. 26" pack vendu au détail](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1000994
- N° fabr.: 376252R
- Calibre: 284 Caliber
- Poids du colis: 0.23kg
- Hauteur d'expédition: 40mm
- Largeur d'expédition: 40mm
- Longueur d'expédition: 864mm
- UPC: 661120762522

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Tige de Nettoyage Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber 2745 Cal](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour la Tige de Nettoyage Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber 2745 Cal

## Introduction

Merci d'avoir choisi la Tige de Nettoyage Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber 2745 Cal. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser la tige de nettoyage.

## Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous d'utiliser la tige de nettoyage uniquement pour le nettoyage des canons d'armes à feu.
- Ne laissez pas la tige de nettoyage à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de la tige pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser la tige de nettoyage si elle est endommagée.
- Évitez de forcer la tige dans le canon, cela pourrait causer des dommages.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation** : Tenez la tige de nettoyage fermement par la poignée ergonomique lors de l'utilisation.
- Pression** : Appliquez une pression raisonnable lorsque vous utilisez la tige. Évitez les coups excessifs qui pourraient endommager la tige ou le canon.
- Utilisation de Patches** : Utilisez des patches appropriés pour le nettoyage. Ne forcez pas un patch trop serré à travers le canon.
- Nettoyage** : Nettoyez la tige avec un chiffon doux après chaque utilisation pour enlever les résidus de nettoyage.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer le nettoyage.
- Retirez tout accessoire attaché à la tige de nettoyage si nécessaire.

### 2. Installation :

- Visser la tige de nettoyage à l'accessoire approprié (832 pour les fusils et pistolets, 540 pour les calibres 17 et 20, 5/16"27 pour les fusils de chasse).

### 3. Utilisation :

- Insérez délicatement la tige dans le canon.
- Faites glisser la tige lentement et uniformément à travers le canon, en alternant entre les mouvements de poussée et de tirage.
- Si vous rencontrez une résistance, retirez la tige et vérifiez l'état du canon et de la tige.
- Répétez le processus jusqu'à ce que le canon soit propre.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la tige de nettoyage dans les ordures ménagères si elle est endommagée.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux composites comme la fibre de carbone.
- Si la tige est usée ou endommagée, contactez un service de recyclage approprié.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir de l'aide. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de support.

Merci de respecter ces lignes directrices pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre Tige de Nettoyage Tipton Deluxe.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)