

Deluxe tige de nettoyage monobloc en fibre de carbone pour fusil de chasse 36" - Tige de nettoyage monobloc de luxe en fibre de carbone pour fusil de chasse 36" pack détail

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tiges de Nettoyage](#)

La fibre de carbone est parfaitement adaptée aux tâches difficiles réservées aux tiges de nettoyage. Elle combine les meilleures caractéristiques des tiges en acier inoxydable et des tiges de nettoyage revêtues, tout en ajoutant des propriétés précieuses. Les tiges en acier inoxydable peuvent rayer ou user les canons si elles sont utilisées sans précaution – bien qu'elles ne ramassent pas de petites particules abrasives potentiellement dommageables. Les tiges "revêtues" accomplissent une partie du travail – elles empêchent l'arbre en acier inoxydable d'endommager les rayures de votre canon, mais le revêtement peut ramasser de petites particules abrasives, ce qui signifie que vous utilisez effectivement du papier de verre fin dans votre canon. Les tiges en fibre de carbone sont le meilleur des deux : la fibre de carbone ne peut pas rayer votre canon comme l'acier inoxydable, et elles ne s'enfoncent pas comme les tiges revêtues. De plus, les tiges en fibre de carbone peuvent être pliées à un degré extrême et retrouver leur rectitude d'origine. Pendant l'Operation Iraqi Freedom, les armuriers militaires américains ont fait appel à Tipton pour fournir des tiges de nettoyage capables de nettoyer les fusils de service dans des conditions exigeantes. Cela nous semblait logique : la fibre de carbone est un matériau idéal pour les tiges de nettoyage. Nous appelons ces tiges de nettoyage "deluxe" car elles disposent d'une poignée ergonomiquement conçue qui tourne sur deux ensembles de roulements à billes – le résultat est une tige de nettoyage qui suit les rayures en douceur, tant en poussant qu'en tirant, même sous pression. La construction "shank-through" permet également à l'utilisateur d'appliquer des coups de marteau "raisonnables" à l'extrémité de la tige de nettoyage pour faire passer un patch serré dans un canon. Disponibles en quatre diamètres et six longueurs pour s'adapter à la plupart des fusils, pistolets et fusils de chasse. Les tiges de fusil et de pistolet sont filetées pour des accessoires 8-32, sauf les tiges de 17 et 20 calibres qui sont filetées 5-40. Les tiges de fusil de chasse sont filetées 5/16"-27.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Tige de nettoyage monobloc de luxe en fibre de carbone pour fusil de chasse 36" pack détail](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001000
- N° fabr.: 713415R
- Calibre: 12 Gauge
- Poids du colis: 0.09kg
- Hauteur d'expédition: 41mm
- Largeur d'expédition: 41mm
- Longueur d'expédition: 66mm
- UPC: 661120134152

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit

Introduction

Merci d'avoir choisi la tige de nettoyage Tipton Deluxe 1Piece Carbon Fiber Cleaning Rod Shotgun 36". Ce guide de sécurité vous fournira des informations importantes sur l'utilisation sécurisée de ce produit, conformément à la réglementation générale sur la sécurité des produits de l'UE (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Vérifiez régulièrement l'état de la tige de nettoyage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit si vous constatez des dommages.
- Conservez le produit hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de la tige de nettoyage pour éviter les projections de débris.
- Ne forcez pas la tige de nettoyage dans le canon. Cela pourrait endommager la tige ou l'arme.
- Évitez d'utiliser la tige de nettoyage dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la corrosion.
- Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs sur la tige de nettoyage.
- Assurez-vous que la tige de nettoyage est correctement vissée avant de l'utiliser.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Dévissez le capuchon de la tige de nettoyage.
- Vissez l'accessoire de nettoyage approprié (ex. brosse, patch) à l'extrémité de la tige.
- Insérez lentement la tige dans le canon de l'arme, en veillant à ne pas forcer.
- Faites pivoter la tige tout en la poussant et en la tirant pour un nettoyage efficace.
- Après utilisation, retirez l'accessoire et nettoyez la tige avec un chiffon doux.
- Rangez la tige de nettoyage dans un endroit sec et sécurisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination appropriée des produits en carbone.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour des conseils sur l'élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié ou consulter les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de suivre ces directives pour assurer une utilisation sécurisée de votre tige de nettoyage Tipton Deluxe. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr