

Brosse de canon en bronze pour carabine, lot de 3 - Brosse de canon en bronze pour fusil calibre .17, lot de 3

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Les brosses en bronze Tipton sont essentielles pour tous vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Tipton fabrique des brosses en bronze et en nylon de haute qualité pour chaque calibre.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Brosse de canon en bronze pour fusil calibre .17, lot de 3](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001057
- N° fabr.: 244601
- Calibre: 17 Caliber
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 160mm
- UPC: 661120446019

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage Tipton Rifle Bronze Bore Brush](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage Tipton Rifle Bronze Bore Brush

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse de nettoyage Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Ce produit est conçu pour vous aider à maintenir vos armes à feu en parfait état. Pour assurer une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours utiliser la brosse dans un environnement sûr et contrôlé.
- Ne laissez jamais les enfants utiliser ce produit sans la supervision d'un adulte.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse pour éviter tout risque de blessure.
- Évitez de forcer la brosse dans le canon; cela pourrait l'endommager ou causer des blessures.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des lunettes de protection lors du nettoyage pour éviter tout éclat ou débris.
- Utilisez toujours la brosse appropriée pour le calibre de votre arme. Ce modèle est conçu pour le calibre 17.
- Ne mélangez pas les produits de nettoyage; utilisez uniquement ceux recommandés par le fabricant.
- Ne nettoyez pas votre arme à feu lorsqu'elle est chargée. Assurez-vous qu'elle est déchargée avant de commencer.
- Ne pas utiliser la brosse pour d'autres applications que le nettoyage des canons d'armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour le nettoyage (brosse, solvant, chiffon, etc.).

2. Utilisation de la Brosse:

- Insérez la brosse dans le canon de l'arme.
- Faites des mouvements de va-et-vient pour enlever les dépôts de plomb et de cuivre.
- Évitez d'appliquer une pression excessive; laissez la brosse faire le travail.

3. Nettoyage de la Brosse:

- Après utilisation, rincez la brosse à l'eau chaude pour enlever les résidus.
- Laissez sécher complètement avant de la ranger.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la brosse dans les ordures ménagères.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets d'armes à feu et des produits de nettoyage.
- Si la brosse est endommagée, suivez les directives de votre municipalité pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le service client. Assurez-vous de conserver la preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de soutien.

Merci de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre brosse de nettoyage Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Prenez soin de votre équipement et restez en sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr