

Brosse de canon en bronze pour carabine, lot de 3 - Brosse en bronze pour canon de carabine 20 Caliber, lot de 3

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Les brosses en bronze Tipton sont essentielles pour tous vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Tipton fabrique des brosses en bronze et en nylon de haute qualité pour chaque calibre.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Brosse en bronze pour canon de carabine 20 Caliber, lot de 3](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001058
- N° fabr.: 244500
- Calibre: 20 Caliber
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 35mm
- Largeur d'expédition: 52mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 661120445005

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Consommateur pour la Brosse de Canon en Bronze Tipton](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Consommateur pour la Brosse de Canon en Bronze Tipton

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse de canon en bronze Tipton. Ce produit est conçu pour vous aider à maintenir vos armes à feu en parfait état. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse. Remplacez-la si elle est endommagée ou usée.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Évitez tout contact avec des produits chimiques agressifs lors du nettoyage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez la brosse uniquement pour le nettoyage des canons d'armes à feu.
- Ne forcez pas la brosse dans le canon. Cela pourrait l'endommager.
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation pour éviter les projections.
- Ne nettoyez pas votre arme à feu lorsqu'elle est chargée. Assurez-vous qu'elle est déchargée avant de commencer.
- Ne laissez pas la brosse dans le canon après le nettoyage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Vérifiez que l'arme est déchargée.
- Rassembliez tous les outils nécessaires pour le nettoyage.

2. Utilisation de la brosse:

- Insérez la brosse dans le canon.
- Effectuez des mouvements de va-et-vient en douceur pour éliminer les résidus.
- Retirez la brosse du canon une fois le nettoyage terminé.

3. Nettoyage après utilisation:

- Nettoyez la brosse avec de l'eau tiède et du savon doux.
- Séchez soigneusement avant de ranger.

Instructions de Mise au Rebut

- Jetez la brosse usée conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans la nature. Utilisez les points de collecte appropriés pour les déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou un point de vente local. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de

service après-vente.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser votre brosse de canon en bronze Tipton en toute sécurité. Pour plus d'informations sur la sécurité des produits, consultez la plateforme Safety Gate de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr