

Brosse de canon en bronze pour carabine, lot de 3 - Brosse de canon en bronze pour carabine calibre .22 - lot de 3

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Les brosses en bronze Tipton sont essentielles pour tous tes besoins de nettoyage d'armes à feu. Tipton fabrique des brosses en bronze et en nylon de haute qualité pour chaque calibre.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Brosse de canon en bronze pour carabine calibre .22 - lot de 3](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001059
- N° fabr.: 162429
- Calibre: 22 Caliber
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 35mm
- Largeur d'expédition: 52mm
- Longueur d'expédition: 147mm
- UPC: 661120624295

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la brosse de nettoyage de canon en bronze Tipton, 22 Calibre](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour la brosse de nettoyage de canon en bronze Tipton, 22 Calibre

Introduction

Les brosses en bronze Tipton sont conçues pour vous aider à nettoyer efficacement vos armes à feu. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation et l'élimination de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions pour garantir une utilisation sûre.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour le nettoyage des canons d'armes à feu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas utiliser la brosse si elle est endommagée ou usée.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse avant chaque utilisation.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques ou nettoyants non recommandés.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Avant de commencer le nettoyage, assurezvous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Portez des lunettes de protection pour éviter tout contact avec des débris ou des résidus.
- Utilisez des gants si vous êtes sensible aux produits chimiques ou aux résidus de nettoyage.
- Ne pas forcer la brosse dans le canon ; un mouvement doux et contrôlé est recommandé.
- Évitez de laisser la brosse dans le canon plus longtemps que nécessaire pour éviter la corrosion.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Assurezvous que l'arme est déchargée.
- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris la brosse en bronze Tipton et un solvant de nettoyage approprié.

2. Utilisation de la brosse

- Insérez la brosse dans le canon à l'extrémité de la chambre.
- Faites des mouvements de vaetvient pour éliminer les résidus et la saleté.
- Retirez la brosse après quelques passages et nettoyezla si nécessaire.
- Répétez le processus jusqu'à ce que le canon soit propre.

3. Nettoyage et entretien de la brosse

- Après utilisation, nettoyez la brosse avec un solvant pour éliminer les résidus.
- Séchez bien la brosse avant de la ranger.
- Inspectez régulièrement la brosse pour détecter tout signe d'usure.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas la brosse dans la poubelle ménagère si elle est endommagée ou usée.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si possible, recyclez la brosse en bronze conformément aux règles de recyclage de votre région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur. Assurezvous de conserver votre reçu d'achat pour toute demande de garantie ou de service aprèsvente.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité et d'utilisation, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage efficace et sûre avec votre brosse en bronze Tipton. Restez informé des mises à jour de sécurité et des rappels de produits via les plateformes officielles.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr