

# **Brosse de canon en bronze pour carabine, lot de 3 - Brosse bronze pour canon de fusil, calibre 243 / 6mm, lot de 3**

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Les brosses en bronze Tipton sont essentielles pour tous vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Tipton fabrique des brosses en bronze et en nylon de haute qualité pour chaque calibre.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caractéristiques**

- Nom: [Brosse bronze pour canon de fusil, calibre 243 / 6mm, lot de 3](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001061
- N° fabr.: 244510
- Calibre: 243 Caliber
- Poids du colis: 0.04kg
- Hauteur d'expédition: 35mm
- Largeur d'expédition: 52mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 661120445104

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour la Brosse en Bronze Tipton](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit pour la Brosse en Bronze Tipton

## Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse en bronze Tipton pour le nettoyage de votre arme à feu. Ce produit est conçu pour vous aider à maintenir votre arme en bon état. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours utiliser la brosse en bronze Tipton conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse pour détecter toute usure ou dommage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas la brosse à proximité de la chaleur ou de sources d'humidité.
- Respectez les réglementations locales concernant le nettoyage et l'entretien des armes à feu.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lors du nettoyage de votre arme à feu.
- Ne forcez pas la brosse dans le canon de l'arme. Utilisez un mouvement doux et contrôlé.
- Évitez d'utiliser la brosse si vous constatez des signes de dommage ou d'usure.
- N'utilisez pas la brosse avec des produits chimiques non recommandés pour le nettoyage des armes à feu.
- Lavez-vous les mains après avoir utilisé la brosse pour éviter tout contact avec des résidus.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer le nettoyage.
- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris la brosse en bronze Tipton et des produits de nettoyage appropriés.

### 2. Utilisation de la brosse :

- Insérez délicatement la brosse dans le canon de l'arme.
- Faites des mouvements de va-et-vient en douceur pour éliminer les dépôts.
- Retirez la brosse et nettoyez-la après chaque utilisation pour prolonger sa durée de vie.

### 3. Après utilisation :

- Vérifiez que le canon est propre et exempt de résidus.
- Rangez la brosse dans un endroit sec et sûr, loin des enfants.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la brosse en bronze Tipton dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des produits en métal.
- Si la brosse est endommagée, suivez les directives locales pour le recyclage des déchets métalliques.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web de Tipton ou contacter leur service client. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle de votre produit à portée de main.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre brosse en bronze Tipton. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)