

Brosse de canon en bronze pour carabine, lot de 3 - Brosse en bronze pour canon de carabine, cal. 25 / 6.5mm, lot de 3

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Les brosses en bronze Tipton sont essentielles pour tous vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Tipton fabrique des brosses en bronze et en nylon de haute qualité pour chaque calibre.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Brosse en bronze pour canon de carabine, cal. 25 / 6.5mm, lot de 3](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001062
- N° fabr.: 244520
- Calibre: 264 Caliber
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 35mm
- Largeur d'expédition: 52mm
- Longueur d'expédition: 150mm
- UPC: 661120445203

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Brosse en Bronze Tipton Rifle](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Brosse en Bronze Tipton Rifle

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la brosse en bronze Tipton Rifle. Ce produit est conçu pour vous aider à nettoyer vos armes à feu en toute sécurité et efficacité. Veuillez lire attentivement ce guide afin d'assurer une utilisation correcte et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours utiliser la brosse en bronze Tipton Rifle conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse pour éviter tout risque de blessure ou de dommage.
- Gardez la brosse hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas la brosse à des températures extrêmes ou dans des environnements humides.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel ou le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation correcte** : Utilisez uniquement la brosse pour le nettoyage des canons d'armes à feu. Ne l'utilisez pas pour d'autres applications.
- Surveillance** : Ne laissez jamais la brosse sans surveillance pendant son utilisation.
- Équipement de protection** : Portez des lunettes de protection et des gants lors du nettoyage pour éviter tout contact avec des résidus potentiellement dangereux.
- Manipulation** : Manipulez la brosse avec précaution. Évitez de l'utiliser sur des canons endommagés.
- Stockage** : Rangez la brosse dans un endroit sec et sûr, loin des enfants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Préparation** : Avant d'utiliser la brosse, assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Installation** :
 - Insérez la brosse dans le canon de l'arme.
 - Utilisez un mouvement de va-et-vient pour nettoyer efficacement.
- Nettoyage** :
 - Nettoyez la brosse après chaque utilisation pour prolonger sa durée de vie.
 - Utilisez des produits de nettoyage appropriés pour éliminer les résidus.
- Vérification** : Inspectez la brosse pour toute usure ou dommage avant chaque utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la brosse en bronze dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des déchets pour vous assurer que vous vous conformez aux lois en vigueur.
- Si la brosse est usée ou endommagée, apportez-la à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la brosse en bronze Tipton Rifle, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le service client approprié.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre brosse en bronze Tipton Rifle.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr