

Brosse de canon en bronze pour carabine, lot de 3 - Brosse de canon à soies en bronze pour carabine calibre 30/32, lot de 3

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Les brosses en bronze Tipton sont indispensables pour tous vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Tipton fabrique des brosses en bronze et en nylon de haute qualité pour chaque calibre.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Brosse de canon à soies en bronze pour carabine calibre 30/32, lot de 3](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001064
- N° fabr.: 244540
- Calibre: 30 Caliber
- Poids du colis: 0.04kg
- Hauteur d'expédition: 35mm
- Largeur d'expédition: 52mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 661120445401

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage Tipton Rifle Bronze Bore Brush](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage Tipton Rifle Bronze Bore Brush

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse en bronze Tipton Rifle Bore Brush. Ce produit est conçu pour vous aider à maintenir vos armes à feu en parfait état. Il est important de suivre les instructions de sécurité ci-dessous pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser la brosse dans un environnement sûr et approprié.
- Ne laissez jamais la brosse à la portée des enfants.
- Vérifiez toujours l'intégrité de la brosse avant chaque utilisation. Si vous remarquez des dommages, ne l'utilisez pas.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne partagez pas la brosse avec d'autres utilisateurs sans vous assurer qu'ils comprennent également les consignes de sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux lorsque vous nettoyez une arme à feu.
- Ne forcez jamais la brosse dans le canon. Utilisez-la avec précaution pour éviter d'endommager l'arme.
- Évitez d'utiliser la brosse sur des armes à feu qui ne sont pas conçues pour le calibre spécifié (30 ou 32 Caliber).
- Ne nettoyez pas l'arme à feu lorsqu'elle est chargée. Assurez-vous qu'elle est déchargée avant de commencer le nettoyage.
- Ne laissez jamais la brosse dans le canon de l'arme sans surveillance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassembliez tous les outils nécessaires pour le nettoyage.

2. Utilisation de la Brosse:

- Insérez la brosse dans le canon de l'arme.
- Appliquez une pression douce et uniforme en faisant des mouvements de va-et-vient.
- Retirez la brosse lentement pour éviter d'endommager le canon.
- Nettoyez la brosse après chaque utilisation pour garantir sa durabilité.

3. Stockage:

- Rangez la brosse dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants.
- Évitez l'humidité pour prévenir la corrosion de la brosse.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la brosse dans les ordures ménagères. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si la brosse est endommagée ou usée, envisagez de la recycler si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la brosse Tipton Rifle Bronze Bore Brush, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le point de contact local de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la brosse Tipton Rifle Bronze Bore Brush.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr