

Brosse de canon en bronze pour carabine, lot de 3 - Brosse de canon en bronze pour fusil calibre 30/32, sachet de 10

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Les brosses en bronze Tipton sont essentielles pour tous vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Tipton fabrique des brosses en bronze et en nylon de haute qualité pour chaque calibre.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Brosse de canon en bronze pour fusil calibre 30/32, sachet de 10](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001065
- N° fabr.: 113901
- Calibre: 30 Caliber
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 661120139010

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage de Canon en Bronze Tipton](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage de Canon en Bronze Tipton

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse de nettoyage de canon en bronze Tipton. Ce produit est conçu pour vous aider à maintenir vos armes à feu en excellent état. Il est important de suivre ces instructions de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours utiliser la brosse de nettoyage dans un environnement sûr et approprié.
- Ne laissez jamais la brosse à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifiez l'intégrité de la brosse avant chaque utilisation pour éviter les accidents.
- Ne mélangez pas les produits de nettoyage avec d'autres agents chimiques non spécifiés.
- En cas d'accident, signalez-le immédiatement aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours la brosse avec précaution pour éviter les blessures.
- Portez des gants de protection lors du nettoyage pour éviter tout contact direct avec des produits chimiques.
- Ne forcez pas la brosse dans le canon. Utilisez des mouvements doux et contrôlés.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'utiliser la brosse.
- Évitez de toucher la brosse à des surfaces non destinées à être nettoyées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Rassembliez tous les outils nécessaires pour le nettoyage.

2. Utilisation de la Brosse :

- Insérez la brosse dans le canon.
- Effectuez des mouvements de va-et-vient doux pour nettoyer la surface intérieure.
- Retirez la brosse lentement pour éviter d'endommager le canon.

3. Nettoyage :

- Après utilisation, nettoyez la brosse avec un chiffon propre.
- Rangez la brosse dans un endroit sec et sûr.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la brosse dans les déchets ménagers.
- Renseignez-vous sur les options de recyclage disponibles dans votre région.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre brosse de nettoyage de canon en bronze Tipton, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le service client de votre détaillant.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la brosse de nettoyage de canon en bronze Tipton. Merci de votre attention et restez en sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr