

# **Brosse de canon en bronze pour carabine, lot de 3 - Tipton Brosse de canon en bronze pour fusil calibre 338 / 8mm, lot de 3**

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Les brosses en bronze Tipton sont essentielles pour tous vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Tipton fabrique des brosses en bronze et en nylon de haute qualité pour chaque calibre.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caractéristiques**

- Nom: [Tipton Brosse de canon en bronze pour fusil calibre 338 / 8mm, lot de 3](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001066
- N° fabr.: 244550
- Calibre: 338 Caliber
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 52mm
- Longueur d'expédition: 150mm
- UPC: 661120445500

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage Tipton Rifle Bronze Bore Brush](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage Tipton Rifle Bronze Bore Brush

## Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse de nettoyage Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Ce produit est conçu pour vous aider à entretenir vos armes à feu de manière efficace et sécuritaire. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin de garantir une utilisation appropriée et sécurisée de votre brosse.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisez toujours la brosse de nettoyage conformément aux instructions fournies.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'utiliser la brosse.
- Gardez la brosse hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne laissez jamais la brosse sans surveillance pendant son utilisation.
- Évitez d'utiliser la brosse sur des surfaces non appropriées qui pourraient endommager le produit ou votre arme.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des lunettes de protection lors du nettoyage pour éviter les projections de débris.
- Ne forcez pas la brosse dans le canon ; utilisez une pression douce pour éviter d'endommager le canon.
- Nettoyez la brosse après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée et sécurisée.
- Rassembliez tous les matériaux nécessaires, y compris la brosse, un solvant de nettoyage et un chiffon.

### 2. Utilisation de la Brosse

- Insérez la brosse dans le canon de l'arme.
- Faites glisser la brosse lentement dans le canon, puis retirez-la.
- Répétez ce processus jusqu'à ce que le canon soit propre.
- Après utilisation, nettoyez la brosse avec un solvant approprié et laissez-la sécher.

### 3. Stockage

- Rangez la brosse dans un endroit sec et sûr, loin des enfants.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la brosse dans des déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination appropriée des équipements de nettoyage d'armes à feu.
- Si la brosse est endommagée ou usée, remplacez-la immédiatement pour garantir une sécurité optimale.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver votre reçu d'achat pour référence.

Ce guide est conçu pour vous aider à utiliser la brosse de nettoyage Tipton de manière sécuritaire et efficace. Pour toute information supplémentaire, veuillez vous référer aux instructions du fabricant et aux lignes directrices de sécurité.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)