

Brosse de canon en bronze pour carabine, lot de 3 - Brosse bronze pour canon de fusil calibre .375, lot de 3

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Les brosses en bronze Tipton sont essentielles pour tous vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Tipton fabrique des brosses en bronze et en nylon de haute qualité pour chaque calibre.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Brosse bronze pour canon de fusil calibre .375, lot de 3](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001068
- N° fabr.: 244570
- Calibre: 375 Caliber
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 35mm
- Largeur d'expédition: 52mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 661120445708

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Brosse en Bronze Tipton](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Brosse en Bronze Tipton

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse en bronze Tipton pour le nettoyage de votre arme à feu. Ce produit est conçu pour vous aider à maintenir votre arme en excellent état. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre brosse.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour le nettoyage des armes à feu.
- Gardez la brosse hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspectez toujours la brosse avant utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne pas utiliser la brosse si elle est endommagée.
- Lisez et suivez les instructions du fabricant concernant l'utilisation et l'entretien.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lors du nettoyage de votre arme.
- Ne pas forcer la brosse dans le canon. Cela pourrait endommager le canon.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs avec la brosse.
- Ne pas utiliser la brosse pour d'autres applications que le nettoyage des armes à feu.
- Évitez de toucher la brosse avec des mains mouillées pour prévenir la corrosion.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer le nettoyage.
- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris la brosse en bronze Tipton, un solvant de nettoyage approprié et des lunettes de protection.

2. Utilisation :

- Insérez la brosse dans le canon de l'arme.
- Faites des mouvements de vaetvient doux pour nettoyer les résidus.
- Retirez la brosse du canon après utilisation et nettoyezla avec un solvant approprié.
- Rangez la brosse dans un endroit sec et sûr après utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la brosse dans des endroits inappropriés. Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits en métal.
- Si la brosse est usée ou endommagée, remplacezla par un nouveau produit.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE. Assurezvous de conserver votre reçu d'achat pour toute demande de service client.

Conclusion

La sécurité est une priorité lors de l'utilisation de produits de nettoyage d'armes. En suivant ces directives, vous pouvez assurer une expérience de nettoyage sécurisée et efficace. Merci d'avoir choisi la brosse en bronze Tipton pour vos besoins de nettoyage.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr