

Brosse de canon en bronze pour carabine, lot de 3 - Tipton brosse bronze pour âme de canon calibre .44, lot de 3

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Les brosses en bronze Tipton sont essentielles pour tous vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Tipton fabrique des brosses en bronze et en nylon de haute qualité pour chaque calibre.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Tipton brosse bronze pour âme de canon calibre .44, lot de 3](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001070
- N° fabr.: 244590
- Calibre: 44 Caliber
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 52mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 661120445906

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la brosse en bronze Tipton pour fusil](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour la brosse en bronze Tipton pour fusil

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse en bronze Tipton pour fusil. Cet outil est essentiel pour le nettoyage de vos armes à feu. Pour garantir une utilisation en toute sécurité et maximiser son efficacité, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour le nettoyage des armes à feu.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans la supervision d'un adulte.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse pour éviter tout risque de débris ou de dommages.
- Évitez de mélanger des produits de nettoyage chimiques avec la brosse, sauf s'ils sont spécifiquement recommandés.
- Conservez la brosse dans un endroit sec et hors de portée des enfants.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Avant d'utiliser la brosse, assurezvous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Portez des lunettes de protection pour éviter tout éclat ou débris qui pourraient vous atteindre.
- N'utilisez pas la brosse sur des surfaces non recommandées, car cela pourrait les endommager.
- Ne forcez pas la brosse dans le canon; utilisezla doucement pour éviter d'endommager les rayures du canon.
- Évitez d'utiliser la brosse si elle présente des signes d'usure ou de dommages.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation de l'arme

- Vérifiez que l'arme est déchargée.
- Retirez toute munitions de la zone de nettoyage.

2. Utilisation de la brosse

- Insérez la brosse dans le canon de l'arme.
- Faites des mouvements de vaetvient doux pour nettoyer les résidus.
- Nettoyez la brosse après utilisation pour maintenir son efficacité.

3. Après le nettoyage

- Essuyez le canon avec un chiffon propre et sec.
- Rangez la brosse dans un endroit approprié.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas la brosse dans des déchets non recyclables.
- Vérifiez les réglementations locales concernant la mise au rebut des produits en métal.
- Si la brosse est usée ou endommagée, envisagez de la remplacer pour garantir la sécurité.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre brosse en bronze Tipton pour fusil. Merci de respecter ces instructions pour votre sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr