

Brosse de canon en bronze pour carabine, lot de 3 - Tipton brosse en bronze pour canon calibre .45, lot de 3

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Les brosses en bronze Tipton sont essentielles pour tous vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Tipton fabrique des brosses en bronze et en nylon de haute qualité pour chaque calibre.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Tipton brosse en bronze pour canon calibre .45, lot de 3](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001071
- N° fabr.: 244595
- Calibre: 45 Caliber
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 35mm
- Largeur d'expédition: 52mm
- Longueur d'expédition: 147mm
- UPC: 661120445951

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour la Brosse en Bronze pour Canon de Fusil Tipton, 3pk](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour la Brosse en Bronze pour Canon de Fusil Tipton, 3pk

Introduction

Merci d'avoir choisi la Brosse en Bronze pour Canon de Fusil Tipton. Ce produit est conçu pour vous aider à nettoyer efficacement vos armes à feu. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse. Si elle est endommagée, ne l'utilisez pas.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant son utilisation.
- Évitez tout contact avec des substances chimiques agressives qui pourraient endommager le produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez des gants de protection lors du nettoyage pour éviter tout contact direct avec des résidus de nettoyage.
- Ne forcez pas la brosse dans le canon. Utilisez une pression douce et contrôlée.
- Ne mélangez jamais différents types de produits de nettoyage, car cela peut créer des réactions dangereuses.
- Ne nettoyez pas votre arme à feu lorsqu'elle est chargée. Assurezvous qu'elle est déchargée avant de commencer le nettoyage.
- Ne point jamais la brosse vers soi ou vers autrui pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Déballez la brosse en bronze Tipton avec soin.
- Inspectez la brosse pour vous assurer qu'elle ne présente pas de défauts.
- Avant utilisation, appliquez une solution de nettoyage appropriée sur la brosse.
- Insérez doucement la brosse dans le canon de l'arme à feu.
- Faites des mouvements vaetvient pour nettoyer l'intérieur du canon.
- Rincez la brosse à l'eau claire après utilisation et laissezla sécher complètement.
- Rangez la brosse dans un endroit sec et sûr après utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits de nettoyage et des matériaux en bronze.
- Si vous devez vous débarrasser de la brosse, envisagez de la recycler si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, veuillez contacter le service client de Tipton. Assurezvous de garder cette notice à portée de main pour référence future.

Merci de respecter ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la Brosse en Bronze pour Canon de Fusil Tipton.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr